

## Handleiding voor de MT810 A4 Draagbare Papierprinter

Inhoud van de verpakking:

MT810 A4 Draagbare Papierprinter

1 x afdrudpapier

Handleiding

TYPE-C netsnoer

Verpakkingsdoos

Belangrijkste kenmerken:

**Bluetooth 5.0-connectiviteit:** Maakt draadloos afdrukken mogelijk vanaf compatibele apparaten.

**Thermisch afdrukken:** Geen inkt of lint nodig.

**Afdrukresolutie:** 203DPI voor heldere en scherpe afdrukken.

**Afdruksnelheid:** Maximaal 30 mm/s.

**Batterij:** 2600mAh, geschikt voor het afdrukken van 125 A4-vellen papier wanneer volledig opgeladen.

**Gebruiksaanwijzing:**

**Opladen:** Sluit de printer aan op een stroombron met behulp van het meegeleverde TYPE-C netsnoer. Laad de printer volledig op voordat u deze voor de eerste keer gebruikt.

**Papier plaatsen:** Open het deksel van de printer en plaats het afdrudpapier met de thermische zijde naar boven.

**Verbinding maken:** Schakel Bluetooth in op uw mobiele apparaat en zoek naar de printer in de lijst met beschikbare apparaten. Selecteer de MT810 printer om verbinding te maken.

**Afdrukken:** Gebruik de "Hiprint"-app (beschikbaar in de App Store en Google Play) om bestanden, afbeeldingen of documenten te selecteren die u wilt afdrukken. Volg de instructies in de app om het afdrukproces te starten.

**Tips voor optimaal gebruik:**

Zorg ervoor dat het afdrudpapier correct is geplaatst om afdrukproblemen te voorkomen.

Vermijd het plaatsen van de printer in direct zonlicht of in vochtige omgevingen.

Gebruik alleen thermisch afdrudpapier dat compatibel is met deze printer.

Voor het afdrukken vanaf een computer, download de benodigde stuurprogramma's en maak verbinding via Bluetooth of USB.

**Opmerking:** Voor gebruikers van MAC-apparaten wordt momenteel geen Bluetooth-verbinding ondersteund. Gebruik in plaats daarvan een USB-verbinding.

**Onderhoud en reiniging:**

Schakel de printer uit en koppel deze los van de stroombron voordat u met de reiniging begint.

Gebruik een zachte doek om de buitenkant van de printer schoon te maken. Vermijd het gebruik van agressieve reinigingsmiddelen.

Bewaar de printer op een droge en koele plaats wanneer deze niet in gebruik is.

Garantie en klantenservice:

Voor vragen of problemen met uw MT810 A4 Draagbare Papierprinter, neem contact op met de klantenservice van bol.com of raadpleeg de meegeleverde handleiding voor gedetailleerde instructies en garantie-informatie.

We hopen dat u veel plezier beleeft aan uw MT810 A4 Draagbare Papierprinter.  
Dank u voor uw aankoop bij bol.com!