



Connect Chat Link Pro

1. Analog stereo headset (3.5 mm female jack)
2. PS5 or PS4 controller or Nintendo Switch (3.5 mm male jack). For Nintendo Switch, capturing voice chat is only possible with games that support console voice chat
3. Elgato capture device or computer audio input (3.5 mm male jack)

Line Isolation Transformer

4. Switch "ON" to eliminate hum and buzz caused by ground loops

Warning

- Be especially cautious when setting up near children.
- Do not leave the product exposed to direct sunlight.
- Keep the product free from dirt and dust. If it becomes dirty, wipe it lightly with a soft cloth moistened with a little water and mild, neutral detergent. Benzene, thinner, and other volatile agents can cause permanent damage and should never be used for cleaning.

Forbind Chat Link Pro

1. Analog stereo hovedtelefon (3,5 mm hun jackstik)
2. PS5 eller PS4-kontroller eller Nintendo Switch (3,5 mm hannkontakt)
3. Elgato optagelsesenhed eller computers lydindgang (3,5 mm han jackstik)

Linjeisoleringstransformer

4. Skift til "ON" for at eliminere brum og sammen foresaget af jordsløjfer

Koble til Chat Link Pro

1. Analog stereoheadsett (3,5 mm hunnkontakt)
2. PS5- eller PS4-kontroller eller Nintendo Switch (3,5 mm hannkontakt)
3. Elgato-opptaksenhet eller lydindgang på datamaskin (3,5 mm hannkontakt)

Transformator for ledningsisolasjon

4. Slå "PÅ" for å fjerne støy og summing fra jordsløyfene

Anslut Chat Link Pro

1. Analoga stereohörlurar (3,5 mm teleplugg hana)
2. PS5- eller PS4-reglage eller Nintendo Switch (3,5 mm teleplugg hane)
3. Elgato insamlingsenhet eller ljudmatning från dator (3,5 mm teleplugg hane)

Linjeisoleringstransformator

4. Eliminera brum eller surr från jordslingor genom att växla till "ON"

Connecte o Chat Link Pro

1. Headset estéreo analógico (conector fema de 3,5 mm)

2. Controle do PS5 ou PS4 ou Nintendo Switch (conector macho de 3,5 mm)
3. Dispositivo de captura Elgato ou entrada de áudio do computador (conector macho de 3,5 mm)

Transformador de Isolamento de Linha

4. Ligue para eliminar ruídos e chiados causados por aterramentos

Chat Link Pro'yu Bağlama

1. Analog stereo kulaklık (3,5 mm dişi jak)
2. PS5 or PS4 kumanda or Nintendo Switch (3,5 mm erkek jak)
3. Elgato çekim aygıtı veya bilgisayar ses giriş (3,5 mm erkek jak)

Line Isolation Transformer

4. "AÇIK" ile akımdan kaynaklanan düşük frekanslı istenmeyen gürültüleri önleyin

Σύνδεση Chat Link Pro

1. Αναλογικά στερεοφωνικά ακουστικά (θηλυκή υποδοχή 3,5 mm)
2. Χειριστήριο PS5 ή PS4 ή Nintendo Switch (αρσενικό βύσμα 3,5 mm)
3. Συσκευή καταγραφής Elgato ή είσοδος ήχου υπολογιστή (αρσενικό βύσμα 3,5 mm)

Μετασχηματιστής απομόνωσης γραμμής

4. Ενεργοποιήστε «ON» για να εξολερώσετε το σφύριγμα και το θόρυπο που προκαλούνται από τους βρόχους γείωσης

Podłączenie Chat Link Pro

1. Analogowy zestaw słuchawkowy stereo (złącze żeńskie 3,5 mm)
2. Kontroler PS5 lub PS4 lub Nintendo Switch

Branchement de Chat Link Pro

1. Casque stéréo analogique (connecteur jack femelle de 3,5 mm)
2. Manette PS5 ou PS4 ou Nintendo Switch (connecteur jack mâle de 3,5 mm)
3. Périphérique de capture Elgato ou entrée audio de l'ordinateur (connecteur jack mâle de 3,5 mm)

Transformateur à isolation de ligne

4. Placez le bouton en position « ON » pour éliminer les bruits de fond et bourdonnements dus à des boucles de masse

Chat Link Pro verbinden

1. Analoges Stereo-Headset (3,5 mm Klinkebuchse)
2. PS5- oder PS4-Controller oder Nintendo Switch (3,5 mm Klinkestecker)
3. Elgato Capture-Lösung oder Computer-Audioeingang (3,5 mm Klinkestecker)

Entstörfilter

4. Einschalten, um das durch Erdschleifen verursachte Brummen und Surren zu beseitigen

Conecta Chat Link Pro

1. Auriculares estéreo analógicos (clavija hembra de 3,5 mm)
2. Controlador de PS5 o PS4 o Nintendo Switch (clavija macho de 3,5 mm)
3. Capturadora Elgato o entrada de audio del ordenador (clavija macho de 3,5 mm)

Transformador de aislamiento

4. Pono en posición de encendido (ON) para eliminar zumbidos y ruidos causados por bucles e oriente a tierra

(wtyczka męska 3,5 mm)

3. Urządzenie do przechwytywania Elgato lub wejście audio komputera (wtyczka męska 3,5 mm)

Transformator izolacyjny linii

4. Włącz, aby wyeliminować szumy i buczenie powodowane przez pętle masy

Подключение Chat Link Pro

1. Аналоговые стереонаушники (гнездо 3,5 мм)
2. Контроллер PS5 или PS4 или Nintendo Switch (штекер 3,5 мм)
3. Устройство захвата Elgato или аудиовход компьютера (штекер 3,5 мм)

Разделительный трансформатор

4. В положении «ВКЛ» помогает устранить фоновый шум и помехи, вызванные паразитными петлями заземления

Chat Link Proを接続する

1. アナログステレオヘッドセット (3,5 mm ジャック - メス端子)
2. PS5 または PS4 コントローラー または Nintendo Switch (3,5 mm ジャック - オス端子)
3. Elgato キャプチャデバイス、またはコンピュータオーディオ入力 (3,5 mm ジャック - オス端子)

ラインアイソレーショントランス

4. スイッチを「オン」にして、グラウンドループによって引き起こされるハムなどのノイズを軽減してください

Connect Chat Link Pro

1. 아날로그 스테레오 헤드셋 (3,5mm 암 단자)

Connetti Chat Link Pro

1. Cuffie stereo analogiche (3,5 mm jack femmina)
2. Controller PS5 o PS4 o Nintendo Switch (3,5 mm jack maschio)
3. Ingresso audio (3,5 mm jack maschio) di un dispositivo di acquisizione Elgato o di un computer

Trasformatore di isolamento della linea

4. Accendi l'interruttore "ON" per eliminare il ronzio causato dai circuiti di terra

Sluit Chat Link Pro aan

1. Analoges stereoheadset (vrouwelijke jack van 3,5 mm)
2. PS5- of PS4-controller of Nintendo Switch (mannelijke jack van 3,5 mm)
3. Audio- invoer van Elgato-opnameapparaat of computer (mannelijke jack van 3,5 mm)

Isolatietransformator voor lijn

4. Zet 'AAN' om gezoem en ruis te elimineren die door aardslussen worden veroorzaakt

Yhdistä Chat Link Pro

1. Analoginen stereo-kuulokemikrofoni (nauhasiili 3,5 mm naarasiiliin)
2. PS5- tai PS4-ohjain tai Nintendo Switch (3,5 mm urosiitin)
3. Elgato-kaappauslaite tai tietokoneen äänitulos (3,5 mm urosiitin)

Verkvoorteren erotsutusmatja

4. Kytke "PÄÄLLÄ" poistaaksesi maasilimkoiden aih siinä ja surina

2. PS5 또는 PS4 컨트롤러 또는 Nintendo Switch (3,5mm 수 단자)
3. Elgato 캡처 장비 또는 컴퓨터 오디오 입력 (3,5mm 수 단자)

라인 절연 변압기

4. 스위치를 "켄"으로 놓으면 루지 루즈 잡음을 제거할 수 있습니다

连接 Chat Link Pro

1. 模拟立体声耳机 (3,5mm 母接头)
2. PS5 或 PS4 控制器 或 Nintendo Switch (3,5mm 公接头)
3. Elgato 采集设备或电脑音频输入 (3,5mm 公接头)

线路隔离变压器

4. 切换到 "开" 以消除接地回路引起的噪音与杂讯

連接 Chat Link Pro

1. 模擬立體聲耳機 (3,5 mm 母接頭)
2. PS5 或 PS4 控制器 或 Nintendo Switch (3,5 mm 公接頭)
3. Elgato 採集設備或電腦音訊輸入 (3,5 mm 公接頭)
4. 切換至 "ON" 以消除接地回路造成的噪音及雜訊

وصيل Chat Link Pro

1. (ساعة رأس ستريو أنالوجي مقبس 3,5 مم، مقبس PS5 أو PS4 أو Nintendo Switch (مقبس 3,5 مم)
2. (مقبس 3,5 مم)
3. (إدخال الصوت من جهاز كمبيوتر (مقبس Elgato جهاز المقاط. (مقبس 3,5 مم)

موصول جلال

4. قم بالتحول إلى وضع "التشغيل" لمنع أي صوت من الحركات الزلضية

Elgato, a division of:
 Corsair Memory Inc., 47100 Bayside Pkwy, Fremont, CA 94538, USA
 Corsair Components Limited, 1020 Eskdale Road, Winnersh Triangle, Wokingham, RG41 5TS, UK
 Corsair Memory BV, Wormerweg 8, 1311 XB, Almere, Netherlands
 2011 - 2021 Corsair Memory Inc. All rights reserved. Elgato and the Elgato logo are trademarks of Corsair Memory Inc. registered in the U.S. and other countries. • Part: 42GBCR901