

Dank u voor de aankoop van dit product. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u het gebruikt en bewaar het op een veilige plaats.

Cliënt downloaden

Scan de onderste QR-code, download en installeer de "v720"-app, of

zoek naar "V720"



in de applicatiewinkel voor mobiele telefoons om te downloaden en installeren.



Uitleg apparaatfunctie


○ front



○ back



1. Open de app "v720" en klik op "+" in de rechterbovenhoek van de pagina start het bindingsproces.



2. Selecteer of voer het wifi-account in dat u wilt gebruiken en vul het wachtwoord in.

Please select the WIFI used by the device

The device does not currently support WIFI in the 5G band

Please enter your WIFI account	connect
Please enter your WIFI password	<input type="password"/>

3. Schakel het apparaat in en reset het volgens de paginabegeleiding. Momenteel, de blauwe indicator knippert snel.



4. Wacht tot het apparaat met succes is gekoppeld, en dan is de blauwe indicator altijd aan. (Tip: wanneer u verbinding maakt, zorg er dan voor dat het netwerk is gedeblokkeerd en de camera normaal is ingeschakeld, knippert de blauwe indicator op dat moment snel. Nadat de verbinding is gestaagd, het indicatielampje brandt constant blauw.)




Device connecting...

Keep the device as close as possible to the router


1. Houd de modusknop ingedrukt totdat de blauwe indicator van de camera knippert snel en laat het dan los.



2. Mobiele telefoon schakelt de WIFI in en maakt vanaf het begin verbinding met de WIFI-hotspot "NAX_".



3. Keer terug naar de app "v720" en vernieuw de vervolgkeuzelijst wanneer het apparaat wordt weergegeven dat betekent dat de verbinding in de kortafstandsmodus succesvol is.



Zaken die aandacht nodig hebben

1. De toepasselijke werkteemperatuur van dit product is -10°C~50°C. Als u blijft gebruiken dit product niet in een omgeving waar de temperatuur te hoog is of te laag. □ □ □

2. Dit product is een elektronisch precisieproduct. Gebruik dit alstublieft niet product in een omgeving die extreem nat is of water kan veroorzaken om het product in te voeren.

3. Vermijd de voorkant en zijkant van de lens om dit product beter te gebruiken dicht bij het glas, de witte muur en andere reflecterende objecten om lichtstralen te vermijden de het beeld is dichtbij helder en in de verte donker of witachtig

4. Zorg ervoor dat dit product binnen het bereik van het Wi-Fi-sigitaal is geïnstalleerd dekking, en zo ver mogelijk geplaatst op een locatie met een beter wifi-sigitaal, en probeer het ver weg van de magnetron of andere locaties te installeren kunnen het sigitaal beïnvloeden.