

Handleiding voor YURDA Snoerloos Massagekussen

Inhoudsopgave:

1. Inleiding
2. Veiligheidswaarschuwingen
3. Onderdelen van het massagekussen
4. Voorbereiding
5. Gebruik van het massagekussen
6. Onderhoud en reiniging
7. Garantie en service
8. Weggoeien en milieubewustheid

1. Inleiding

Dit is de handleiding voor het YURDA snoerloze massagekussen. Dit kussen is ontworpen om ontspanning en comfort te bieden door middel van massagefuncties. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt.

2. Veiligheidswaarschuwingen

- Volg alle veiligheidsinstructies en waarschuwingen in deze handleiding.
- Gebruik het massagekussen alleen zoals aangegeven in deze handleiding.
- Gebruik het kussen niet op gevoelige of gewonde lichaamsdelen zonder medisch advies.
- Houd het kussen uit de buurt van water en vocht om elektrische schokken te voorkomen.
- Laat het kussen niet onbeheerd achter als het is ingeschakeld.
- Schakel het kussen uit en haal de stekker uit het stopcontact wanneer u het niet gebruikt.
- Kinderen en personen met verminderde fysieke of mentale vermogens mogen het kussen alleen gebruiken onder toezicht van een verantwoordelijke volwassene.

3. Onderdelen van het massagekussen

- Hoofdeenheid met bedieningspaneel
- Massageknoppen
- Zitgedeelte
- Voedingsadapter
- Oplaadbare batterij (indien van toepassing)
- Gebruiksaanwijzing (deze handleiding)

4. Voorbereiding

- Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn en onbeschadigd zijn.
- Laad de batterij op, indien van toepassing.
- Plaats het kussen op een stevige en vlakke ondergrond.

- Sluit de voedingsadapter aan op de hoofdeenheid en steek de stekker in een stopcontact.

5. Gebruik van het massagekussen

- Schakel het kussen in met behulp van de aan/uit-knop op het bedieningspaneel.
- Selecteer het gewenste massageprogramma en intensiteit met behulp van de massageknoppen.
- Zorg voor een comfortabele en ontspannen houding tijdens het gebruik.
- Gebruik het kussen niet langer dan de aanbevolen duur, zoals vermeld in de gebruikershandleiding.
- Schakel het kussen uit wanneer u klaar bent met de massage.

6. Onderhoud en reiniging

- Schakel het kussen uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u begint met reinigen.
- Reinig het oppervlak van het kussen met een zachte, vochtige doek.
- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen of onderdompel het kussen niet in water.
- Bewaar het kussen op een droge en veilige plaats als u het niet gebruikt.

7. Garantie en service

Raadpleeg de garantievoorwaarden en contactgegevens voor klantenservice in de bijgeleverde gebruikershandleiding voor informatie over garantie en service.

8. Weggoien en milieubewustheid

- Gooi het massagekussen niet weg met het huishoudelijk afval.
- Volg de plaatselijke voorschriften en recycleopties voor elektronische apparaten.
- Batterijen moeten op een milieuvriendelijke manier worden afgevoerd volgens de geldende regelgeving.