


**THUNDERZ**

**Thunderz Buds Pro Noise Canceling Gebruikshandleiding**




Bedankt voor de aankoop van Thunderz Buds Pro, lees deze handleiding zorgvuldig voordat je dit product gebruikt.

**Specificaties**

Merk: Thunderz  
Model: Buds Pro  
Naam: TWS Earbuds  
Serie Kleur: Wit  
Materiaal: PC  
Bluetooth-versie: 5.3  
Bluetooth-bereik: ≤12m  
Luidsprekerdiameter: 13mm  
Luidsprekergevoeligheid: 108 ± 3dB  
Luidsprekerimpedantie: 32 Ω  
Frequentiebereik luidspreker: 20Hz-20KHz  
SNR:>70  
Gewicht oortjes: ongeveer 4g \* 2  
Batterijcapaciteit oortjes: 35mAh  
Continue speeltijd: ongeveer 6 uur  
Continue gesprekstijd: ongeveer 3 uur  
Opladtid oortjes: ongeveer 1 uur  
Gewicht oplaadcase: ongeveer 28.7g  
Batterijcapaciteit oplaadcase: 400mAh  
Opladtid oplaadcase: ongeveer 2 uur  
Ingang oplaadcase: 5V  
Levensduur batterij: ongeveer 26 uur (gebruik met beide oortjes tegelijk)  
Afmetingen oplaadcase: 47.2 \* 27 \* 62mm  
Geschikt voor: Android / iOS Bluetooth-apparaten

**Product structuur**



Foto's alleen ter referentie, product gelieve in natura prevaleren.  
Inbegrepen: Oortjes\*1 paar, Een paar grote en kleine oortips, Oplaadcase\*1, Type-C oplaadkabel\*1, Handleiding\*1

**Hoe te gebruiken**

Functie	Status	Bedienen	Presentatie geluid	Indicatielampje
Aan	Uit (oordopjes in de oplaadcase)	Haal de oordopjes uit de oplaadcase	/	Rode en blauwe lampjes knipperen afwisselend
	Uit (oordopjes uit de oplaadcase)	Houdt de Touch van de oordopjes lang ingedrukt	di du	Rode en blauwe lampjes knipperen afwisselend
Uit	Aan	Plaats de oortjes in de oplaadcase	/	/
		Houdt de Touch van de oordopjes 5s ingedrukt, beiden geen na elkaar uit	/	/
		Als er binnen 5 minuten na het inschakelen of loskoppelen geen apparaat is aangesloten, worden de oortjes automatisch uitgeschakeld		
TWS verbinding	Aan	Na het inschakelen worden twee oortjes automatisch gekoppeld	ding dong	Rode en blauwe lampjes knipperen afwisselend
TWS verbroken	Aan	Plaats één van de oordopjes in de oplaadcase	/	/
Verbinden met apparaat	Aan	Open de Bluetooth-interface van de mobiele telefoon of andere apparaten, zoek naar het apparaat "Thunderz Buds Pro" en klik om verbinding te maken	ding dong	/
Apparaat loskoppelen	Verbinding	Schakel de Bluetooth van het apparaat uit/ verbreek de verbinding door een te grote afstand tot verbinding te maken	dong	/
Opnieuw koppelen	Aan	Schakel de Bluetooth van het laatste verbonden apparaat in en keer terug naar de effectieve Bluetoothverbindingssafstand van het apparaat, de oortjes zullen automatisch opnieuw verbinding maken (als u niet opnieuw verbinding kunt maken, klikt u op een van de oortjes)	ding dong	/

Muziek afspelen/ pauzeren	Muziek speelt af	Klik op het linker/rechter oortje	/	/
Vorige nummer	Muziek speelt af	Dubbelklik op het linker oortje	/	/
Volgende nummer	Muziek speelt af	Dubbelklik op het rechter oortje	/	/
Maak Siri wakker	Verbinding	Druk gedurende 2 seconden lang op het linker oortje	/	/
Beantwoord telefoonoproep	Inkomende oproep	Klik op het linker/ rechter oortje	/	/
Beëindig telefoonoproep	In gesprek	Klik op het linker/ rechter oortje	/	/
Telefoonoproep weigeren	Inkomende oproep	Houd het linker/ rechter oortje lang ingedrukt	/	/
Waarschuwing voor bijna lege batterij	Verbinding	Als de batterij van de oortjes bijna leeg is, hoort u af en toe een gesproken melding	/	/
Oortjes opladen	/	Plaats de oortjes in de oplaadcase	/	Tijdens het opladen brandt het rode lampje 10 seconden en gaat dan uit; wanneer de oortjes volledig opgeladen zijn, gaat het lampje uit
Oplaadcase opladen	/	Sluit de oplaadkabel aan om de oplaadcase op te laden	/	Tijdens het opladen knippert het oranje lampje; wanneer volledig opgeladen, brandt het oranje lampje altijd

① Als het ene oortje na het inschakelen en koppelen is uitgeschakeld, werkt het andere normaal.  
② De oortjes maken automatisch opnieuw verbinding met een recent verbonden apparaat wanneer ze opnieuw worden gebruikt.  
③ Als de oordopjes niet automatisch opnieuw verbinding kunnen maken met apparaten, maak dan handmatig verbinding met de Bluetooth van het apparaat.

**Waarschuwingen (typisch niet compleet)**

- De oortjes hebben een linker- en een rechterdeel. Pas na het dragen de hoek aan om ze stabiel in de oren te krijgen.
- Er kan alleen een 5V-adapter worden gebruikt om de oplaadcase en de oortjes op te laden. Gebruik geen adapter met een spanning hoger dan 5V. Als de oplaadcase de oortjes niet kan opladen, maak dan het oplaadcontactpunt van de oortjes schoon en plaats het terug in de oplaadcase.
- Gebruik geen zware voorwerpen om het product samen te drukken of te stoten. Houd het uit de buurt van extreem hete of vochtige omgevingen.
- Om signaal storing en onderbroken geluid te voorkomen, dien je uit de buurt te blijven van WiFi-routers en andere hoogfrequentie uitzendingen apparaten wanneer je het product gebruikt

**Garantiekartaal**

Bedankt voor het kiezen van Thunderz! De garantie op de carrosserie van dit product is 1 jaar vanaf de verkoopdatum, accessoires zijn niet inbegrepen in de garantie. Binnen garantie normaal gebruik, als de goederen een kwaliteitsprobleem hebben, zullen wij verantwoordelijk zijn voor het repareren ervan.

**Onderstaande situatie niet inbegrepen in garantie:**

- Je hebt geen geldig aankoopcertificaat en garantiekaart.
- Shell schade of fysieke schade door mensen.
- Val, extrusie, doorveekt, vocht of andere door mensen veroorzaakte schade.
- Schade door natuurrampen zoals overstromingen, brand, blikseminslag.


NO:	Aankoopdatum:
Klant:	Handelaar:
Adres:	
Telefoon:	
Batchnummer:	

De stippellijn hier is een symmetrielij. Gelieve deze niet afdrucken.

De stippellijn hier is een symmetrielij. Gelieve deze niet afdrucken.

**THUNDERZ**

**Thunderz Buds Pro Noise Canceling User Manual**




Thank you for purchasing Thunderz Buds Pro. Please read this manual carefully before using the product and keep it well for future reference.

**Specificaties**

Brand: Thunderz  
Model: Buds Pro  
Name: TWS Earbuds  
Color: White  
Material: PC  
BT version: 5.3  
Connection Range: ≤12m  
Speaker Diameter: 13mm  
Speaker Sensitivity: 108±3dB  
Impedance: 32 Ω  
Frequency Response: 20Hz-20KHz  
SNR: >70  
Earbuds Weight: About 4g \*2  
Earbuds Battery Capacity: 35mAh  
Playing Time: About 6h  
Calling Time: About 3h  
Earbuds Charging Time: About 1h  
Charging Case Weight: About 28.7g  
Charging Case Battery Capacity: 400mAh  
Charging Time for the Case: About 2h  
Charging Case Input: 5V  
Standby Time: About 26h  
Charging Case Size: 47.2\*27\*62mm  
Compatibility: For Apple/Android devices with BT function

**Product structure**



Notes: Pictures for reference only, product please in kind prevail.  
Including: Earbud \*1 pair, A pair of large and small ear caps, Charging case \*1, Type-C charging cable \*1, User manual \*1

**How to use**

Function	Current Status	How to Operate	Voice Prompt	Indicator
Power-on	Power-off (Earbuds are in charging case)	Take earbuds out of charging case	/	Red and blue lights flashing alternately
	Power-off (Earbuds are out of charging case)	Long touch earbuds	di du	Red and blue lights flashing alternately
Power-off	Power-on	Put earbuds into charging case	/	/
		Long touch earbuds for 5s, both will power off synchronously	/	/
		If there is no connected devices within 5mins after power-on or disconnected, earbuds will automatically power off	/	/
TWS Pairing	Power-on	After power on, two earbuds will automatically pair	ding dong	Red and blue lights flashing alternately
TWS Disconnection	Power-on	Put one of the earbuds into the charging case	/	/
Connect to Device	Power-on	Turn on device's Bluetooth and search for "Thunderz Buds Pro" and finish connection	ding dong	/
Disconnect to Device	Connected	Turn off device's Bluetooth/ disconnect due to out of connection distance	dong	/
Reconnect	Power-on	Turn of the latest connected device's Bluetooth, and within connection range, earbuds will automatically reconnect (if not, please touch earbud once)	ding dong	/

Play/ Pause Music	Music playing	Touch L/R earbud once	/	/
Previous Song	Music playing	Touch L earbud twice	/	/
Next song	Music playing	Touch R earbud twice	/	/
Wake up Siri	Connected	Long touch L earbud for 2s	/	/
Answer calls	Calls coming	Touch L/R earbud once	/	/
Hang up calls	In a call	Touch L/R earbud once	/	/
Reject calls	Calls coming	Long touch L/R earbud	/	/
Low battery prompt	Connected	When the earbud battery is too low, you will hear a voice alert every so	/	/
Charging for earbuds	/	Put the earbuds into the charging case	/	When charging, red light is on for 10s and then goes off; when fully charged, the light goes off
Charging for the case	/	Connect the charging cable to charge the case	/	When charging, orange light flashes. When fully charged, the orange light is always on

① After power on and paired, if one earbud is power off, the other one will work normally.  
② The earbuds will automatically reconnect to a recently connected device when used again.  
③ If the earbuds can not automatically reconnect to devices, please manually connect by device's Bluetooth setting.

**Attentions (typical but not complete)**

- The Earbuds have left and right parts. To make them stable in ears, please adjust the angle after wearing them.
- Only 5V adapter can be used to charge the case and Earbuds. Do not use adapter with voltage higher than 5V.
- When the case fails to charge the Earbuds, please clean the Earbuds' charging contact point and put it back to case.
- Do not use heavy objects to squeeze or impact the product. Keep it away from extremely hot or humid environment.
- In order to avoid signal interference and discontinuous sound, please stay away from WiFi routers and other high-frequency transmitting devices when using the product.

**Warranty Card**

Thanks for choosing Thunderz! This product machine body warranty is 1 year since the selling date, accessories not include in warranty. Within warranty normal use, if the goods have quality problem, we will be responsible for fixing it.

**Below situation not include in warranty:**

- Have no valid buying certification and warranty card.
- Shell damage or physical damage by human.
- Fall, extrusion, soaking, damp or other human-caused damage.
- Damage by natural disasters like flood, fire, lightning stroke.

NO:	Date of Purchase:
Customer:	Dealer:
Address:	
Telephone:	
Batch Number:	

Gebruiksaanwijzing ongevouwen formaat: 90x480mm (afmetingen eindproduct: 90x60mm) enkel zwart dubbelzijdig bedrukt, accordeon vouwbaar