



使用说明书

安装方法



*指纹识别与wifi功能需要安装驱动方可正常运行
驱动安装链接: www.lanq.com

接口使用说明




⚠ 通电使用前请先接上
PCDock PRO的电源接口




标配安全认证电源适配器


*使用赠送的USB数据线连接电脑主机提供数据传输



*辅助供电端口:
以下情况需要使用到辅助供电:
1.使用大硬盘进行数据传输
2.给手机等设备充电



硬盘数据传输



手机充电

公司名称: 狼群云创(深圳)电子有限公司
地址: 深圳市龙岗区坂田街道南坑社区坂田手造文化街B区B316-321室之320室
网址: www.lanq.com
生产商: 深圳市富邦新科技有限公司
地址: 深圳市光明区马田街道合水口社区第四工业区安立邦科技园6号电梯3楼

Made in China


CE FC RoHS

声明:

LANQ 为狼群云创(深圳)电子有限公司持有的注册商标。我公司保留一切权利, 仿冒必究。其他所涉及的商标均属于其所有者。
由于产品的不断更新发展, 我们保留在没有事先通知的情况下, 对本公司产品进行变动, 修改的权力。


Guidebook

To Set Up



*You need to install the driver first to use Fingerprint scanner and Wi-Fi function. Driver installation URL: www.lanq.com


Interface Specification




① Please plug power supply of PCDock PRO in before using




Standard safety certified power adapter



*Use the complimentary USB data cable to connect and transfer data



*Support keyboard, mouse, mobile phone, hard disk and other devices to connect with




*Auxiliary power supply port:

The following circumstances that would lead to the auxiliary power supply port require an external charger (not standard charger) to charge:

1. Use a large hard drive for data transfer
2. Charge mobile phones and other devices



Use a large hard drive for data transfer



Charge mobile phones and other devices

Company Name : Langqun Yunchuang (Shenzhen) Electronics Co., Ltd.
Address: Room 320, B316-321, Building B, Bantian Handmade Culture Street, Nankeng Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen. CN
Website : www.lanq.com

Manufacturer: Shenzhen Fubon New Technology Co., Ltd.
Address: 3rd Floor, Elevator 6, Anlibang Technology Park, Fourth Industrial Zone, Heshuikou Community, Matian Street, Guangming District, Shenzhen

Made in China




Declaration:

LANQ is a registered trademark held by Langqun Yunchuang (Shenzhen) Electronics Co., Ltd. We reserve all rights, therefore, any counterfeiting will be investigated. All other trademarks involved belong to their owners.

Due to the continuous development of our products, we reserve the right to make changes and modifications to our products without prior notice.


Guía

Como establecerlo




*Necesitas instalar el controlador primero para usar el escáner de huellas dactilares y la función Wi-Fi. URL de instalación del controlador: www.lanq.com



Especificación de la interfaz



❗ Por favor, conecte antes de encender. Interfaz de alimentación para PCDock PRO



*Use el cable de datos USB de cortesía para conectar y transferir datos



* Puerto de suministro de energía auxiliar:

Las siguientes circunstancias que darían lugar al puerto de suministro de energía auxiliar requieren un cargador externo (no un cargador estándar) para cargar:

1. Usar un disco duro grande para la transferencia de datos
2. Cargar los teléfonos móviles y otros dispositivos



Nombre de empresa: Langqun Yunchuang (Shenzhen) Electronics Co., Ltd.
Dirección: Habitación 320, Habitación B316-321, Bloque B, Calle de la Cultura Artesanal Bantian, Comunidad Nankeng, Calle Bantian, Distrito Longgang, Shenzhen
Sitio web: www.lanq.com
Fabricante: Shenzhen Fubon New Technology Co., Ltd.
Dirección: 3º piso, ascensor 6, Parque Tecnológico Anlibang, Cuarta Zona Industrial, Comunidad de Heshuikou, Calle Matian, Distrito de Guangming, Shenzhen

Made in China




Declaración:

LANQ es una marca registrada de Langqun Yunchuang (Shenzhen) Electronics Co. Ltd. Nos reservamos todos los derechos, por lo que se investigará cualquier falsificación. Todas las demás marcas comerciales implicadas pertenecen a sus propietarios. Debido al continuo desarrollo de nuestros productos, nos reservamos el derecho a realizar cambios y modificaciones en nuestros productos sin previo aviso.


Manuel de référence

Pour mettre en place





*Vous devez d'abord installer le pilote pour utiliser le scanner d'empreintes digitales et la fonction Wi-Fi. URL d'installation du pilote: www.lanq.com



Spécification de l'interface





❗ Connectez le connecteur d'alimentation PCDock PRO avant de l'utiliser.



*Utilisez le câble de données USB gratuit pour connecter et transférer des données



* Port d'alimentation électrique auxiliaire :
Les circonstances suivantes qui mèneraient au port d'alimentation auxiliaire nécessitent un chargeur externe (pas un chargeur standard) pour la charge :
1. Utilisez un grand disque dur pour le transfert de données
2. Chargez les téléphones mobiles et autres appareils



Nom de la société : Langqun Yunchuang (Shenzhen) Electronics Co., Ltd.
Adresse : Salle 320, salle B316-321, bloc B, Rue de la culture artisanale de Bantian, Communauté de Nankeng, Rue Bantian, District de Longgang, Shenzhen
Site web : www.lanq.com
Fabricant : Shenzhen Fubon New Technology Co., Ltd.
Adresse : 3e étage, ascenseur 6, parc technologique d'Anlibang, quatrième zone industrielle, communauté de Heshuikou, Rue Matian, district de Guangming, Shenzhen

Made in China




Déclaration :

LANQ est une marque déposée détenue par Langqun Yunchuang (Shenzhen) Electronics Co. Nous nous réservons tous les droits, par conséquent, toute contrefaçon fera l'objet d'une enquête. Toutes les autres marques concernées appartiennent à leurs propriétaires. En raison du développement continu de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter des changements et des modifications à nos produits sans préavis.


Benutzerhandbuch

So richten Sie es ein




*Sie müssen zuerst den Treiber installieren, um den Fingerabdruckscanner und die Wi-Fi-Funktion zu nutzen. URL der Treiberinstallation: www.lanq.com


Spezifikation der Schnittstelle




Bitte verbinden Sie die Leistungsschnittstelle des PCDock PRO vor Einschalten



*Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Datenkabel zum Anschließen und Übertragen von Daten



*Unterstützt Tastatur, Maus, Mobiltelefon, Festplatte und andere Geräte zur Verbindung mit



* Anschluss für Hilfsstromversorgung:
Die folgenden Umstände, die dazu führen würden, dass der Anschluss für die Hilfsstromversorgung ein externes Ladegerät (kein Standard-Ladegerät) zum Laden benötigt:
1. Verwenden Sie eine große Festplatte für die Datenübertragung
2. Laden von Mobiltelefonen und anderen Geräten



Verwenden Sie eine große Festplatte für die Datenübertragung



Laden von Mobiltelefonen und anderen Geräten

Firmenname: Langqun Yunchuang (Shenzhen) Electronics Co., Ltd.
Adresse: Raum 320, Raum B316-321, Block B, Bantian Handgemachte Kultur Straße, Nankeng Gemeinschaft, Bantian Straße, Longgang Bezirk, Shenzhen
Webseite: www.lanq.com
Hersteller: Shenzhen Fubon New Technology Co., Ltd.
Adresse: 3. Stock, Aufzug 6, Anlibang Technologie-Park, vierte Industriezone, Heshuikou-Gemeinde, Matian Straße, Guangming Bezirk, Shenzhen

Made in China




Erklärung:

LANQ ist eine eingetragene Marke von Langqun Yunchuang (Shenzhen) Electronics Co., Ltd. Wir behalten uns alle Rechte vor, daher wird jede Fälschung untersucht. Alle anderen beteiligten Warenzeichen gehören ihren Eigentümern. Aufgrund der kontinuierlichen Weiterentwicklung unserer Produkte behalten wir uns das Recht vor, Änderungen und Modifikationen an unseren Produkten ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.


Manuale

Per l'installazione




*È necessario installare il driver prima di utilizzare lo scanner di impronte digitali e la funzione Wi-Fi. URL per l'installazione del driver: www.lanq.com



Specifiche degli ingressi



Si prega di collegare l'alimentazione di PCDock PRO in prima di utilizzare




*Utilizzare il cavo dati USB in dotazione per il collegamento e il trasferimento dei dati



* Porta di alimentazione ausiliaria:

Le seguenti circostanze che richiederebbero la porta di alimentazione ausiliaria richiedono un caricatore esterno (non quello standard) per la ricarica:

1. Utilizzare un hard drive di grandi dimensioni per il trasferimento dei dati
2. Ricarica telefoni cellulari e altri dispositivi



Nome della società: Langqun Yunchuang (Shenzhen) Electronics Co., Ltd.
Indirizzo: Ufficio 320, Ufficio B316-321, Blocco B, Via Bantian Handmade Culture, Comunità di Nankeng, Via Bantian, Distretto di Longgang, Shenzhen, Shenzhen
Sito web: www.lanq.com
Produttore: Shenzhen Fubon New Technology Co., Ltd.
Indirizzo: 3° piano, Ascensore 6, Anlibang Technology Park, Quarta Divisione Industriale, Comunità Heshuikou, Via Matian, Distretto di Guangming, Shenzhen

Made in China



Dichiarazione:

LANQ è un marchio registrato detenuto da Langqun Yunchuang (Shenzhen) Electronics Co. Ci riserviamo tutti i diritti, pertanto, qualsiasi contraffazione sarà oggetto di indagine. Tutti gli altri marchi coinvolti appartengono ai loro proprietari. A causa del continuo sviluppo dei nostri prodotti, ci riserviamo il diritto di apportare cambiamenti e modifiche ai nostri prodotti senza preavviso.