

Units: mm Actual Scale Printing colors: AW

History: V01 (SM): For production based on briefs: "Brief_UM_FR_C181XX_NL", "Brief_UM_GB_C181XX_NL", "Brief_UM_NL_C181XX_NL"

NL 115.0 mm KURIO Connect* Tips en Aanbevelingen Waarschuwingen

Beperkt gebruik van elektronische apparaten Verklaring van Conformiteit Recycling Privacybeleid

Copyrights ELDOR-HM Interface KURIO profiel

KURIO TAB HANDLEIDING Interface

NL 190.0 mm Installatie en update KURIO Oudergebede Maak een Kinderprofiel aan KURIO Software Update

NL 190.0 mm KURIO Genius™ Technische ondersteuning en informatie over de garantie

NL 190.0 mm Internettoegang Menu Internettoegang Profielmenu Profielmenu

NL 190.0 mm Interface KURIO profiel

FR 115.0 mm KURIO Connect* Prerequisites

FR 115.0 mm Conseils et Recommandations Avertissement Support Technique et Informations sur la Garantie

FR 115.0 mm Utilisation Restreinte des Appareils Electroniques Déclaration de Conformité Recyclage Politique de Confidentialité

FR 115.0 mm KURIO TAB GUIDE D'UTILISATION Interface

FR 190.0 mm Utilisation de la carte SD

FR 190.0 mm Présentation de Kurio Genius™

FR 190.0 mm Accès Internet Paramètres du Profil

FR 190.0 mm Interface KURIO profiel

GB 115.0 mm KURIO Connect* Prerequisites

GB 115.0 mm Tips and Recommendations Avertissement Tech Support & Warranty Information

GB 115.0 mm Restricted Use of Electronic Devices EU Declaration of conformity Recycling Privacy Policy

GB 115.0 mm KURIO TAB SETUP GUIDE Interface

GB 190.0 mm Installation & Update

GB 190.0 mm Kurio Genius™ Overview

GB 190.0 mm Web access

GB 190.0 mm KURIO profile interface

Units: mm

Actual Scale

Printing colors:

AW

History: VO1 (SM): For production based on briefs: "Brief_UM_FR_C181XX_NL", "Brief_UM_GB_C181XX_NL", "Brief_UM_NL_C181XX_NL"

NL

KURIO Connect*

Met KURIO Connect kunnen ouders op afstand verbinding maken met de KURIO tablet om:

- Berichten & smiles te versturen naar je kind
- Via de tablet tegen je kind te praten
- Spelletjes met je kind te spelen
- Volume van de tablet in te stellen en/of de tablet uit te schakelen

Vereist

De KURIO Connect App downloaden uit de Google Play Store op het apparaat van de Ouder. Zorg dat zowel de KURIO Tablet als het apparaat van de Ouder (Smartphone of Tablet) met het Wi-Fi netwerk zijn verbonden.

1ste koppeling:

- Open het Kurio Genius™ menu vanuit het ouderprofiel op de KURIO Tablet. Druk op het parameters icoon en selecteer "Apparaat koppelen".
- Er verschijnt een QR-code op de Kurio.
- Open de KURIO Connect App vanuit het mobiele apparaat van de ouder. Accepteer de gebruikvoorwaarden, voer een naam in, kies een avatar en klik op volgende. Accepteer alle gevraagde autorisaties.

De app start de QR-codescanner. Scan de QR-code die op de KURIO Tablet verschijnt. Wanneer deze correct wordt gescand, verschijnt een 4-cijferige beveiligingscode op de tablet.

Voor de code in op de KURIO Connect App en bevestig. Beide apparaten zijn nu verbonden.

De ouder kan een verbonden kinderprofiel kiezen en interactief communiceren met de KURIO Tablet.

Kijk voor meer informatie op www.kurioworld.com

*KURIO Connect functies zijn alleen beschikbaar op een aantal specifieke KURIO Tab-modellen. Als je het corresponderende pictogram niet in het Apps- menu kunt vinden, worden deze functies op jouw tabletmodel helaas niet ondersteund.

De SD-kaart gebruiken

Om met Android 4.0 Marshmallow te beginnen, kan de SD-kaart op twee manieren worden gebruikt:

- Draagbare opslag: De SD-kaart wordt gebruikt voor de overdracht van bestanden waaronder video's, muziek en foto's van het ene apparaat naar het andere. Indien nodig, kun je de kaart uit de tablet halen.
- Interne opslag: als je voor deze optie kiest, wordt je SD-kaart een interne opslag voor de tablet. Zo kun je apps op de SD-kaart installeren en app gegevens op de SD-kaart opslaan. Let op: als je de SD-kaart als interne geheugen gebruikt, formateert het Android-systeem de SD-kaart op een manier die niet door andere apparaten wordt herkend. De SD-kaart kan niet uit het apparaat worden gehaald.

In het geval je de SD-kaart verwijderd, kan het voorkomen dat het apparaat niet goed werkt. Om dit te verhelpen, gelieve de bestaande SD-kaart weer plaatsen. Wanneer je de optie "Als interne opslag gebruiken" kiest, wordt het systeem of je gegevens naar de nieuwe opslagruimte wilt verplaatsen. Kies "Later verplaatsen". Voor meer informatie over het gebruik van de SD-kaart als intern geheugen, kunt je onze FAQ op de website raadplegen www.kurioworld.com.

Tips en Aanbevelingen

- Tijdens het gebruik van sommige apps kan het zijn dat het apparaat veel vraagt van de processor; een gevolg hiervan is dat het apparaat enigszins warm wordt. Wanneer dit voorkomt is het verstandig de KURIO even een korte pauze te geven om het apparaat weer af te laten koelen.
- Houd de KURIO schoon met een licht vochtig microvezeldoek.
- Wanneer je problemen ervaart met betrekking tot het opladen van de KURIO, bijvoorbeeld wanneer de KURIO niet volledig opgelad of uitvalt terwijl de batterij verder dan 5% opgeladen is, is het raadzaam de batterij indicator te resetten. Sluit de KURIO aan op het stopcontact en houd de aan-/uitknop ingedrukt zodat de KURIO uit gaat. Houd de aan-/uitknop nog steeds ingedrukt tot er een batterij-icoon verschijnt. Zodra deze verschijnt kun je de aan-/uitknop loslaten en vervolgens de KURIO inschakelen met de aan-/uitknop.
- De beschermhoes beschermt de KURIO in de meeste gevallen, maar is alleen bedoeld om de KURIO beter bestand te maken tegen stoten en vallen. Je dient er rekening mee te houden dat de KURIO niet als andere elektrische apparaten, kwetsbaar is en ondanks de beschermhoes beschadigd kan raken door stoten en vallen. Wees dus voorzichtig met de KURIO. Gebruikschade als gebroken schermen, val- en stootschade vallen niet onder de garantie.
- Beschadig of verworm de USB-oplader niet. Wanneer deze wel beschadigd en/of vervormd is kan dit een elektrische schok of storing veroorzaken. Houd er rekening mee dat je de oplader verwijderd door de USB-laderkop uit het stopcontact te trekken in plaats van door aan de kabel te trekken.
- De USB-laderkop en micro-USB-kabel dienen dichtbij het apparaat in het stopcontact gedaan te worden zodat het snoer niet te strak komt te staan.

Waarschuwing

- Alle verpakkingsmaterialen (zoals plastic zakken, beschermfolie en karton) zijn geen onderdeel van het product en dienen voor het gebruik verwijderd te worden. Bewaar de verpakking voor eventuele latere raadpleging.
- Probeer het apparaat niet uit elkaar te halen.
- Om de KURIO op te laden dien je gebruik te maken van de meegeleverde KURIO USB-laderkop en USB-kabel. Houd het apparaat uit direct zonlicht en/of andere directe hittebronnen.
- Stel het apparaat niet bloot aan vloeistoffen.
- Als er een klein onderdeel van de KURIO komt, probeer dit dan niet te verwijderen. Houd het in ieder geval uit de buurt van kleine kinderen.
- Forceer nooit een kabel in een poort van de KURIO. Wanneer de kabel niet met redelijke kracht in de poort gaat, controleer dan of u de juiste poort heeft en of er niets is dat de poort blokkeert.
- Om het scherm van de KURIO schoon te maken kun je het best gebruik maken van een microvezeldoek. Gebruik nooit schoonmaakmiddel, alcohol of andere vloeistoffen.
- De siliconen beschermhoes is ontworpen om de KURIO te beschermen tegen lichte stoten en ongelukjes, maar kan niet garanderen dat de KURIO niet defect raakt bij een val of ander ongeluk.
- Da tablet en de micro-USB-kabel moeten periodiek worden onderzocht om te controleren of ze (nog) in goede staat zijn. In geval van een defect moet de micro-USB-kabel niet worden gerepareerd, maar vervangen.
- Micro SD-kaart: Je kunt ook data delen/plaatsen door middel van een micro SD-kaart (niet meegeleverd). Als je een micro SD-kaart plaatst, verwijder je de beschermhoes aan de onderkant van je KURIO tablet. Zorg ervoor dat de bestanden te verplaatsen zijn van en naar de juiste mappen, zodat ze goed kunnen worden weergegeven op je tablet. Wij raden je aan foto's en video's regelmatig over te dragen.
- Om in het geval van gegevensoverdracht van je KURIO tablet naar PC of MAC dataoverdracht of verlies van gegevens te voorkomen, volg je de instructies in deze handleiding. De gebruiker is verantwoordelijk voor eventuele schade of verlies van data, het misbruik, storingen of wijzigingen.
- Als om welke reden dan ook het scherm (display) is gebroken of gebroken, moet je onmiddellijk stoppen met het gebruik van het product.
- Laat het product niet vallen en stel het niet bloot aan hevige impact (stoten/klommen e.d.).
- Stel het het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen (warm of koud), stoffige of vochtige omstandigheden. Niet blootstellen aan direct zonlicht. Breng het apparaat niet in contact met water, vloeistoffen, regen, stof of rook. Als je KURIO tablet in aanraking is gekomen met vloeistof, schakel je de tablet onmiddellijk uit en droog je de tablet zo goed mogelijk.
- Vermijd het gebruik van het apparaat in de buurt van sterke magnetische velden. Als je KURIO tablet is blootgesteld aan magnetische velden, dan kun je het apparaat opnieuw opstarten, indien nodig.
- Bewaar de verpakking en deze handleiding voor verdere raadpleging. Deze handleiding kan op bepaalde punten niet overeenstemt met de werkelijke apparaten. Alle informatie is onderhevig aan verandering zonder voorafgaande modificatie. Volg operationele procedures van je werkelijke apparaat.

Technische ondersteuning & informatie over de garantie

Als je vragen heeft over het instellen van de KURIO of het gebruik ervan, bezoek dan www.kurioworld.com of neem contact op met de klantenservice van de KURIO. Lees hier gerelateerde vragen en antwoorden en bekijk de technische ondersteuning. Al onze producten hebben 2 jaar beperkte garantie. In het geval je problemen ervaart met je KURIO kun je www.kurioworld.com/support bezoeken om in contact te komen met de KURIO klantenservice. Mocht het niet mogelijk blijken om het probleem op afstand te verhelpen dan zal de medewerker van de KURIO klantenservice je de benodigde informatie verstrekken om alsnog service te ontvangen op je KURIO (indien binnen garantie).

• **Elk**: De garantie op de KURIO is viereenwintig maanden geldig wanneer de originele koper binnen veerwintig maanden na aanschaf een defect meldt. Voorwaarde is wel dat het product normaal, zoals geïnstalleerd in de documentatie, is gebruikt en er geen sprake is van gebruikersschade. Je kunt altijd contact opnemen met KURIO klantenservice voor eventuele buiten garantie reparaties zoals bijvoorbeeld een gebroken scherm.

• Voor de volledige details van KURIO's 2-jaarige beperkte garantie kun je terecht op www.kurioworld.com.

Beperkt gebruik van elektronische apparaten

Het gebruik van elektronische apparaten kan storingen opleveren met betrekking tot de veiligheid in sommige vliegtuigen. Sommige vliegtuigmaatschappijen verbieden het gebruik van elektronische apparatuur tijdens de vlucht. Raadpleeg je vliegtuigmaatschappij voordat je op reis gaat.

De KURIO heeft een vliegtuigmodus. Ga hierover naar de instellingen in de Android interface. Alle draadloze verbindingen worden hiermee verbroken.

Verklaring van Conformiteit

Hierbij verklaar ik, "CATALANA de INVESTIGACION y DESARROLLO de ELECTRONICA S.L.U." dat het type radioapparatuur 01016_01516 conform is met Richtlijn 2014/53/EU RED RICHTLIJN, 2014/30/EU EMC RICHTLIJN, 2014/35/EU LVD RICHTLIJN, 2009/126/EC ERPIB RICHTLIJN. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: For KURIO Tab Connect : http://kurioworld.com/download/01016_CE.pdf For KURIO Tab Lite: http://kurioworld.com/download/01016_CE.pdf

Recycling

Defecte elektrische apparaten en batterijen mogen niet worden weggegooid met het huishoudelijk afval. Recycle waar mogelijk. Neem contact op met uw lokale overheid voor recycling advies.

Privacybeleid

We willen je vriendelijk verzoeken je e-mailadres in te voeren bij het activeren van de KURIO en eventuele wijzigingen van je e-mailadres door te geven via het KURIO-oudergedeelte zodat we je op de hoogte kunnen houden van eventuele updates en belangrijke informatie. Je e-mailadres zal nooit gedeeld worden met derde partijen. Je kunt je eventueel uitschrijven door onderaan de nieuwsbrief op uitschrijven te klikken. Je kunt ons gehele privacybeleid op elk gewenst moment raadplegen op www.kurioworld.com

LET OP - ELEKTRISCH PRODUCT - Zoals bij alle elektrische producten moeten voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen tijdens het gebruik om elektrische schokken te voorkomen. Breuk een opblaasbare lithium batterij.

Toezicht door volwassenen wordt aanbevolen. Bewaar deze handleiding voor verdere verwijzing.

De bijgesloten schakelaar in de dooshoes is bedoeld om consumenten ervan te maken op het feit dat er gebruik gemaakt is van elektronische onderdelen in dit product.

Hier uitvoeren in de dooshoes is bedoeld om consumenten ervan te maken dat het belangrijk is dat zij de bijgesloten papieren, met het belang voor gebruik, raadplegen voor gebruik.

WAARSCHUWING - VERWIJDER DE BACKCOVER MET IN VERBAND MET DE KANS OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN LAAT EVENTUEEL ONDERHOUD VOOR AAN ERKENDE PERSOONEN.

WAARSCHUWING: OM BRAND EN ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN DIEN JE ERVOOR TE ZORGEN DAT HET APPARAAT NIET IN AANRAAK KOMT MET WELKE VLOESTOF DAN OOK PLAATS GEEN ONTAKEN MET VLOESTOF OP DIT APPARAAT.

Copyrights

© 2018 KURIO and KD Interactive are registered trademarks of CIDE Interactive SLU. Android, Google Play, YouTube and other marks are trademarks of Google Inc. The Android robot is reproduced or modified from work created and shared by Google and used according to terms described in the Creative Commons 3.0 Attribution License. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by CIDE Interactive is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. © 2018 CIDE Interactive SLU. All rights reserved.

The content and colours of this package may vary slightly from the photographs.

Waarschuwing: Je gehoor kan permanent beschadigd raken wanneer je te lang gebruik maakt van oordopjes en/of een koptelefoon op een te hoog volume.

Voor meer informatie over KURIO; kijk op www.kurioworld.com of neem contact op met:

ELDOHM

Imported by: Eldohm B.V. P.O. box 303 8160 AH Epe The Netherlands

Made in China Printed in China CJB1F8A02AEA

CE C18150_151_153_154_8100_101_102_103_BE_KDBNL_AW_UM_01_005_180502 ©2018 CIDE Interactive SLU

Kurio® TAB HANDLEIDING

Interface

Camera voorzijde 7 Terug Home Recente Apps Kindermenu

1 AAN-/UITKNOP/STANDBY 2 Volume - 3 Micro USB/Oplader 4 Koptelefoon 3.5 mm jack 5 Micro SD kaartleuf

2 Volume + 4 Microfoon 6 Koptelefoon 3.5 mm jack

BELANGRIJKE INFORMATIE - LEES DIT DOOR VOORDAT JE DE KURIO INSTELT

- De tablet dient door een volwassene ingesteld te worden om zeker te zijn van de veiligheid.
- Om de KURIO op de juiste manier uit te schakelen dien je de aan-/uitknop ingedrukt te houden tot je een pop-up venster in beeld krijgt. Kies in dit pop-up venster voor "uitschakelen". Vermijd de KURIO uit te zetten door de aan /uit-knop ingedrukt te houden totdat het apparaat stopt.
- Wachtwoord: De klantenservice heeft niet altijd de mogelijkheid om je wachtwoord te achterhalen. Het is dus van groot belang dat je het wachtwoord op een veilige plek bewaard. Indien je het wachtwoord toch vergeet en/of kwijt raakt zal er een harde reset uitgevoerd moeten worden waarbij persoonlijke informatie verloren kan gaan. Neem altijd eerst contact op met de helpdesk.
- Zorg ervoor dat je KURIO minimaal één keer in de week verbonden is met een Wi-Fi netwerk zodat je altijd voorzien kan worden van nieuwe updates. Deze updates worden op afstand naar de KURIO gestuurd.
- Mocht je tegen een probleem aanlopen met de KURIO dan willen we je vriendelijk verzoeken NIET terug te gaan naar de winkel maar eerst de veelgestelde vragen (FAQ) en supportpagina op www.kunoworld.com/support te raadplegen. Raadpdee Daarnaast staat onze helpdesk voor je klaar.

Meer tips en informatie kun je vinden op WWW.KURIOWORLD.COM

Klantenservice: NL - 0900 1233536 - BELGIE - 070 350007 of email naar: kuriusupport@nl.kurioworld.com

Installatie en update

Verwijder de transparante folie voor gebruik

Voor het eerste gebruik dien je de tablet 3 uur op te laden

Druk 5 sec. op de powerknop om de tablet aan te zetten

KURIO Oudergedeelte

- Taalselectie:** Selecteer de gewenste taal. Je kunt deze taal eventueel later nog wijzigen via de Android Instellingen.
- Wi-Fi verbinding:** Selecteer een Wi-Fi netwerk en maak een Wi-Fi verbinding (dit is niet verplicht maar raden we wel sterk aan).
- Datum- en tijdsinstellingen:** Als je met Wi-Fi verbonden bent, zullen de datum en tijd automatisch ingesteld worden. Indien je niet verbonden bent met een Wi-Fi netwerk, moet je de datum en tijd zelf instellen.
- Apps & Dataherstel:** Dit scherm verschijnt wanneer je al een ander apparaat hebt waar Google op ingesteld staat. Je kunt ervoor kiezen de data en gegevens van dit apparaat over te zetten naar de Kurio. Wanneer je dit niet wilt, kies je voor "Stel in als nieuw apparaat".
- Ouderaccount instellen:** Geef je e-mailadres in en ga akkoord met de Algemene Voorwaarden.
- Beveiliging:** Om je KURIO-Ouderaccount te beveiligen dien je een wachtwoord in te voeren (tekst, cijfers of patroon). Selecteer een optie en ga verder.
- Voorgeïnstalleerde content terugzetten:** Dit scherm zal je enkel zien nadat je de KURIO hebt teruggezet naar fabrieksinstellingen; het helpt je alle originele voorgeïnstalleerde apps en content terug te zetten. Je kunt dit scherm overslaan wanneer je de voorgeïnstalleerde apps en inhoud niet verder terug te zetten.

Maak een kinderprofiel aan

- Maak een eerste Kinderprofiel aan
- Je kunt nu een eerste Kinderprofiel aanmaken of er voor kiezen om dit later te doen. Maak een keuze en vervolg de configuratie.
- Kinderprofiel instellen**
- Voor de naam en de geboortedatum van je kind in ("belangrijk") en ga verder.

KURIO Software Update

Om ervoor te zorgen dat je tablet altijd up-to-date is, klik je op het KURIO software icoon.

Kurio Genius™

De Kurio Genius™ Ouderapplicatie is voorgeïnstalleerd op het hoofdscherm van het Ouderaccount. Het geeft je snel toegang tot de hoofdinstellingen en functies van het KURIO systeem:

Hoofdmenu

Vanaf dit scherm kun je de huidige instellingen van een kinderprofiel bekijken. Je kunt een nieuw kinderprofiel aanmaken, een profiel verwijderen of bestaande profielen wijzigen door toegang te krijgen via de Oudercontrole instellingen. Je krijgt ook toegang tot alle submenu's om instellingen te wijzigen door op hun titel te klikken.

- Informatie over het Kinderprofiel:** Je kunt de naam, de geboortedatum en het geslacht wijzigen aan de bovenkant van het scherm.
- Applicatiebeheer:** Blokkeer specifieke apps of geef juist toestemming aan deze apps.
- Tijdbeheer:** Stel tijden per dag in wanneer de tablet gebruikt mag worden.
- Internettoegang:** Geef toestemming aan specifieke websites en/of blokkeer deze met gebruik van een weblijst.
- Profielinstellingen:** Geef toestemming of blokkeer USB verbindingen en activeer of deactiveer een Google Account voor dit kinderprofiel.
- Met dit icoon kun je de hoofdinstellingen van je ouderaccount wijzigen (email, naam, wachtwoord...)** en heb je toegang tot de klantenservice (FAQ, contact opnemen, ondersteuning...).
- Ook kun je hier je serieummer en systeemversie zien.

Applicatiebeheer

- Automatische app autorisatie:** Zet deze optie uit als je geen automatische autorisatie wilt geven aan alle apps die je hebt geïnstalleerd op de tablet voor het kinderprofiel.
- Menu Applicatiebeheer:** - Selecteer apps vanuit de lijst om deze toegang te geven of om deze te blokkeren op het kinderprofiel dat je aan het instellen bent. - Verplaats de betreffende app naar de gewenste categorie (door het icoon van de categorie aan te tikken nadat je een app hebt geselecteerd) om deze in de categorie te plaatsen. Je kunt lijsten importeren vanuit een ander kinderprofiel dat je al ingesteld hebt om dezelfde instellingen toe te passen of je kunt de lijst herstellen naar de standaardinstellingen.

Tijdcontrole

Dankzij tijdbeheer kun je verschillende tijden instellen waarin je kind gebruik kan maken van apps. Je kunt ervoor kiezen om apps alleen voor een specifieke periode toe te staan of alleen tijdens bepaalde tijdstippen.

- Toegang tot de categorie "Educatief":** Schakel deze optie in om je kind altijd toegang te geven tot de categorie educatie, zelfs wanneer je alle andere categorieën hebt uitgeschakeld.
- Menu Tijdbeh:** - Gebruikers: Periodes waarin je kind gebruik kan maken van de tablet. Kies tijden door de cursor te verslepen en geef aan tussen welke tijden je kind gebruik kan maken van de KURIO. - Speelijd: Maximale gebruiksduur per dag. - Sessieduur: Maximale lengte van het aaneengesloten gebruik van de KURIO. - Pauzeduur: Minimale tijd die tussen twee gebruikperiodes moet zitten. Je kunt deze instellingen voor de hele week laten gelden, maar je kunt er ook voor kiezen om verschillende instellingen per dag in te stellen door gebruik te maken van de tabs aan de bovenkant van het scherm.

Internettoegang

Ons geavanceerde internetfiltersysteem staat kinderen toe veilig op het web te surfen door de hoofdmenu om internet te blokkeren. Het filtercontent bevat voor kinderen.

- Schakel internettoegang uit vanuit het Kurio Genius™ hoofdmenu om internet te blokkeren.
- Schakel webfilters in om gebruik te maken van vooraf ingestelde filters, afhankelijk van de leeftijd van je kind (druk op Internettoegang voor meer opties).
- Schakel de weblijst in om je persoonlijke lijst te gebruiken (druk op Internettoegang voor meer opties).

Menu Internettoegang

- Internefilters:** Gebruik standaard de automatische Kurio Genius™ webfilterlijst die is aangepast aan de leeftijd van je kind. Je kunt er ook voor kiezen om zelf instellingen aan te passen om specifieke categorieën te blokkeren of juist toe te staan. Je kunt altijd kiezen voor "Stel in op huidige leeftijd" om de lijst terug te zetten naar fabrieksinstellingen.
- Interne lijst:** Maak een behaer je eigen lijst met websites door deze toe te voegen met hun URL. Sta deze websites toe of blokkeer ze juist. Je kunt er ook voor kiezen om Kurio Genius™ automatisch deze URL's te laten filteren door op het lamp icoon te klikken. Het groene vinkje laat zien dat het filter actief is (deze zal de toegang tot de website verbieden), het rode vinkje laat zien dat er geen filter actief is.

De lijst is gelijk voor alle profielen. Je kunt ook een lijst importeren vanuit een ander profiel om zo dezelfde filterinstellingen toe te passen op beide profielen.

Profielinstellingen

- Blue light filter*:** Schakel het blue light filter in in het profiel van je kind. Om de intensiteit van het filter aan te passen in het kinderprofiel ga je naar de meldingsbalk van het blue light filter menu.
- USB toegang:** Schakel de USB verbinding in wanneer het apparaat is verbonden aan een computer of een USB host, zoals een externe harde schijf.
- Google Account:** Geef je kind de mogelijkheid een Google account aan te maken en toegang te krijgen tot Google apps (inclusief de Google Play Store).
- Herstel wachtwoord Kinderprofiel:** Wanneer je kind een wachtwoord heeft ingesteld om zijn/haar profiel te beveiligen, dan kun je het met deze optie herstellen.

*De blue light filter functie is alleen beschikbaar op een aantal specifieke KURIO Tab-modellen, zoals de KURIO TAB Connect.

Profielmenu

Om toegang te krijgen tot dit menu, tik je op de schermafbeelding in het kinderprofiel of het menu icoon links van. Vanuit hier kun je:

- Een nieuw kinderprofiel aanmaken.
- Het huidige kinderprofiel verwijderen.
- Een ander kinderprofiel selecteren (indien aanwezig).
- Toegang krijgen tot ouderinstellingen.

Interface KURIO profiel

- Avatars:** De avatar kan gewijzigd worden vanuit het kindermenu, rechts onderin het scherm.
- Categorieën:** Gebruik de categorieën om door de apps te navigeren.
- Favorieten:** Sleep apps naar de favorietenbalk om snel toegang toe te krijgen.
- Store:** Ga direct naar de KIDZ store.
- Kurio Genius™:** Krijg direct toegang tot de Kurio Genius™ app vanuit het Kinderprofiel door je Ouderwachtwoord in te voeren. Klik bij "Alle apps" op de "Kurio Genius" app.
- Wissel gebruikers:** Gebruik deze app om snel van gebruiker te wisselen (van ouder naar kind/profiel) en andersom).
- Updater:** Gebruik deze app om de KURIO te updaten of om voorgeïnstalleerde apps te installeren of juist te verwijderen met behulp van je ouderwachtwoord. Bekijk de Updater app via "Alle apps" in het ouderprofiel.
- Kindermenu:** Krijg toegang tot de verschillende opties van het kindermenu.

Kindermenu

- Wijzig mijn avatar:** Tik hier om een andere avatar te kiezen of om een foto te maken en deze in te stellen.
- Wijzig mijn themas:** Tik hier om een ander thema in te stellen.
- Wijzig mijn achtergrond:** Tik hier om een nieuwe achtergrond van het kinderprofiel te wijzigen.
- Help:** Tik hier om de hulpschermen van het kinderprofiel te raadplegen.
- Wissel gebruikers:** Tik hier om te wisselen tussen kinderprofiel(en) en ouderprofiel.
- Blue light filter*:** Om de intensiteit van het filter aan te passen in het kinderprofiel ga je naar de meldingsbalk van het blue light filter menu.
- Beweg de cursor tussen "+" en "-" om de gewenste filterintensiteit te krijgen.

Nieuwe content service KURIO Premium**

Tot een jaar na initiale setup van je KURIO, heb je recht om regelmatig nieuwe apps te downloaden. Om te kijken of er nieuwe content beschikbaar is, klik je op de KURIO Premium app icoon.

App is al geïnstalleerd

Er is een nieuwe app beschikbaar om te downloaden en te installeren

** KURIO Premium functies zijn alleen beschikbaar op een aantal specifieke KURIO Tab-modellen. Als je het corresponderende pictogram niet in het Apps- menu kunt vinden, worden deze functies op jouw tabletmodel helaas niet ondersteund.