

PRODUCT DESCRIPTION

1. Orgasm mode ←

hold or press briefly

2. Suction modes ←

press briefly

3. On/Off ←

press for 3 seconds

Vibrator modes

press briefly

to switch mode



→ **4. Magnetic
Charging Pins**

→ **5. Stimulation Head**

NL: PRODUCT BESCHRIJVING 1. Orgasmemodus ingedrukt houden of kort indrukken 2. Zuigstanden kort indrukken 3. Aan/uit 3 seconden indrukken Vibratorstanden kort indrukken om van modus te wisselen

FR: DESCRIPTION DU PRODUIT 1. Mode orgasme maintenez ou appuyez brièvement 2. Modes d'aspiration appuyez brièvement 3. Marche/Arrêt appuyez pendant 3 secondes Modes vibreur appuyez brièvement pour changer de mode Affichage

DE: PRODUKTBESCHREIBUNG 1. Orgasmusmodus halten oder kurz drücken 2. Saugmodi kurz drücken 3. Ein/Aus 3 Sekunden drücken Vibratormodi kurz drücken, um den Modus zu wechseln

NL: 4. Magnetische oplaadpennen 5. Stimulatiekop

FR: 4. Broches de charge magnétiques 5. Tête de stimulation

DE: 4. Magnetische Ladestifte 5. Stimulationskopf