

verlichting mag niet worden
vervangen.

Indien er beschadigingen ontstaan,
dient de complete set te worden
vernietigd.

De lampjes van deze set kunnen
niet worden vervangen.

Deze verlichtingsset is zowel voor
gebruik binnenshuis als buiten
geschikt.

Attentie: Voor in gebruikname van
deze set eerst het verlichtingssnoer
aansluiten op de transformator.

remplacé, s'il est endommagé,
la guirlande électrique devrait être
détruite.

Les ampoules de cet ensemble ne
peuvent pas être remplacées.

Cette guirlande est destinée à être
utilisée à l'intérieur e l'extérieur.

Attention: Avant que branchiez
de dans le transformateur à

l'alimentation principal, soyez
sûr que le guirlande électrique sera
relié à la sortie du transformateur.

beschädigt sein, so muß der Kom-
plette Set entsorgt werden.

Die Lämpchen dieser Leuchtkette
können nicht ausgewechselt werden.

Dieser Lichterkette ist sowohl zur
Benützung in innenräume als für
ausßen geeignet.


Aufmerksamkeit: Vorher Sie den
Transformator in das Haupt-

Versorgungsmaterial anschließen,
seien Sie sicher, daß das
Lichterkette an den Anschluß des
Transformators angeschlossen wird.


destroyed.
The individual lamp can not be
replaced.

This lightset is suitable for use both
indoor and outdoor.

Attention:
Before plug in the transformer into
the main supply, be sure the lightset
will be connected to the outlet of the
transformer.



Transformator - Transformateur
Transformator - Transformer



Input: 100V-240V. ~ 50/60 Hz
Sec/Sortie: 31V. Max: 3,6 W

Art. Itemnr.: 236913
8 713619 361920
CBD P.O. BOX 16
1738 ZG WAARLAND (NL)