

onables: 0,9m-3m y 3m-infinito •Flash automático  
 disparos con poca luz •Flash de relleno activado  
 te botón de flash •Compensación de exposición  
 (al aclarar-oscurecer) •Rosca para tripode

Contenido del paquete:


Camara instantánea [instax WIDE 300]	1
Lente larga	1
Baterías LR6 (tamaño AA)	4
Objetivo de primer plano	1
Manual de instrucciones	1

控制 三脚架孔

随机附件:

一次成像相机[instax WIDE 300]	1
肩带	1
AA电池(LR6)	4
近摄镜	1
使用说明书	1

•This camera requires [instax WIDE] instant color film, make sure that only [instax WIDE] color film is used with this camera.



▶ INS WIDE 300 EX D ◀



052 JAPAN