



USER MANUAL

**ELECTRIC HEATING ELEMENT WITH
CONTROL UNIT**

ECO MULTIPLE - ECO DRY

WARNING: Read these instructions carefully before using the appliance

1. GENERAL INFORMATION

NAME & ADDRESS OF THE MANUFACTURER:

ECORADCO ISITMA LED AYDINLATMA ELEKTRONİK KART ÜRETİMİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ADDRESS : MURADIYE MAH. 24. SOK. NO:21
UNUSEMRE / MANİSA
TURKEY
TEL : +90 (236) 236 20 49
www.ecoradco.com
e-mail: info@ecoradco.com

FOREWORD

The purpose of this document is to provide important information, regarding the installation, use and of this appliance.

To obtain the best possible performance and trouble free operation from your appliance it is very important to carefully read these instructions.

The manufacturer declines all responsibility for any operations effected on the appliance without respecting the instructions reported in this manual.

2. SAFETY INSTRUCTIONS

Please read the below instructions thoroughly and study the images carefully.

1- Never use the device that is damaged in any way.

2- Always connect the device to the grounded installation (socket with earth pin). 3- Do not install the heater under an electrical socket point.

4- Your electric heater should be filled with a carefully measured amount of liquid.

In any case which demands its supplementation contact your supplier.

5- The heating element is intended to work in a liquid agent environment. It is advised not to turn the device on in dry conditions for longer than 5 seconds.

6- Electric heater is not a toy. Children under the age of 3 should not be allowed within close proximity of the device without the supervision of an adult.

- 7- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- 8- Children aged 3 to 8 should only be allowed to operate the heater when it has been properly installed and connected. The child must be under adult supervision or have been trained to safely operate the device while understanding the risks.
- 9- Do not touch metal parts – burning risk. Always make sure that the wire does not touch the heating element that is hot.
- 10- If the device is used to as a clothes and towel dryer, ensure that the fabrics drying on it have only been washed in water, avoiding contact with with any harsh chemicals.
- 11- To ensure the safety of very small children, install the towel rail so that the lowest tube is at least 60 cm above the floor.
- 12- The device should only be installed by a qualified installer in accordance with the applicable regulations regarding safety and all other regulations.
- 13- All installations to which the device is connected should comply with regulations applicable in the country of installation and use.
- 14- Extension leads or electric plug adapters should not be used in order to supply power to the heater.
- 15- The electric installation to which the heater is connected should have the right current differential and overcurrent relay (R.C.D.) OF 30 mA
- 16- An omni-pole cut-out is required for disconnecting the device on all poles, via joints positioned at least 3 mm apart.
- 17- Please check regularly if the power wire is not damaged and if the device can be used in a safe manner.
- 18- The device must not be connected while being installed. Unplug the device or disconnect the power wire from electrical circuit. Put the casing on the body of the heating element unit before plugging the device. It is necessary to secure the control panel with the right tool in order for the device to work as required
- 19- Do not open the casing.
- 20- The device is intended for home use only.

21- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge , unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

22- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

23- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

24- Before installing or removing the device, make sure it is disconnected from the power source.

25- Do not open the device-any interference with internal components will invalidate the warranty.

26- Regularly check the device for damage to ensure it is safe to use.

27- The device must be disconnected from the mains during cleaning and maintenance

3-INTENDED USE OF DEVICE

ECORADCO heating elements and control units are electric heating devices and are intended for installation and use in towel rails used for drying towels or clothes.

Heating elements are intended to operate in closed installation (not open to atmosphere) only.

4- TECHNICAL INFORMATION

| | |
|--------------------------|--|
| Model code | Eco MULTIPLE Eco DRY |
| Electric supply | 230 V / 50 Hz |
| Heating output available | 150W – 1000W |
| Device protection class | Class I and Class II |
| Towel rail connection | G 1/2" - Fast on |
| Casing protection mark | IP44 |
| Certification | These products are in compliance with 2014/30/EU Electromagnetic Compatibility Directive and 2014/35/EU Low Voltage Directive These products carry CE mark accordingly. |

5-ELECTRIC TOWEL RAIL:



1-Towel rail powered by the heating element only, not connected to the central heating system.

2-Water, water with anti-freezing agent or the right type of oil should be used as a heating agent – possibility of installation and correct use is conditioned by meeting manufacturer's requirements on the towel rail and heating element.

3-Filling the towel rail with too much liquid leads to exceeding of acceptable pressure and damaging of the towel rail or heating element.

4-Heating element should not be fitted horizontally or turned downwards.

5-The towel rail is to be installed so that switches and other controls can not be touched by a person in the bath or shower.

-WARNING: In order to avoid a hazard for very young children, this appliance should be installed so that the lowest heated rail is at least 600 mm above the floor.

6-INSTALLATION OF THE HEATING ELEMENT

WARNING! The device must not be connected to electricity during installation. Unplug the device prior to installation.

WARNING! Please take every precaution when filling the towel rail in order to avoid being burnt by hot liquid

WARNING! Do not switch the heating element on if it is not fully immersed in the towel rail.


WARNING!

Do not install the heating element by turning the enclosure itself!
Tightening of the unit should be made by the help of wrench!

WARNING! Remove the protective coating on the plastic enclosure before use!

1-Connect the cables coming from the control unit following below instructions:

- a. Brown wire — connection to live circuit (L) of the heating element
- b. Blue wire — connection to neutral circuit (N) of the heating element
- c. Yellow & green wire — connection to earth (PE) of the heating element.



2.Insert heating element with controller unit into the threaded opening at the bottom end of the collector.

3.Twist the head of the heating element with a spanner no 26.

4.Position the element in such a way so that the indent in the head connection (A) was directed towards you or sideways.

5.Put the towel rail in an oblique position to make sure that the upper collector opening is in the highest point.

The towel rail must not be rested on the heating element controller or any other parts of the connection at any time!!!

6.Fill the towel rail with the heating agent.

7.Put the towel rail back in an upright position and check the level of the liquid inside it.

8.Make sure that the connection between the towel rail and the heating element is tight.

9. Position the controller casing in a way providing an easy and comfortable access.
10. Secure the casing at the back with star screwdriver.
11. Connect the device to electricity and turn on the heating element unit . One can use a hot heating agent of temperature not exceeding 65°C. In such case, fill the entire towel rail, put it in an upright position and turn the heating element unit on.
- 12 .Set the maximum possible temperature required and observe the liquid level rise the excess liquid may be slopping through the upper opening – remove excess liquid in order not to allow for the controller to be flooded or wetted.
13. When the level of the heating agent stops rising, wait another 5 minutes, turn off the heating element unit and disconnect the device from electricity.
14. Do not wait until the towel rail cools down and pour a small amount of the liquid out to the mid level of the top pipe.
15. Close the upper opening of the collector with a dedicated seal and put it back on the wall.
16. Connect the heating element unit to the socket/installation. The device is ready to work.



7-PRODUCT DISPOSAL


This product should not be disposed of as a general waste but should be brought to the appropriate collection point for re-cycling of electric and electronic devices.

This information is provided by the sign on the product ,user manual and packaging. Information on the appropriate point for used devices can be provided by your local authority ,product distributor or the from where the product was purchased .



8-MODEL DESCRIPTIONS

ECO MULTIPLE

8.1) Functions of the buttons;



8.2) Control unit can be placed both on the right and the Left side of the towel rail and display direction can be adjusted accordingly. For turning the display 180°;

Press the minus  and the timer  buttons simultaneously for 5sec. 2.2) Then cut the power via the on off button, indicated in part1, to reset the microcontroller and power on the device again after 10sec. To turn the display again repeat the steps of part. Turning the display direction does not affect the buttons functions.

8.3)The device temperature can be set between 7° – 35° C.


8.4)When the temperature setting reach the desired level the user should wait for a while and the control unit will record it automatically and turn back to the main screen and show the actual room temperature.

8.5) Timer function enables to program the unit for 1 to 5 hours. By pressing the timer button the hourly level of the device increase as; 1– 2 –3 – 4 – 5 – 0 – 1 and so on.

When the hour setting reach the desired level the user should wait for a while and the control unit will record it automatically and turn the main screen and Show the actual room temperature with blanking point (the place of this point according to unit’s position.)

ECO DRY

8.6) Functions of the buttons;



8.7) Control unit can be placed both on the right and the Left side of the towel rail and display direction can be adjusted accordingly. For turning the display 180°;

Press the minus  and the timer  buttons simultaneously for 5sec.

Then cut the power via the on off button, indicated in part1, to reset the microcontroller and power on the device again after 10sec. to restart .To turn the display again repeat the steps of part

8.8) Turning the display direction does not affect the buttons functions.

8.9) The device heating level can be set between 1 – 5.

8.10) Timer function enables to program the unit for 1 to 5 hours.

By pressing the timer button the hourly level of the device increase as; 1– 2 –3 – 4 – 5 – 0 – 1 and so on.

9- WARRANTY

1- The subject of this warranty is Ecoradco electric heating element with control unit. Product name and characteristics are specified on the packaging.

2- By accepting the device on purchase, the Client confirms that the product is of full value. The Client should immediately inform the Seller of any discovered faults otherwise it will be understood that the Product was faultless at the time of purchase. This refers especially to any faults or damages of the control panel case.

3-Warranty period for the Product is 24 months from the date of purchase.

4-Any claims made will be processed on production of the warranty card and the evidence of purchase. Manufacturer has the right to reject any claim on the grounds of not presenting of any of the above documents.

5-This warranty does not comprise any faults that are due to:

- incorrect (not in accordance with the manual) installation, use or disassembly,
- incorrect use of the heating element (ie. for any purpose that is not specified by the Manufacturer as intended for this type of product),
- Product being handled by unauthorized persons,
- any faults or damages caused by the Client after having purchased and accepted the Product.

6-The attached Product Manual is an integral element of the Warranty. Please read it

carefully prior to the Product installation and use.

7-The Manufacturer is obliged to remove any production fault within 14 working days from receipt of the faulty device to Manufacturer's premises.

8-Should the repair turn out impossible, Manufacturer is obliged to replace the faulty Product with a new, full-value unit of identical parameters.

WARRANTY CERTIFICATE

MANUFACTURER:

Name: ECORADCO ISITMA
SANAYİ LTD ŞTİ
Address: ANKARA CADDESİ NO
81/84 BAYRAKLI /İZMİR
TURKEY
Tel: 232 502 03 34
Faks: +90 232 501 32 27
e-mail:
Authorised signature:

Stamp:

SELLER:

Name:
Address:
Phone:
Faks:
e-mail:
Authorised signature:

Stamp:

PRODUCT

Type : Electric Heating Element
Markası: ECORADCO
Modeli: SUN SMART

Warrant Period: 2 Years
Repair Period :20 Days
Bandrol ve Seri No:

WARRANTY CONDITIONS

- 1- **Warranty period for the Product is 24 months from the date of purchase**
- 2- **This warranty does not comprise any faults that are due to:**
 - **incorrect (not in accordance with the manual) installation, use or disassembly,**
 - **incorrect use of the heating element (ie. for any purpose that is not specified by the Manufacturer as intended for this type of product),**
 - **Product being handled by unauthorized persons,**
 - **any faults or damages caused by the Client after having purchased and accepted the Product.**
- 3- **Should the repair turn out impossible, Manufacturer is obliged to replace the faulty Product with a new, full-value unit of identical parameters.**



KULLANMA KILAVUZU

KONTROL ÜNİTELİ HAVLU PAN ISITICISI

ECO MULTIPLE - ECO DRY

1. GENEL BİLGİLER

ÜRETİCİNİN ADI VE ADRESİ:

ECORADCO ISITMA LED AYDINLATMA ELEKTRONİK KART ÜRETİMİ
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

ADRES : MURADIYE MAH. 24. SOK. NO:21 YUNUSEMRE / MANİSA
TÜRKİYE

TEL : +90 (236) 236 20 49

www.ecoradco.com

e-mail: info@ecoradco.com

ÖNSÖZ

Bu doküman cihazın kullanımı ve kurulumu ile ilgili önemli bilgileri sağlamak için hazırlanmıştır.

Ürünlerimizle ilgili hizmetleri tam olarak ve sorunsuz alabilmek için alabilmek için aşağıdaki talimatları dikkatli bir şekilde okumanızı rica ederiz.

Üretici firma ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar ile ilgili sorumluluk kabul etmez.

2. GENEL EMNİYET UYARILARI

Lütfen aşağıdaki emniyet uyarılarını okuyun ve resimleri dikkatli bir şekilde inceleyin.

1-Herhangi bir şekilde hasar almış olan bir ürünü asla kullanmayın.

2-Cihazın elektrik bağlantısını her zaman topraklı bir prize yapınız.

3-Cihaz elektrik prizine hemen altına monte edilmemelidir.

4-Elektrikli havlu pan dikkatli bir şekilde ölçülmüş miktarda sıvı ile doldurulmalıdır.

5-Elektrikli ısıtıcı sıvı ile dolu bir ortamda çalışması için tasarlanmıştır. Kuru şartlarda 5 saniyeden fazla saniye cihazın çalıştırılmaması gerekir.

6-Elektrikli ısıtıcı bir oyuncak değildir. Çok küçük çocukların, bir yetişkin gözetimi olmaksızın cihaz ile yakın temasta olmasına izin verilmemelidir.

7- Cihazla oynamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.

8-Cihazın düzgün bir şekilde kurulmuş ve bağlanmış olması şartı ile, 3 ve 8 yaş arasındaki çocukların cihazı sadece çalıştırmasına izin verilebilir.

Çocuk yetişkin gözetiminde olmalı ve olası risklerin farkında olarak cihazı güvenli kullanabilmek için eğitilmiş olmalı.

9- Metal bölümlere dokunmayınız, yanma riski vardır. Her zaman besleme kablosunun sıcak olan ısıtıcıya değmediğini kontrol edin.

10-Eğer cihaz giysi ve havlu kurutucu olarak kullanılıyorsa, kurutulan kumaşların ve ürünlerin sadece su ile yıkanmış olduğuna emin olun. Ağır kimyasallar ile yıkanmış ürünlerin cihaz ile temasından kaçının.

11-Çok küçük çocukların güvenliği için ,havlu kurutucuyu en alt bölümü yerden en az 60 cm yüksekte olacak şekilde yerleştirin.

12-Cihazın kurulumu sadece yetkili servis tarafından yürürlükteki güvenlik regülasyonları doğrultusunda yapılmalıdır.

13-Cihazın bağlı bulunduğu tüm kurulumlar, kurulum ve kullanım ülkesinde geçerli olan düzenlemelere uygun olmalıdır.

14-Cihaza güç sağlamak için uzatma kabloları veya elektrik fişi adaptörleri kullanılmamalıdır.

15-Cihazın bağlı olduğu elektrik tesisatında, 30 mA aşırı akım rölesi olmalıdır.

16-Cihazın elektrik bağlantısını kesmek için, tesisatta kontak aralığı en az 3mm olan devre kesici kullanılmalıdır.

17-Lütfen düzenli olarak besleme kablosunun hasarlı olmadığını ve cihazın güvenli bir şekilde kullanıldığını kontrol edin.

18-Cihaz kurulurken elektrik bağlantısı olmamalıdır. Cihazı fişten çekin veya elektrik kablosunu elektrik devresinden çıkartın. Cihazı, fişe takmadan önce ısıtma elemanı havlupan gövdesine yerleştirin. Cihazın gerektiği gibi çalışabilmesi için kontrol panelini doğru aletle sabitlemek gerekir.

19-Muhafazayı açmayın.

20- Cihaz yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır

21- Bu cihaz, güvenlikleri yetkili bir kişi tarafından gözetim altında tutulmadıkları ya da cihazın nasıl kullanılacağına dair gerekli talimatları almadıkları sürece

fiziksel, duyuşsal ya da ruşsal açıdan kısıtlı yeteneklere sahip ya da deneyimleri ve/veya bilgileri yetersiz kişiler (çocuklar dahil) için üretilmemiştir.

22- "Bu cihaz, gözetim altında tutuldukları veya cihazın güvenli kullanımı konusunda bilgilendirildikleri ve kullanımdan kaynaklanabilecek tehlikelerin bilincinde oldukları sürece 8. yaşını aşmış çocuklar ve kısıtlı fiziksel, duyuşsal veya

mental yeteneklere sahip veya eksik deneyime ve bilgilere sahip kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı tarafından yapılması gereken bakım çalışmalarının, gözetim altında tutulmayan çocuklar tarafından yapılması yasaktır."

23-Besleme kablosu hasarlıysa, bir tehlikeyi önlemek için üretici, servis acentesi veya benzeri nitelikli kişiler tarafından değiştirilmelidir.

24-Cihazı kurmadan veya sökmeden önce, güç kaynağıyla bağlantısının kesildiğinden emin olun.

25-Cihazın muhafazasını açmayınız, içerideki komponentlere müdahale etmek cihazın garanti kapsamı dışında kalmasına neden olur.


26-Cihazın güvenli kullanımı için düzenli olarak cihazı kontrol edin.

27- Tüm bakım ve temizlik çalışmalarında cihaz kapatılmalı, şebeke kablosu prizden çekilmelidir.)

4- TEKNİK ÖZELLİKLER

| | |
|-----------------------------|---|
| Model | ECO MULTIBLE ECO DRY |
| Gerilim & frekans | 230 V / 50 Hz |
| Güç | 150W – 1000W |
| Cihazın koruma sınıfı | Class I & Class II |
| Havlupan bağlantısı | G 1/2" |
| Su sıçramasına karşı koruma | IP44 |
| Sertifikasyon | Bu cihaz Avrupa Birliği'nin 2014/30/EU Elektromanyetik Uyumluluk ve 2014/35/EU Alçak Gerilim Direktifleri'ne tamamen uygundur. Bu ürün cihaz tip etiketinde CE işaretine sahiptir. |

5-ELEKTRİKLİ HAVLU PAN



1-Havlupan yalnızca ısıtma elemanı tarafından çalıştırılır, merkezi ısıtma sistemine bağlı değildir.

2-Isıtma sıvısı olarak su, antifrizli su kullanılmalıdır. Kurulum ve doğru kullanım ,havlupan ve ısıtma elemanı üreticisinin gereksinimlerini uygulamak şartı ile mümkündür.

3-Havlupanı çok fazla sıvı ile doldurmak kabul edilebilir basıncın üzerine çıkarak havlu panı veya ısıtma elemanının hasar görmesine neden olur.

4- Isıtma elemanı yatay olarak takılmamalı veya aşağı doğru çevrilmemelidir.

5-Havlupan, banyo veya duştaki bir kişi tarafından anahtarlara ve diğer kumandalara dokunulamayacak şekilde kurulmalıdır.

-UYARI: Çok küçük çocuklar için tehlikeyi önlemek için, bu cihaz en düşük ısıtılmış rayın zeminden en az 600 mm yukarıda olacak şekilde monte edilmelidir.

6-ISITMA ELEMANININ KURULUMU

UYARI! Kurulum sırasında cihaz elektriğe bağlanmamalıdır. Kurulmdan önce cihazın fişini çekin.

UYARI! Sıcak sıvıyla yanmamak için havlupanı doldururken lütfen her önlemi alın.

UYARI! Isıtma elemanı havlupan ünitesine tamamen batırılmadıysa çalıştırmayın.

UYARI!


Rezistansın montajını plastik gövdeyi çevirerek yapmayın! Ürünün havlupan gövdesine montajı anahtar yardımıyla yapılmalıdır!

UYARI! **Havlupan montajı tamamlanan ürünü kullanmadan** önce kontrol ünitesinin önündeki koruyucu kılıfı çıkarınız!

UYARI! IP44 Korumasının güvenliğini sağlamak için ısıtma elemanı montajı rezistans üzerinde bulunan özel contanın dışında farklı bir conta ile yapılmamalıdır. Üzerindeki contaya teflon bant vb yabancı madde takılmamalıdır.

UYARI! Sun smart kontrol ünitesinin koruyucu topraklama iletkeni (sarı & yeşil kablo) ısıtıcı elemanın topraklama kablosuna bağlanmalıdır. Bu bağlantı topraklamanın sürekliliğini sağlamak için gereklidir.

UYARI! Cihaz, güvenlik ve diğer tüm düzenlemelere uygun olarak yalnızca kalifiye bir servis elemanı tarafından kurulmalıdır.



1-Kontrol ünitesinden gelen kabloları aşağıdaki talimatları izleyerek bağlayınız:

- Kahverengi kablo - ısıtma elemanının canlı devresine (L)
- Mavi kablo - ısıtma elemanının nötr devresine (N)
- Sarı ve yeşil kablo — ısıtma elemanının toprağına (PE)

2-Elektrik bağlantısı tamamlandığında ısıtma elemanını kontrol ünitesinin girişine yerleştiriniz. Yıldız tornavida ile kontrol ünitesini arkadan sabitleyin.

3-Radyatöre ısıtma sıvısı doldurmadan önce "radyatör - ısıtıcı" bağlantısının sıkı olduğundan emin olunuz.

4. Kontrol ünitesini size veya yanlara dönük olacak şekilde konumlandırın.

5. Üst kollektör açıklığının en üst noktada olduğundan emin olmak için havlupanı eğik bir konuma getirin.Havlupan, ısıtma elemanı kontrol cihazına veya bağlantısının herhangi bir bölümüne herhangi bir zamanda dayanmamalıdır!

6. Havlupanı ısıtma maddesi ile doldurun. **65 ° C'yi aşmayan sıcaklığa sahip olan bir ısıtma maddesi kullanılabilir.**

7. Havlupanı tekrar dik konuma getirin ve içindeki sıvının seviyesini kontrol edin.

8. Havlupan ve ısıtma elemanı arasındaki bağlantının sıkı olduğundan emin olun.

9. Kontrol ünitesini, kolay ve rahat bir erişim sağlayacak şekilde yerleştirin

10. Cihazı elektrikle bağlayın ve ısıtma elemanı ünitesini açın. Böyle bir durumda, tüm havlupanı doldurun, dik konuma getirin ve ısıtma elemanı açın.

11.Mümkün olan maksimum sıcaklığı ayarlayın ve sıvı seviyesinin yükseldiğini gözlemleyin, fazla sıvı üstteki boşluktan taşabilir. Kontrol cihazının su basmasını veya ıslanmasına izin vermemek için aşırı miktarda sıvıyı temizleyin.

12.İsıtma elemanı seviyesinin yükselmesi durduğunda, 5 dakika bekleyin, ısıtma elemanı ünitesini kapatın ve cihazın elektriğini kesin.

13.Havlupan soğuyana kadar beklemeyin ve az miktarda sıvı üst borunun orta seviyesine dökün.

14. Kollektörün üst açıklığını özel bir **tapa ile** kapatın ve tekrar duvara koyun.

15. Isıtma elemanı ünitesini prize / tesisata bağlayın. Cihaz çalışmaya hazırdır.

7-ÜRÜNÜN İMHA EDİLMESİ



Bu ürün genel bir atık olarak atılmamalı, ancak elektrikli ve elektronik cihazların tekrar çevrimi için uygun toplama noktasına getirilmelidir.


Bu bilgi, ürünün, kullanım kılavuzunun ve ambalajın işaretiyle sağlanmaktadır.

Kullanılmış cihazlar için uygun nokta hakkındaki bilgiler yerel yetkiliniz, ürün distribütörünüz veya ürünün satın alındığı yerden temin edilebilir.



8-MODEL TANIMLARI

ECO MULTIPLE

8.1) Düğmelerin işlevleri;



8.2) Kontrol ünitesi havlupanın hem sağına hem de soluna yerleştirilebilir ve ekran

yönü buna göre ayarlanabilir. Ekranı 180° döndürmek için; Eksi  ve timer  düğmelerine aynı anda 5sn basın.

Ardından ekranı sıfırlamak ve cihazı 10sn sonra tekrar açmak için 1. bölümde belirtilen açma kapama düğmesi ile gücü kesin.

8.3) Ekranı tekrar döndürmek için bölüm adımlarını tekrarlayın.


8.4) Sıcaklık ayarı set edildiğinde bir süre beklenmelidir. Kontrol ünitesi bunu otomatik olarak kaydederek ana ekrana dönerek gerçek oda sıcaklığını gösterecektir.



8.5) Timer , ünitenin 1 ila 5 saat arasında programlanmasını sağlar.

Zamanlayıcı düğmesine basıldığında cihazın saatlik seviyesi; 1– 2 –3 – 4 – 5 – 0 – 1 vb. olarak ayarlanır. Saat ayarı istenilen seviyeye ulaştığında bir süre beklenmelidir. Kontrol ünitesi bunu otomatik olarak kaydedecek ve ekranda gerçek oda sıcaklığı ile beraber yanıp sönen nokta görülecektir.

ECO DRY

8.6) Düğmelerin işlevleri;



8.7) Kontrol ünitesi havlupanın hem sağına hem de soluna yerleştirilebilir ve ekran yönü buna göre ayarlanabilir. Ekranı 180° döndürmek için; Eksi  ve timer  düğmelerine aynı anda 5sn basın.

Ardından ekranı sıfırlamak ve cihazı 10sn sonra tekrar açmak için 1. bölümde belirtilen açma kapama düğmesi ile gücü kesin.

8.8) Ekranı tekrar döndürmek için bölüm adımlarını tekrarlayın.

8.9) Sıcaklık ayarı set edildiğinde bir süre beklenmelidir. Kontrol ünitesi bunu otomatik olarak kaydederek ana ekrana dönerek gerçek oda sıcaklığını gösterecektir.

8.10) Timer , ünitenin 1 ila 5 saat arasında programlanmasını sağlar.

Zamanlayıcı düğmesine basıldığında cihazın saatlik seviyesi; 1– 2 –3 – 4 – 5 – 0 – 1 vb. olarak ayarlanır. Saat ayarı istenilen seviyeye ulaştığında bir süre beklenmelidir. Kontrol ünitesi bunu otomatik olarak kaydedecek ve ekranda gerçek oda sıcaklığı ile beraber yanıp sönen nokta görülecektir.

9- GARANTİ ŞARTLARI

1- Bu garantinin konusu, kontrol ünitesi olan bir Ecoradco elektrikli ısıtma elemanıdır. Ambalaj üzerinde ürün adı ve özellikleri belirtilmiştir.

2- Müşteri, satın aldığınızda cihazı kabul ederek ürünün tam değerli olduğunu teyit eder.

Müşteri, tespit ettiği hataları satıcıya derhal bildirmelidir - aksi takdirde, ürünün satın alındığı tarihte hatasız olduğu anlaşılacaktır. Bu, özellikle kontrol paneli kasasının herhangi bir arızası veya hasarını belirtir.

3- Ürünün garanti süresi, satın alma tarihinden itibaren 24 aydır.

4- Yapılan iddialar, garanti belgesi ve satın alma belgesinin mevcut olması durumunda işleme tabi tutulacaktır.

Üretici, yukarıdaki belgelerden herhangi birinin sunulmaması nedeniyle herhangi bir iddiayı reddetme hakkına sahiptir.

5-Bu garanti aşağıdakilerden kaynaklanan herhangi bir arıza durumunda geçersizdir:

- yanlış (kullanma kılavuzunda belirtilen dışında) kurulum, kullanım yada sökme,
- Isıtma elemanının hatalı kullanımı (Yani, üreticinin bu tip bir ürün için belirtmediği bir amaç için kullanımı)
- Yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan bakım ve onarımlar nedeni ile oluşan hasar ve arızalar
- Ürünün müşteri tarafından satın alınmasından sonra oluşan arıza veya hatalar

6-Cihazın tamiri mümkün olmadığında, üretici hatalı olan ürünü aynı özelliklere sahip yenisi ile değiştirmek mecburiyetindedir.

| | |
|---|---|
| <i>Üretici veya İthalatçı Firmanın:</i> <i>Unvanı: ECORADCO ISITMA LED</i> <i>AYDINLATMA ELEKTRONİK KART</i> <i>ÜRETİMİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.</i> <i>ADRES : MURADİYE MAH. 24. SOK.</i> <i>NO:21 YUNUSEMRE / MANİSA</i> <i>TURKEY</i> <i>Yetkilinin İmzası:</i> <i>Firmanın Kaşesi:</i> | <i>Satıcı Firmanın:</i> <i>Unvanı:</i> <i>Adresi:</i> <i>Telefonu:</i> <i>Faks:</i> <i>e-posta:</i> <i>Fatura Tarih ve Sayısı:</i> <i>Teslim Tarihi ve Yeri:</i> <i>Yetkilinin İmzası:</i> <i>Firmanın Kaşesi:</i> |
| <i>Malın</i> | |
| <i><u>Cinsi: Elektrikli Isıtıcı</u></i> <i><u>Markası: ECORADCO</u></i> <i><u>Modeli: SUN SERİSİ</u></i> | <i><u>Garanti Süresi: 2YIL</u></i> <i><u>Azami Tamir Süresi: 20 GÜN</u></i> <i><u>Bandrol ve Seri No:</u></i> |
| <i>GARANTİ ŞARTLARI</i> | |
| <i>1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.</i> | |
| <i>2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.</i> | |
| <i>3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;</i> | |

- a- Sözleşmeden dönme,**
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.

4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6) Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise **30 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildiri tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.