




Veiligheidshekje

SAFETY GATE

Model No. SH21.005C




**Belangrijk! Lees en volg de instructies
zorgvuldig en bewaar voor toekomstig gebruik.**

**IMPORTANT! READ AND
FOLLOW THESE INSTRUCTIONS
CAREFULLY AND KEEP FOR
FUTURE REFERENCE.**

⚠ WAARSCHUWINGEN

1. Lees de instructies voor de installatie, want een onjuiste installatie kan gevaarlijk zijn.
2. Dit product is geschikt voor gebruik bij kinderen van 6 tot 24 maanden.
3. STOP het gebruik wanneer een kind het product kan overklimmen of verwijderen/ openen.
4. Dit product mag NIET over ramen worden geplaatst.
5. Als het product wordt gebruikt aan de voet van de trap, dient het te worden geplaatst voorop de laagste trede mogelijk.
6. Als het product op de bovenste trede van de trap wordt gebruikt, mag het niet onder het bovenste niveau worden geplaatst. Het MOET worden geplaatst 7,9 inch (20 cm) achter de bovenste tree.

boven aan de trap



onderaan de trap



7. Dit product heeft een handmatig sluitstelsel.
8. Dit product is uitsluitend voor het huishouden bestemd.
9. Het product moet worden geïnstalleerd tussen harde oppervlakken zoals plaatmateriaal, hout of hard muren.
10. Het product moet regelmatig worden gecontroleerd om te garanderen dat het veilig is en werkt volgens deze instructies.

WAARSCHUWINGEN

11. Controleer of het product goed gesloten is.
12. Gebruik het product niet als enige onderdelen beschadigd of ontbreekt.
13. Extra of vervangende onderdelen moeten uitsluitend worden verkregen bij de fabrikant of distributeur.
14. Gebruik nooit om kind ver van zwembad te houden.
15. Kinderen zijn overleden of ernstig gewond geraakt wanneer de producten niet veilig zijn geïnstalleerd.
16. Installeer en gebruik het product altijd volgens de instructies met alle benodigde onderdelen.
17. Stopt met de gebruik van het product als het beschadigd, gebroken of ontbonden is.
18. Bij het installeren van het product, zorg er voor dat de bodem van het product zo dicht mogelijk bij de vloer ligt.
19. Installeer volgens de instructies van de fabrikant.
20. Dit product voorkomt niet noodzakelijkerwijs alle ongelukken. Laat nooit kinderen onbeheesd.
21. U **MOET** wandbekers installeren om het product in positie te houden. Zonder wandbekers kan een kind het eruit duwen en ontsnappen.
22. De passagewidth is 21,6 inch (55 cm). Om een juiste passendheid te garanderen, gebruik **ALLEEN** in openingen van 29,5 inch (75 cm) tot 32 inch (82 cm) breed. Als de openin


⚠ WARNINGS

1. Read the instructions before installation as incorrect installation can be **DANGEROUS**.
2. This product is suitable for use with children from 6 to 24 months of age.
3. **STOP** using when a child can climb over or dislodge / open the product.
4. This product **MUST NOT** be fitted across windows.
5. If the product is used at the bottom of the stairs, it should be positioned at the front of the lowest tread possible.
6. If the product is used at the top of the stairs, it should not be positioned below the top level, it **MUST** be placed 7.9in(20cm) behind the top step.

Bottom of the stairs



Top of the stairs



7. This product has a manual closing system.
8. This product is for domestic use only.
9. The product should be installed between rigid surfaces such as plasterboard, wood or hard walls.
10. The product should be checked regularly to ensure that it is secure and functioning in accordance with these instructions.
11. Check the product is correctly closed.
12. **DO NOT** use the product if any components are damaged or missing.

WARNINGS

13. Additional or replacement parts should only be obtained from the manufacturer or distributor.
14. **NEVER** use to keep child away from pool.
15. Children have died or been seriously injured when the products are not securely installed.
16. **ALWAYS** install and use the product as directed using all required parts.
17. Discontinue the use of the product if it becomes damaged, broken, or disassembled.
18. When installing the product, ensure the bottom of the product is as close to the floor as possible.
19. Install according to manufacturer's instructions.
20. This product will not necessarily prevent all accidents. **NEVER** leave child unattended.
21. You **MUST** install wall cups to keep the product in place. Without wall cups, child can push out and escape.
22. The pass width is 21.6in (55cm). To ensure proper fit, use **ONLY** in openings between 29.5in (75cm) and 32in (82cm) wide. If the opening is more than 32in (82cm) wide, install the extension panel.

1

Wat zit er in de doos / WHAT'S IN THE BOX

Opmerking:Voordat je het product monteert, controleer je alle onderdelen die hieronder worden vermeld. Als er onderdelen ontbreken, beschadigd of gescheurd zijn, **GEBRUIK DIT PRODUCT DAN NIET.**

Note: Before assembling the product, check all parts listed below. If any parts are missing, broken or torn, **DO NOT** use this product.

A Hoofdframe/Main body x 1



B Verlengstuk / Extension
(los verkrijgbaar indien nodig)
(Purchase separately as needed)



C Bout / Bolt x 4



D Bouton / Knob x 4



E Muurcup / Wall Cup x 4



F Stickers / Stickers x 4



G Muurplug / Wall Anchor x 5



H Schroef / Screw x 5



I Verstevigingsgleuf / Reinforced Slot x 4



J Sleutel / Wrench x 1




PS. Niet alle onderdelen zijn noodzakelijk voor de installatie. De inhoud van de doos kan variëren afhankelijk van wat daadwerkelijk geleverd is.

PS. Not all parts are necessary for installation and in box, According to the actual received goods.

2


EMPLACEMENTS D'INSTALLATION / INSTALLATION LOCATIONS




- 1 Bepaal het montage contactvlak: de breedte moet groter zijn dan 3,5 cm.
 - 2 Bepaal de installatie hoogte: de hoogte moet vóór installatie hoger zijn dan 78 cm
 - 3 Bepaal de installatie breedte: niet minder dan 75 cm. Als de opening breder is dan 82 cm, moeten er extra verlengstukken worden toegevoegd.
- 1 Determine the installation contact surface: the width should be greater than 3.5cm.
 - 2 Determine installation height: The height must be higher than 78cm before installation.
 - 3 Determine the installation width: not less than 75cm, and if it is greater than 82cm, additional extension pieces need to be added.

3 BREEDTEOPTIES / WIDTH OPTIONS


Configuratie / Config 1
Geschikt voor deuropeningen van /
Suitable for width of door from
75–82 cm (29.53–32.28 in).




Configuratie / Config 2
Geschikt voor deuropeningen van /
Suitable for width of door from
82–89 cm (32.28–35.04 in).




Configuratie / Config 3
Geschikt voor deuropeningen van /
Suitable for width of door from
89–96cm(35~37.8in)




Configuratie / Config 4
Geschikt voor deuropeningen van /
Suitable for width of door from
96~103cm(37.8~40.6in)



Configuratie / Config 5
Geschikt voor deuropeningen van /
Suitable for width of door from
103~110cm(40.6~43.3in)




Configuratie / Config 6
 Geschikt voor deuropeningen van /
 Suitable for width of door from
96~103cm(37.8~40.6in)




2.76in + 32.28in + 5.5in

Configuratie / Config 7
 Geschikt voor deuropeningen van /
 Suitable for width of door from
103~110cm(40.6~43.3in)




2.76in + 32.28in + 8.26in

Configuratie / Config 8
 Geschikt voor deuropeningen van /
 Suitable for width of door from
110~117cm(43.3~46.1in)




2.76in + 32.28in + 11in

Configuratie / Config 9
 Geschikt voor deuropeningen van /
 Suitable for width of door from
110~117cm(43.3~46.1in)




5.5in + 32.28in + 8.26in

Configuratie / Config 10
 Geschikt voor deuropeningen van /
 Suitable for width of door from
117~124cm(46.1~48.8in)




5.5in + 32.28in + 11in


Configuratie / Config 11
Geschikt voor deuropeningen van /
Suitable for width of door from
124~131cm(48.8~51.6in)




Configuratie / Config 12
Geschikt voor deuropeningen van /
Suitable for width of door from
117~124cm(46.1~48.8in)




Configuratie / Config 13
Geschikt voor deuropeningen van /
Suitable for width of door from
124~131cm(48.8~51.6in)




Configuratie / Config 14
Geschikt voor deuropeningen van /
Suitable for width of door from
131~138cm(51.6~54.3in)



Configuratie / Config 15
Geschikt voor deuropeningen van /
Suitable for width of door from
138~145cm(54.3~57.1in)



Configuratie / Config 16
Geschikt voor deuropeningen van /
Suitable for width of door from
145~152cm(57.1~59.8in)



⚠️ INSTALLEER NOOIT alle verlengstukken aan dezelfde kant van het product.



⚠️ OPMERKING: Hoe meer verlengstukken worden gebruikt, hoe lager de stabiliteit van het product. Gebruik voor uw veiligheid de verstevigingsgleuf.

4 Installatie

SPECIALE HERINNERING VOOR INSTALLATIE

Kies de juiste installatiemethode op basis van het gebruiksscenario en de vereisten.


STAP 1 Gemonteerde bouten

Installeer accessoires A、C、D、E、F

⚠️ Opmerking: De convexe zijde van de knop moet naar buiten wijzen.

1.1 Plak de stickers (F) op de wandbekers (E).

P.S. Hardware-gemonteerde installatie vereist geen stickers.





⚠ Opmerking: Knip de band niet door voordat de installatie is voltooid.

1.2 Steek de bouten in de gaten aan de vier hoeken van het hoofdframe (A).



STAP 2 Kies installatiemethode METHODE A of METHODE B

METHODE A: Installatie door klemspanning

(Voor ruimtes met een laag veiligheidsrisico)

Plaats het hoofdframe (A) loodrecht op de opening. Zorg ervoor dat het hoofdframe (A) op de vloer staat



Verwijder de bescherm laag.

Trek de bouten aan beide zijden gelijkmatig uit. Zorg ervoor dat de linker- en rechterafstand tussen het product en de muur gelijk zijn, en dat het product volledig recht staat (niet scheef).

⚠ Opmerking: Stel eerst de onderste bouten af, daarna de bovenste.



Draai de bouten vast.

METHODE B: Installatie met montagemateriaal (schroeven)

Installeer accessoires A、C、D、E、G、H


⚠ Opmerking: Deze methode is verplicht voor installatie bij trappen of andere gebieden met een hoog veiligheidsrisico.

Bouten vastzetten

Trek de bouten aan beide zijden gelijkmatig uit. Zorg ervoor dat de linker- en rechterafstand tussen het product en de muur gelijk zijn, en dat het product volledig recht staat (niet scheef).

⚠ Opmerking: Stel eerst de onderste bouten af, daarna de bovenste.

1



2




Markeer de positie

Herhaal dit voor de overige 3 muurcups (E).

Installeer accessoires A、C、D、E、G、H

Verwijder het product. Houd vervolgens de muurcup (E) op zijn plaats en markeer het midden met een potlood.




Markeer de positie


Herhaal dit voor de overige 3 muurcups (E).



Boor 6 mm geleidegaten.




Plaats de muurplug (G).



Bevestig de muurcup (E) met de schroef (H).

5



Herhaal dit voor de overige 3 muurcups. Plaats het product Terug en installeer het.



STAP 3

Nadat de muur is voorbereid, draai je de bout verder aan met de sleutel (J). Draai eerst de onderste bout aan totdat hij niet verder kan, draai daarna de bovenste bout aan totdat het hekje stevig vastzit.

J



Laager



Bovenkant


5 BEDIENING



- 1 Knip de band door en test het product.



- 2 Duw knop (A) omhoog en druk knop (B) naar beneden om het product te openen.



Lock



Unlock

- 3 Open verder dan 90° om het hek open te houden.



4 REINIGING EN ONDERHOUD

- Gebruik een zachte, vochtige doek om het product schoon te maken en droog het daarna.
- Gebruik geen chemische of schurende schoonmaakmiddelen.
- Gebruik het product niet als een onderdeel KAPOT, GESCHEURD OF ONTBREKEND is.

⚠ NEVER install all extensions on the same side of the product.



⚠ NOTE: The more extensions, the lower the stability of the product. For your safety, please use the reinforced slot(I).

4 INSTALLATION

SPECIAL REMINDER BEFORE INSTALLATION

Choose the appropriate installation method based on the usage scenario and requirements.


STEP 1 Assembled Bolts

Install accessories A、C、D、E、F

⚠ Note: the convex surface of the knob facing outward.

1.1 Stick the stickers (F) onto the wall cups (E).

P.S. Hardware-mounted installation does not require stickers.





⚠ Note: DO NOT cut the belting before installation finished.

1.2 Insert the bolts into the holes on the four corners of the main body(A).



STEP 2 Choose installation METHOD A or METHOD B

METHOD A: Pressure mounted installation


(For areas with low safety hazard potential)

Place the main body(A) perpendicular to the opening. Ensure the main body(A) must be placed on the floor.



Pull out the bolts on both sides at equal distances, make sure the left and right gaps between the product and the wall are consistent, and the product still is completely upright (not skewed).

⚠ Note: Adjust the lower bolts firstly, then the upper.



Twist the bolts.

METHOD B: Hardware-mounted (screws) installation

Install accessories A、C、D、E、G、H


⚠ Note: This method is mandatory for installation at staircases or other areas with high safety hazard.

Tighten the bolts and position:

Pull out the bolts on both sides at equal distances, make sure the left and right gaps between the product and the wall are consistent, and the product still is completely upright (not skewed).

⚠ Note: Adjust the lower bolts firstly, then the upper.

1



2




Mark the position

Repeat for 3 other wall cups(E).

Install accessories A、C、D、E、G、H

Remove the product. Then hold the wall cup(E) in position and mark the center with a pencil..




Mark the position


Repeat for 3 other wall cups(E).



Drill 6mm pilot holes.




Install wall anchor(G).



Fasten wall cup(E) with screw(H).


5

Repeat for 3 other wall cups.
Place the product back and install it.



STEP 3

After resisting the wall, continue to rotate the bolt with the wrench(I). First tighten the lower bolt until it stops moving, then tighten the upper bolt until the paper is clamped.



Lower



Upper


5 OPERATION



- 1 Cut off the belt and test the product.



- 2 Push up button(A) and Push down button(B) to open the product.



Lock



Unlock

- 3 Greater than 90° keep opening.



4 CLEANING AND MAINTENANCE

- Simply use a soft damp cloth to wipe the product, and dry it after cleaning.
- Do not use chemical or abrasive cleaners.
- Do not use if any part is BROKEN, TORN, OR MISSING.