Joyage – Universele Handleiding Busy Board

Bedankt voor je aankoop van een Joyage Busy Board! Dit educatieve speelgoed helpt kinderen spelenderwijs bij het ontwikkelen van fijne motoriek, logisch denken, concentratie en zelfstandigheid.

Inhoud van de verpakking

• 1 Joyage Busy Board
• Eventuele losse accessoires (afhankelijk van het model)

Geschikte leeftijd

Aanbevolen voor kinderen vanaf 3 jaar. Gebruik altijd onder toezicht van een volwassene.

Gebruik

Laat je kind vrij ontdekken hoe de verschillende onderdelen werken. Stimuleer het openen, sluiten, draaien, schuiven, klikken en oefenen van dagelijkse vaardigheden. Laat het kind in zijn of haar eigen tempo spelen.

Veiligheid

• Controleer het product voor elk gebruik op beschadigingen.
• Verwijder al het verpakkingsmateriaal voordat je het product geeft.
• Gebruik het product niet wanneer onderdelen los of beschadigd zijn.
• Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar vanwege kleine onderdelen.

Onderhoud

Reinig met een licht vochtige doek. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen en dompel het product niet onder in water. Laat volledig drogen voordat het opnieuw wordt gebruikt.

Tips

Moedig je kind aan om zelfstandig oplossingen te ontdekken. Geef complimenten en maak van het spelen een leuke gezamenlijke activiteit.

Klantenservice

Bedankt dat je hebt gekozen voor Joyage. Heb je vragen of opmerkingen? Neem contact op via het verkoopplatform waarop je het product hebt aangeschaft.