

Viberoz

Sloppy Toppy Handleiding



# Hoe te gebruiken

- Houd de aan/uit knop een aantal seconden ingedrukt om de Sloppy Topy aan te zetten. Met dezelfde knop kun je wisselen tussen de 9 vibratie standen.
- Met de middelste knop kun je wisselen tussen de 5 heerlijke zuigstanden.
- De Raketknop gebruik je op het moment dat je bijna je orgasme bereikt, hierdoor worden alle functies maximaal in werking gezet om tot een ongekend hoogtepunt te komen.

# Opladen

- Zodra de trilfunctie en zuigfunctie van de masturbator zwakker aan beginnen tevoelen of wanneer hij niet aangaat, laadt hem dan op.
- De magneetjes aan het uiteinde van de USB kabel bevestigd u makkelijk op aan de achterkant van de masturbator.
- Bevestig de usb stekker vervolgens in een usb-adapter of een andere usb poort.
- Binnen 90 minuten is hij vol en weer klaar voor gebruik.

# Schoonmaken, bewaren en veiligheid

De binnenste sleeve kun je makkelijk uit het apparaat verwijderen, zorg dat je de vibratie bullet ook los maakt van de sleeve.

Was de sleeve vervolgens af onder warm water en met een antibacteriële zeep. Afspoelen met koud/lauw water en goed afdrogen. Nooit reinigen met middelen die alcohol, benzine of aceton bevatten. Stel de masturbator nooit bloot aan extreme hitte.

# Let op

- Dit is geen medisch hulpmiddel.
- Wanneer ongemak optreed stop dan met gebruiken en raadpleeg professionele medische hulp.
- Niet gebruiken als het apparaat wordt opgeladen.
- Bevestig de DC stekker voorzichtig tijdens het opladen.

# How to use

- Press and hold the power button for a few seconds to turn on the Sloppy Toppo. With the same button you can switch between the 9 vibration modes.
- With the middle button you can switch between the 5 wonderful suction modes.
- You use the Rocket button the moment you almost reach your orgasm, so that all functions are activated to the maximum for an unbelievable climax.

# How to charge

- As soon as the vibrating and sucking function of the masturbator starts to feel weaker or when it does not turn on, charge it.
- The magnets at the end of the USB cable are easily attached to the back of the masturbator.
- Then attach the USB plug to a USB adapter or another USB port.
- Within 90 minutes it is fully charged and ready for use again.

# Cleaning, storage and safety

You can easily remove the inner sleeve from the device, make sure you also remove the vibration bullet from the sleeve.

Then wash the sleeve under warm water and with an antibacterial soap. Rinse with cold/lukewarm water and dry well. Never clean with things containing alcohol, petrol or acetone. Never expose the masturbator to extreme heat.

# Pay attention

- This is not a medical device.
- If discomfort occurs, stop use and seek professional medical attention.
- Do not use while the device is charging.
- Attach the DC plug carefully while charging