

Instructions for use

boxing bag

Gebruiksaanwijzing

bokszak

Mode d'emploi

sac de boxe

Gebrauchsanleitung

Boxsack

Instrukcja użytkowania

worka bokserkiego

sacco da pugilato

Istruzioni per l'uso

saco de boxeo

Mode de empleo

bokszak

sac de boxe

Gebrauchsanleitung

worka bokserkiego

sacco da pugilato

Istruzioni per l'uso

saco de boxeo

Mode de empleo

620.

WARNING: For domestic use only.

Do użytku domowego. Nie nadaje się do użytku profesjonalnego.

Gebruik: Alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene.

Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar - geldig voor kinderen onder toezicht van een volwassene.

specifie voorzorgen naar peuters toe. Kleine onderdelen, verstikkingsgevaar!

ATTENTI! Exclisivamente a usage familial. A utiliser sous surveillance rapprochee d'un adulte. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans - Sans équipement speciale pour les petits enfants. Des petits elements, risque d'etouffement!

LANGER SCHNUR, Strangulationsgefahr!

Kindersicher vorgesehen, Kleinen Teilen, Erstkungsgefahr!



unter 3 Jahren nicht geeignet - keine spezielle Mabnahme für direkten Aufsicht eines Erwachsenen benutzen. Für Kinder

utilzará exclusivamente bajo la vigilancia directa de una persona adulta. No conveniente para menores de 3 años - ningunas precauciones espedicas para los niños pequeños. Piezas pequeñas, peligro de asfixia! Cuerda larga, riesgo de asfixia!

ATTENZIONE! Solo per uso domestico. Utilizzare sotto la sorveglianza diretta di un adulto. Non adatto ai bambini di piccole parti, rischio di soffocamento! Lunga corda, rischio di soffocamento!

pod bepodstrednim nadzorem osoby doroslej. Nieodpowiednie do użycia w wieku poniżej 3 lat z uwagi na brak dodatkowych zabezpieczeń. Małe części, ryzyko zadławienia!

Wyłącznie do użytku domowego. Do użytku profesjonalnego nie nadaje się.



CONFORM EN71-1,2,3,8

WITKOWSKI S.A. ul. Krasnolipska 10 01-650 Warszawa POLSKA