

# Handleiding voor YURDA Draadloze Gouden Tafellamp

Merk: YURDA

Contactinformatie:

- Email: [info@yurda.nl](mailto:info@yurda.nl)

## Belangrijke veiligheidsinstructies:

1. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u de tafellamp gaat gebruiken.
2. Deze tafellamp is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis en buitenshuis in overdekte gebieden.
3. Gebruik de tafellamp niet in vochtige omgevingen of bij blootstelling aan regen.
4. Raak de tafellamp niet aan met natte handen.
5. Plaats de tafellamp op een stabiele, vlakke ondergrond om omvallen te voorkomen.
6. Gebruik alleen de bijgeleverde oplader om de tafellamp op te laden. Gebruik geen andere opladers die niet specifiek zijn ontworpen voor dit product.
7. Laad de tafellamp niet op in de buurt van brandbare materialen.
8. Laad de tafellamp niet op in extreme temperaturen (onder 0°C of boven 45°C).
9. Houd de tafellamp buiten bereik van kinderen en huisdieren tijdens het opladen.
10. Schakel de tafellamp uit wanneer deze niet in gebruik is om energie te besparen en oververhitting te voorkomen.

## Inhoud van de verpakking:

- 1x YURDA Draadloze Gouden Tafellamp
- 1x Oplader
- 1x Handleiding

## Installatie en gebruik:

1. Verwijder de tafellamp en alle accessoires voorzichtig uit de verpakking.
2. Plaats de tafellamp op een stabiele, vlakke ondergrond.
3. Sluit de bijgeleverde oplader aan op een stopcontact en steek de andere kant van de oplader in de laadpoort van de tafellamp.
4. Laad de tafellamp volledig op voordat u deze voor de eerste keer gebruikt.
5. Om de tafellamp in te schakelen, drukt u op de aan/uit-knop op de lamp. U kunt de helderheid aanpassen door de touchbediening op de lamp aan te raken.
6. Om de tafellamp uit te schakelen, houdt u de aan/uit-knop ingedrukt totdat de lamp volledig is uitgeschakeld.
7. Als de tafellamp niet goed functioneert, neem dan contact op met onze klantenservice op [info@yurda.nl](mailto:info@yurda.nl) voor assistentie.

**Onderhoud en reiniging:**

1. Schakel de tafellamp altijd uit voordat u begint met reinigen.
2. Gebruik een zachte, droge doek om stof en vuil van de tafellamp te verwijderen.
3. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of chemicaliën om de tafellamp schoon te maken, omdat deze de afwerking kunnen beschadigen.
4. Vermijd het gebruik van water of vloeistoffen bij het reinigen van de tafellamp om schade aan de elektronische componenten te voorkomen.

**Garantie:**

YURDA biedt een garantieperiode van 1 jaar op de draadloze gouden tafellamp. Neem voor garantieclaims contact op met onze klantenservice op [info@yurda.nl](mailto:info@yurda.nl) met uw aankoopbewijs en een gedetailleerde beschrijving van het probleem.

Milieubescherming: Dit product bevat oplaadbare batterijen. Gooi de tafellamp aan het einde van zijn levensduur niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het naar een erkend inzamelingspunt voor elektronisch afval om milieuvriendelijke recycling te garanderen.

Conformiteit met wettelijke normen: De YURDA Draadloze Gouden Tafellamp voldoet aan alle relevante EU-veiligheidsvoorschriften en normen.

**Technische specificaties:**

- Afmetingen: 21cm lang
- Kleur: Goud
- Draadloos
- Touchbediening voor dimbaarheid

Voor verdere vragen, opmerkingen of assistentie, neem gerust contact op met onze klantenservice op [info@yurda.nl](mailto:info@yurda.nl). We helpen u graag verder!