

## **Waarschuwing**

- Wanneer in gebruik, NIET het metalen frame aanraken.
- Buiten bereik van kinderen en huisdieren houden.
- Buiten bereik van vlambaar en explosief materiaal houden.
- De automatische muggen vang stand is niet bedoeld om muggen met de hand te vangen. Gebruik hiervoor de handmatige stand. Houd de vliegenmepper gedurende de nacht achter het stroom.

### **\*\*\* Let Op \*\*\***

1. In de automatische stand, zorg ervoor dat het UV licht de enige lichtbron in de kamer is.
2. In het wisselen van handmatig naar uit, zal er een kleine elektrische bron vrijkomen, raak het metaal gedurende deze korte periode niet aan.
3. Bij een te lage batterij is er niet genoeg stroom om een mug te doden. Laat de batterij NIET langer dan 12 uur op!
4. Tijdens een lange periode van opslag, probeer de batterij wel elke 3 maanden op te laden.
5. Wissel naar de “O” off stand als het product niet in gebruik is.
6. Houd het product droog. Maak enkel schoon met een borstel en niet met een natte doek of water.

