

Pleafs

Heating with comfort




User manual



Quick guide:

Use the included Powerbank and connect it to the heating pillow, then place it in the pocket inside the zipper. Wrap the cover around the heating pillow. Once your heating pillow is set up, turn it on and enjoy the warmth!

To turn the pillow on/off, press the on/off button 2-3 seconds. With 1 press of the button you change the heating modes.



If the heating product can not be turned on, please press the button of the powerbank to make sure the powerbank works.

Experience comfort and warmth of our sustainable heating products with these simple steps.



01

Insert the filling in the inner cover with heating element



02

Wrap the outer cover over the inner cover



03

Connect the powerbank



04

Enjoy your comfort



Warning:
Read carefully before use

1. To ensure the safety and longevity of your heating pillow, only use the Pleafs powerbank and adapter. Using a different charger could harm both the product and the environment and may pose a safety hazard to users. **Don't charge pillow directly from the wall outlet, only use powerbank.**
2. The product can be used outdoors but it should be avoided at any time getting wet, as this can damage the heating elements.
3. To prevent creasing and damaging, avoid placing heavy items on top of the heating pillow during storage.
4. If children between the ages of 3 and 12 use the heating pillow, please supervise them closely and keep the heat control at its lowest setting.
5. Please inspect the heating pillow regularly for signs of wear or damage. If you notice any issues, or if the product has been misused or is not functioning properly, please contact your supplier.

Troubleshooting

If you're experiencing issues with your product, don't try to fix it yourself. First, check that the adapter is properly connected and examine the cable and adapter for any signs of damage. If the problem persists, contact our support team: support@pleafs.com

What's included?

- Inner cushion
- Outer cover
- Powerbank
- Charging cable
- USB charger (for Powerbank only)
- Manual

Charging

For optimal and safe performance, fully charge the Powerbank before using the product for the first time. It's also important to use only the original battery and adapter.

Heating

There are three different heat levels to choose from, indicated by one, two, or three lights.

Cleaning and storage

Keeping your product clean is easy: simply switch it off and remove the outer cover. Follow the washing instructions on the care label of the outer cushion to clean the cover and use a damp sponge to clean the inner cushion. When you're ready to store the product, make sure it has cooled down completely and avoid placing heavy items on top of it, to avoid damaging the appliance.

Specifications

POWERBANK

Capacity: 10000 mAh

Size: 13.8*7.1*1.7 cm

Input: Micro: 5V, 3A; Type-C: 5V, 3A

Output: USB: 5V, 3A; Type-C: 5V, 3A

Material: ABS

HEATING

Heating element: Graphene

USB CHARGER

Input: 100-240V

Output: USB: 5V, 2.4A

AC Plug: EU wall plug



Waarschuwing:
Lees zorgvuldig door
voordat u het gebruikt

1. Om de veiligheid en levensduur van uw verwarmingskussen te waarborgen, gebruikt u alleen de Pleafs powerbank en adapter. Het gebruik van een andere oplader kan zowel het product als het milieu schaden en kan een gevaar vormen voor gebruikers. **Laad het kussen niet rechtstreeks op via het stopcontact, gebruik alleen een powerbank.**
2. Het product kan buitenshuis worden gebruikt, maar te allen tijde moet worden voorkomen dat het product in aanraking komt met water. Dit kan zorgen voor permanente schade aan de verwarmingselementen.
3. Om kreukels en schade te voorkomen, plaatst u geen zware voorwerpen op het verwarmingskussen tijdens het opbergen.
4. Als kinderen tussen 3 en 12 jaar het verwarmingskussen gebruiken, houd ze dan nauwlettend in de gaten en zet de warmtebediening op de laagste stand.
5. Controleer regelmatig het verwarmingskussen op tekenen van slijtage of beschadiging. Als u problemen opmerkt, of als het product verkeerd is gebruikt, of niet goed functioneert, neem dan contact op met uw leverancier.

Problemen oplossen

Als u problemen ondervindt met uw product, probeer het dan niet zelf te repareren. Controleer eerst of de adapter correct is aangesloten en controleer de kabel en adapter op tekenen van beschadiging. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met ons ondersteuningsteam: support@pleafs.com

Wat zit erbij?

- Binnenkussen
- Buitenhoes
- Powerbank
- Oplaadkabel
- USB-oplader (Alleen voor powerbank)
- Handleiding

Opladen

Voor optimale en veilige prestaties dient u de powerbank volledig op te laden voordat u het product voor de eerste keer gebruikt. Het is ook belangrijk om alleen de originele batterij en adapter te gebruiken.

Verwarming

Er zijn drie verschillende warmtestanden om uit te kiezen, aangegeven door één, twee of drie lampjes.

Schoonmaken en opbergen

Het schoonhouden van uw product is eenvoudig: zorg er altijd voor dat het product uitgeschakeld is voordat de buitenhoes verwijderd wordt. Volg de wasvoorschriften op het onderhoudslabel van het buitenkussen om de hoes schoon te maken en gebruik een vochtige spons om het binnen kussen schoon te maken. Wanneer u het product wilt opbergen, zorg er dan voor dat het volledig is afgekoeld en vermijd het plaatsen van zware voorwerpen erop, omdat dit het apparaat kan beschadigen.

Specificaties

POWERBANK

Capaciteit: 10000 mAh

Afmetingen: 13.8*7.1*1.7 cm

Ingang: Micro: 5V, 3A; Type-C: 5V, 3A

Uitgang: USB: 5V, 3A; Type-C: 5V, 3A

Materiaal: ABS

VERWARMING

Verwarmingselement: Grafeen

USB OPLADER

Ingang: 100-240V

Uitgang: USB: 5V, 2.4A

AC-stekker: Europese wandstekker

DE



Warnung:

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig vor Gebrauch

1. Um die Sicherheit und Langlebigkeit Ihres Heizkissens zu gewährleisten, sollten Sie nur die Pleafs Powerbank und den Adapter verwenden. Die Verwendung eines anderen Ladegeräts könnte sowohl dem Produkt als auch der Umwelt schaden und für Benutzer eine Gefahr darstellen. **Laden Sie das Kissen nicht direkt über die Steckdose auf, verwenden Sie nur eine Powerbank.**
2. Das Produkt kann im Freien verwendet werden, sollte jedoch zu jeder Zeit vor Feuchtigkeit geschützt werden, da diese die Heizelemente beschädigen kann.
3. Um Knitterfalten und Beschädigungen zu vermeiden, sollten schwere Gegenstände während der Lagerung nicht auf das Heizkissen gelegt werden.
4. Wenn Kinder im Alter von 3 bis 12 Jahren das Heizkissen verwenden, überwachen Sie sie bitte genau und halten Sie die Wärmeregulierung auf der niedrigsten Stufe.
5. Bitte überprüfen Sie das Heizkissen regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Wenn Sie Probleme bemerken, das Produkt falsch verwendet wurde oder nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten.

Fehlerbehebung

Wenn Sie Probleme mit Ihrem Produkt haben, versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren. Überprüfen Sie zuerst, ob der Adapter ordnungsgemäß angeschlossen ist, und prüfen Sie Kabel und Adapter auf Anzeichen von Beschädigung. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an unser Support-Team: support@pleafs.com

Was ist enthalten?

- Innenkissen
- Außenbezug
- Powerbank
- Ladekabel
- USB-Ladegerät (Nur für Powerbank)
- Bedienungsanleitung

Ladung

Für eine optimale und sichere Leistung stellen Sie sicher, dass die Powerbank vor der ersten Verwendung des Produkts vollständig aufgeladen ist. Es ist auch wichtig, nur den Original-Akku und Adapter zu verwenden.

Heizfunktionen

Es stehen drei verschiedene Wärmestufen zur Auswahl, die durch ein, zwei oder drei Lichter angezeigt werden.

Reinigung und Aufbewahrung

Die Reinigung des Geräts ist einfach: Schalten Sie es einfach aus und entfernen Sie den Außenbezug. Befolgen Sie die Waschanweisungen auf dem Pflegeetikett des Außenkissens, um den Bezug zu reinigen, und verwenden Sie einen feuchten Schwamm, um das Innenkissen zu reinigen. Wenn Sie das Produkt lagern möchten, stellen Sie sicher, dass es vollständig abgekühlt ist, und vermeiden Sie es, schwere Gegenstände darauf zu platzieren, da dies das Gerät beschädigen könnte.

Technische Daten

POWERBANK

Kapazität: 10000 mAh

Größe: 13.8*7.1*1.7 cm

Eingang: Micro: 5V, 3A; Type-C: 5V, 3A

Ausgang: USB: 5V, 3A; Type-C: 5V, 3A

Material: ABS

HEIZUNG

Heizelement: Graphen

USB-LADEGERÄT

Eingang: 100-240V

Ausgang: USB: 5V, 2.4A

AC-Stecker: EU-Stecker

**Avertissement :**

Veillez lire attentivement avant l'utilisation

1. Pour garantir la sécurité et la durée de vie de votre coussin chauffant, n'utilisez que la batterie externe et l'adaptateur Pleafs. L'utilisation d'un chargeur différent pourrait à la fois endommager le produit et l'environnement, et présenter un danger pour les utilisateurs. **Ne chargez pas l'oreiller directement depuis la prise murale, utilisez uniquement une batterie externe.**
2. Le produit peut être utilisé en extérieur, mais il doit être évité de le mouiller à tout moment, cela pourrait endommager les éléments chauffants.
3. Pour éviter les plis et les dommages, évitez de placer des objets lourds los du stockage sur le coussin chauffant.
4. Si des enfants âgés de 3 à 12 ans utilisent le coussin chauffant, veuillez les surveiller de près et régler le contrôle de chaleur sur la position la plus basse.
5. Veuillez inspecter régulièrement le coussin chauffant pour détecter tout signe d'usure ou de dommage. Si vous constatez des problèmes ou si le produit a été utilisé de manière incorrecte ou ne fonctionne pas correctement, veuillez contacter votre fournisseur.

Dépannage

Si vous constatez des problèmes avec votre produit, ne tentez pas de le réparer vous-même. Tout d'abord, vérifiez que l'adaptateur est correctement connecté et examinez le câble et l'adaptateur à la recherche de tout signe de dommage. Si le problème persiste, contactez notre équipe de support : support@pleafs.com

Contenu :

- Coussin intérieur
- Câble de charge
- Housse extérieure
- Chargeur USB (Uniquement pour batterie externe)
- Batterie externe
- Manuel de l'utilisateur

Chargement

Pour des performances optimales et sûre, assurez-vous de charger complètement la batterie externe avant d'utiliser le produit pour la première fois. Il est également important de n'utiliser que la batterie et l'adaptateur d'origine.

Chauffage

Vous pouvez choisir entre trois niveaux de chaleur différents, indiqués par un, deux ou trois voyants lumineux.

Nettoyage et stockage

Il est facile de garder votre produit propre : éteignez-le simplement et retirez la housse extérieure. Suivez les instructions de lavage figurant sur l'étiquette d'entretien pour nettoyer la housse, et utilisez une éponge humide pour nettoyer le coussin intérieur. Lorsque vous êtes prêt à ranger le produit, assurez-vous qu'il soit complètement refroidi et évitez de placer des objets lourds dessus, car cela pourrait endommager l'appareil.

Spécifications

BATTERIE EXTERNE

Capacité : 10000 mAh

Dimensions : 13.8*7.1*1.7 cm

Entrée : Micro: 5V, 3A; Type-C: 5V, 3A

Sortie : USB: 5V, 3A; Type-C: 5V, 3A

Matériau :ABS

CHAUFFAGE

Élément chauffant :

Graphène

CHARGEUR USB

Entrée : 100-240V

Sortie : USB: 5V, 2.4A

Prise secteur : Prise murale UE

ES



Advertencia:

Lea cuidadosamente antes de usar

1. Para garantizar la seguridad y la durabilidad de su almohadilla térmica, utilice únicamente la batería externa y el adaptador de Pleafs. El uso de un cargador diferente podría dañar tanto el producto como el medio ambiente, y podría representar un peligro para el usuario. **No cargue la almohada directamente desde el enchufe de la pared, solo use una batería externa.**
2. El producto puede usarse en exteriores, pero debe evitarse mojarlo, ya que esto puede dañar los elementos calefactores.
3. Para evitar pliegues y daños, evite colocar objetos pesados sobre la almohadilla térmica durante su almacenamiento.
4. Si los niños de entre 3 y 12 años utilizan la almohadilla térmica, por favor, supervíselos de cerca y mantenga el control de calor en la configuración más baja.
5. Por favor, inspeccione regularmente la almohadilla térmica en busca de señales de desgaste o daños. Si nota algún problema, o si el producto ha sido utilizado incorrectamente o no funciona correctamente, por favor, póngase en contacto con su proveedor.

Solución de problemas

Si experimenta problemas con su producto, no intente repararlo usted mismo. Primero, verifique que el adaptador esté conectado correctamente y examine el cable y el adaptador en busca de cualquier señal de daño. Si el problema persiste, póngase en contacto con nuestro equipo de soporte: support@pleafs.com

¿Qué incluye?

- Cojín interno
- Cable de carga
- Funda externa
- Cargador USB (Solo para batería externa)
- Batería externa
- Manual de instrucciones

Carga

Para un rendimiento óptimo y seguro, asegúrese de cargar completamente la batería externa antes de usar el producto por primera vez. También es importante utilizar solo la batería y el adaptador originales.

Calefacción

Puede elegir entre tres niveles de calor diferentes para elegir, indicados por una, dos o tres luces.

Limpieza y almacenamiento

Mantener limpio su producto es fácil: simplemente apáguelo y retire la funda externa. Siga las instrucciones de lavado en la etiqueta de cuidado del cojín externo para limpiar la funda, y use una esponja húmeda para limpiar el cojín interno. Una vez listo para almacenarse, asegúrese de que se haya enfriado por completo y evite colocar objetos pesados encima, ya que esto podría dañar el dispositivo.

Especificaciones

BATERÍA EXTERNA

Capacidad: 10000 mAh

Tamaño: 13.8*7.1*1.7 cm

Entrada: Micro: 5V, 3A; Type-C: 5V, 3A

Salida: USB: 5V, 3A; Type-C: 5V, 3A

Material: ABS

CALEFACCIÓN

Elemento calefactor: Grafeno

CARGADOR USB

Entrada: 100-240V

Salida: USB: 5V, 2.4A

AC Plug: Enchufe de pared UE



Varning:
Läs noga innan användning

1. För att säkerställa säkerheten och hållbarheten för din värmekudde, använd endast Pleafs powerbank och adapter. Användning av en annan laddare kan skada både produkten och miljön och kan utgöra en fara för användarna. **Ladda inte kudden direkt från vägguttaget, använd endast en powerbank.**
2. Produkten kan användas utomhus men bör inte komma i kontakt med fukt, eftersom det kan skada värmeelementen.
3. För att förhindra veckbildning och skador, undvik att placera tunga föremål ovanpå värmekudden under förvaring.
4. Om barn mellan 3 och 12 års ålder använder värmekudden, övervaka dem noga och håll värmeinställningen på lägsta nivå.
5. Vänligen inspektera värmekudden regelbundet för tecken på slitage eller skador. Om du märker några problem, eller om produkten har använts felaktigt eller inte fungerar korrekt, vänligen kontakta din leverantör.

Felsökning

Om du upplever problem med din produkt, försök inte att reparera den själv. Kontrollera först att adaptern är korrekt ansluten och undersök kabeln och adaptern för eventuella skador. Om problemet kvarstår, kontakta vårt supportteam:
support@pleafs.com

Vad ingår?

- Innerkudde
- Yttre överdrag
- Powerbank
- Laddningskabel
- USB-laddare (Endast för powerbank)
- Manual

Laddning

För optimal och säker prestanda, se till att ladda powerbanken helt innan du använder produkten för första gången. Det är också viktigt att endast använda originalbatteriet och originaladaptern.

Uppvärmning

Det finns tre olika värmenivåer att välja mellan, indikerade av en, två eller tre lampor.

Rengöring och förvaring

Det är enkelt att hålla din produkt ren: stäng av den och ta bort det yttre överdraget. Följ tvättanvisningarna på etiketten på det yttre kuddöverdraget för att rengöra det, och använd en fuktig svamp för att rengöra innerkudden. När du är redo att förvara produkten, se till att den har svalnat helt och undvik att placera tunga föremål ovanpå den, eftersom detta kan skada apparaten.

Specifikationer

POWERBANK

Kapacitet: 10000 mAh

Storlek: 13.8*7.1*1.7 cm

Ingång: Micro: 5V, 3A; Type-C: 5V, 3A

Utmatning: USB: 5V, 3A; Type-C: 5V, 3A

Material: ABS

UPPVÄRMNING

Uppvärmningselement:

Grafen

USB-LADDARE

Ingång: 100-240V

Utmatning: USB: 5V, 2.4A

AC-kontakt: EU väggkontakt



Attenzione:

Leggere attentamente prima dell'uso

1. Per garantire la sicurezza e la longevità del cuscino termico, utilizzare solo la power bank e l'adattatore Pleafs. Utilizzando un caricabatterie diverso si potrebbe danneggiare sia il prodotto che l'ambiente e potrebbe rappresentare un pericolo per gli utenti.
Non caricare il cuscino direttamente dalla presa a muro, utilizza solo una power bank.
2. Il prodotto può essere utilizzato all'aperto, ma bisogna evitare che si bagni, poiché ciò potrebbe danneggiare gli elementi riscaldanti.
3. Per evitare pieghe e danni, evitare di posizionare oggetti pesanti sopra il cuscino termico durante la conservazione.
4. Se i bambini tra i 3 e i 12 anni utilizzano il cuscino termico, si consiglia di sorvegliarli attentamente e mantenere un livello di calore più basso.
5. Si invita ad ispezionare regolarmente il cuscino termico per segni di usura o danni. Se si notano problemi o se il prodotto è stato utilizzato impropriamente o non funziona correttamente, contattare il proprio fornitore.

Risoluzione dei problemi

Se si riscontrano problemi con il prodotto, non cercare di ripararlo da solo. Prima di tutto, verificare che l'adattatore sia collegato correttamente, quindi controllare il cavo e l'adattatore per verificare la presenza di eventuali segni di danni. Se il problema persiste, contattare il nostro team di supporto: support@pleafs.com

Cosa è incluso?

- Cuscino interno
- Cavo di ricarica
- Copertura esterna
- Caricabatterie USB (Solo per power bank)
- Powerbank
- Manuale

Ricarica

Per garantire prestazioni ottimali e sicurezza, assicurarsi di caricare completamente la Powerbank prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. È anche importante utilizzare esclusivamente batterie e adattatori originali.

Riscaldamento

Ci sono tre diversi livelli di calore tra cui scegliere, indicati da una, due o tre luci.

Pulizia e conservazione

Mantenere pulito il prodotto è facile: basta spegnerlo e rimuovere la copertura esterna. Seguire le istruzioni di lavaggio presenti sull'etichetta del cuscino esterno per pulire la copertura e utilizzare una spugna umida per pulire il cuscino interno. Prima di riporre il prodotto, assicurarsi che si sia raffreddato completamente ed evitare di posizionare oggetti pesanti sopra di esso, poiché ciò potrebbe danneggiare l'elettrodomestico.

Specifiche tecniche

POWERBANK

Capacità: 10000 mAh

Dimensioni: 13.8*7.1*1.7 cm

Input: Micro: 5V, 3A; Type-C: 5V, 3A

Output: USB: 5V, 3A; Type-C: 5V, 3A

Materiale: ABS

RISCALDAMENTO

Elemento riscaldante: Grafene

CARICATORE USB

Input: 100-240V

Output: USB: 5V, 2.4A

Spina CA: presa a muro UE



Netherlands,
Westeinde 23, 3844 DD Harderwijk

Sales team: sales@pleafs.com
Support team: support@pleafs.com