

BI32PSS-NL

STAINLESS LID, COUVERCLE INOXYDABLE, TAPA INOXIDABLE
 PROPANE, PROPANE, PROPANO - BUILT-IN, ENCASTRÉ, EMPOTRABLE

BURNERS: MAIN ONLY

BRÛLEURS : PRINCIPAL SEULEMENT

QUEMADORES: PRINCIPAL SOLAMENTE



WOLF STEEL EUROPE BV
 DE RIEMSDIJK 22
 4004 LC, TIEL
 THE NETHERLANDS



☑ G30/G31						
	AL, BE, BG, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IS, IT, LT, LU, MT, NL, NO, PL, RO, SE, SI, SK, TR	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PL, PT, SI, SK, TR	PL	AT, CH, CZ, DE, SK		
	CAT	3B/P(30)	3+(28-30/37)	3B/P(37)	3B/P(50)	
Butane, Butan, бутан, Butaani, Butano, Butaan, Butàn, Butángáz	G30	30 mbar	28-30 mbar	37 mbar	50 mbar	
Propane, Propan, Propan, Propani, Propano, Propán, Propanu, Propán, пропан	G31	30 mbar	37 mbar	37 mbar	50 mbar	

N385-0437-NGZ

- GB** Use outdoors only. Read the instructions before using the appliance. **WARNING!** Accessible parts may be very hot. Keep young children away.
- FR** A n'utiliser qu'à l'extérieur des locaux. Consulter la notice avant l'utilisation. **ATTENTION!** Des parties accessibles peuvent être très chaudes. Eloigner les jeunes enfants.
- NL** Alleen buiten gebruiken. Lees de instructies voor ingebruikname. **WAARSCHUWING!** Aanraakbare delen kunnen erg heet zijn. Houdt jonge kinderen op afstand.
- DE** Nur im Freien verwenden. Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme des Gerätes. **ACHTUNG!** Zugängliche Teile können sehr heiß sein. Kinder fernhalten.
- IT** Solo per uso all'aperto. Leggere le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchiatura. **ATTENZIONE!** Le parti esposte possono essere molto calde. Tenere lontano i bambini.
- RU** Используйте гриль только на открытом воздухе. Прочитайте инструкцию перед использованием гриля. **Внимание!** Доступные части гриля могут быть очень горячими. Не позволяйте маленьким детям находиться рядом с грилем.
- PL** Wyłącznie do użytku na wolnym powietrzu. Przed użyciem przeczytać instrukcję. **UWAGA!** Dostępne części mogą być bardzo gorące. Używać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
- HR** Samo za vanjsku upotrebu. Prije rukovanja uređajem pažljivo pročitajte upute. **UPOZORENJE!** Dostupni dijelovi mogu biti vrlo vrući. Držite djecu podalje od uređaja.
- ES** Uso exclusivo en exteriores. Lea las instrucciones antes de utilizar el aparato. **¡ATENCIÓN!** Las partes accesibles pueden estar muy calientes. Mantener fuera del alcance de los niños.
- FI** Käytä ainoastaan ulkona. Lue ohjeet ennen laitteen käyttöä. **VAROITUS!** Paljaat osat saattavat olla erittäin kuumia. Pidä pienet lapset loitolla.
- SE** Använd endast utomhus. Läs instruktionerna innan du använder apparaten. **VARNING!** Åtkomliga delar kan bli mycket varma. Håll barn på avstånd.
- DA** Kun til udendørs brug. Læs vejledningen, inden apparatet bruges. **ADVARSEL!** Tilgængelige dele kan være meget varme. Hold små børn væk fra apparatet.
- NO** Bruk bare utendørs. Les bruksanvisningen før du bruker apparatet. **ADVARSEL!** Tilgjengelige deler kan være svært varme. Hold små barn unna.
- CZ** Používat pouze ve venkovním prostředí. Před použitím spotřebiče přečíst návod. **UPOZORNĚNÍ!** Přístupné části mohou být velmi horké. Zamezte přístupu dětem!
- HU** Csak kültéri használatra. Olvassa el a használati előírást a készülék használatba vétele előtt. **FIGYELEM!** A hozzáférhető részek nagyon forróak lehetnek. A kisgyermekeket tartsuk távol tőle.
- UA** Використовувати тільки на відкритому повітрі. Прочитайте інструкцію перед використанням приладу. **УВАГА!** Доступні частини можуть бути дуже гарячими. Тримайте малих дітей подалі.
- SI** Samo za uporabo na prostem. Preberite navodila pred uporabo naprave. **OPOZORILO!** Dostopni deli žara so lahko zelo vroči. Uporabljajte zunaj dosega otrok.

N385-0251