

vtech[®]

HANDLEIDING

Lisa Leert Lopen



© 2015 VTech
Printed in China
91-003067-003^{NL}

Beste ouders,

Wij van VTech[®] weten dat een kind tot grootse dingen in staat is.

Daarom zijn al onze elektronische, educatieve producten speciaal

ontworpen om het denkvermogen van kinderen te ontwikkelen

en hen zo veel mogelijk te leren. Of het nu om vormen, kleuren,

letters of cijfers gaat, alle VTech[®] producten maken gebruik

van een geavanceerde technologie en een schat aan ervaring om

kinderen aan te moedigen zo veel mogelijk uit zichzelf te halen.

Als het gaat om leerzame, interactieve producten die vermaken


en ontwikkelen, zien wij van VTech[®] het beste in uw kind.

Kijk voor meer VTech[®] producten op www.vtechnl.com

INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van **Little Love® - Lisa Leert Lopen** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Beleef oneindig veel speel- en leerplezier met **Little Love® - Lisa Leert Lopen** van **VTech®**! Leer samen met Lisa tellen, lichaamsdelen en etenswaren én speel leuke spelletjes. Wanneer je haar aanmoedigt, zal Lisa kruipen, lopen, dansen en zingen. Lisa kan helemaal zelf zitten en opstaan! Met jouw hulp zal ze opgroeien tot een lief en schattig meisje dat haar eerste stapjes kan maken! Zorg goed voor Lisa en ze zal je beste vriendinnetje worden!



INHOUD VAN DE DOOS

- Eén VTech® Little Love® - Lisa Leert Lopen pop
- Eén fopspeen
- Eén flesje
- Eén rammelaar
- Eén kam
- Eén handleiding

WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, verpakkingsslotjes enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

STARTEN


Activeer de pop om te starten

Neem de pop uit de verpakking en druk op de reset-toets om de demo-stand te verlaten. Zorg ervoor dat de handen naar voren wijzen zoals hieronder wordt afgebeeld. Tijdens het spelen dienen de handen naar voren te blijven wijzen.



HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open de batterijklepjes aan de onderzijde van de schoenen van de pop. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Plaats 6 nieuwe 'AA' (LR6) batterijen volgens de afbeelding in de batterijenvakken. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
4. Plaats de klepjes terug en maak ze goed vast.
5. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.



Attentie

- Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- Gebruik slechts één type batterijen tegelijk.
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen.
- Gebruik nooit beschadigde batterijen.
- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.

- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.
- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.



De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.

De balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.


Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoorde manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:

www.stibat.nl

FUNCTIES

1. Aan/Uit-volumeschakelaar



De **Aan/Uit-volumeschakelaar** bevindt zich op de rug van de pop achter het klittenband. Verschuif de Aan/Uit-volumeschakelaar naar het gewenste volume om het speelgoed AAN te zetten. Verschuif de Aan/Uit-volumeschakelaar naar (●) om het speelgoed weer UIT te zetten.

2. Buik-toets

Druk op de **buik-toets**, om samen met de pop te spelen en om grappige geluiden en vrolijke zinnnetjes te horen.



3. Handen

Raak beide **handen** van de pop aan om met haar te spelen en haar te helpen lopen.



4. Fopspeen

Stop de **fopspeen** in de mond van de pop om een schattig geluidje en lieve zinnnetjes te horen.



5. Flesje

Stop het **flesje** in de mond van de pop om haar te laten drinken.



6. Rammelaar

Schud met de **rammelaar** om met de pop te spelen en haar te laten zingen en dansen.



7. Reset-toets

Druk op de **reset-toets** om de pop te resetten naar fase 1 en het speelplezier weer vanaf het begin te beleven.

8. Automatische uitschakeling

Om batterijen te besparen, schakelt de pop automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op de buik-toets te drukken.



ACTIVITEITEN

Let op: Voor het beste resultaat raden wij aan om **Lisa Leert Lopen** te gebruiken op een vlakke, gladde ondergrond.

1. Leren kruipen

Klap in je handen of schud de rammelaar om de pop aan te moedigen en haar te laten kruipen.

2. Leren lopen

Moedig de pop aan en houd haar handjes vast om haar te leren lopen.

3. Troosten

Soms voelt de pop zich een beetje verdrietig, dan kun je haar troosten door haar handen aan te raken en haar het flesje of de fopspeen te geven.

4. Samen zingen

De pop zal voor je zingen en dansen. Juich voor haar en geef haar een applaus om haar nog meer liedjes te laten zingen.

5. Verzorging

Zorg goed voor de pop door haar het flesje of de fopspeen te geven wanneer ze hierom vraagt.

6. Bewegen

Doe leuke oefeningen samen met de pop. Beweeg met haar mee terwijl ze haar bewegingen telt.

7. Dansen

Tijd om te dansen! Geef de pop een applaus wanneer ze stopt met dansen en ze zal nog meer dansjes doen!

8. Spelen

Speel een leuk spelletje. Raak de buik en de handjes van de pop aan om te leren tellen.

9. Lopen

Houd de handjes van de pop vast om haar te helpen lopen.

10. Mijn favoriete dingen

Raak de buik van de pop aan om erachter te komen waar ze van houdt.

Let op:

Lisa kent 3 verschillende fases waarin ze leert lopen. In fase 1 zal ze beginnen met kruipen, maar kan ze nog niet opstaan. De pop zal willekeurig een activiteit kiezen en wanneer je zes keer met haar speelt, zal ze naar de volgende fase gaan. In fase 2 zal de pop zelf rechtop kunnen zitten en proberen om op te staan. Wanneer je alle vragen en verzoekjes goed beantwoord, zal de pop in fase 3 zelf haar eerste stapjes kunnen zetten.

MELODIETJES

1. louette
2. Bingo
3. Boer wat zeg je van mijn kippen?
4. Drie maal drie is negen
5. Hoofd, schouders, knie en teen
6. Klap eens in je handjes
7. Twinkel, twinkel, kleine ster
8. When the Saints Go Marching in
9. Skip to my Lou
10. De wielen van de bus
11. We maken een kringetje
12. Row, Row, Row Your Boat
13. Zakdoekje leggen
14. My Bonnie Lies Over the Ocean
15. Old MacDonald Had a Farm
16. London Bridge

GEZONGEN LIEDJES

1. Vader Jacob
2. Hoedje van papier
3. Schaapje, schaapje heb je witte wol?
4. De wielen van de bus
5. Poesje mauw

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Leg het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als **Little Love® - Lisa Leert Lopen** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.

Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

Let op: Bewaar de handleiding. Deze bevat belangrijke informatie over het product.





VTech Electronics Europe B.V.

Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.

VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het garantieformulier (volgende pagina) samen met het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*



GARANTIEBEWIJS

Naam van het product: Little Love® - Lisa Leert Lopen

Art.-Nr. # 80-182823

Naam: _____

Straat en huisnummer: _____

Postcode en plaats: _____

Telefoonnummer: _____

E-mail adres: _____

Aankoopdatum: _____

*VTech Electronics Europe B.V.
Copernicusstraat 7
6003 DE Weert
Nederland*

Tel. klantenservice (0031) (0)495-459123

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

