



**Draadloze LED Spots (5 stuks)  
Inclusief Afstandsbediening  
Gebruikshandleiding**



# Inhoudsopgave – Table of Contents

<b>NL - NEDERLANDS .....</b>	<b>1</b>
Over .....	4
Beoogd gebruik .....	5
Verpakkingsinhoud .....	5
Uitpakken .....	6
Kenmerken .....	7
Het product installeren en gebruiken .....	8
De batterijen plaatsen in de LED Spot .....	8
De batterijen plaatsen in de Afstandsbediening .....	8
De LED Spot aan- en uitschakelen .....	9
De dim- en timerfunctie .....	9
Installatie – De LED Spots bevestigen .....	9
Veiligheid .....	10
Algemeen .....	10
Personen - gebruik .....	11
Elektronica .....	11
Water .....	11
Hitte – Vuur .....	11
Ogen .....	12
Batterij veiligheid .....	12
Reiniging en onderhoud .....	13
Herstellingen en Service .....	13
Opslag en Transport .....	13
Afvalverwerking – Recycling .....	14
Verwijdering van het apparaat .....	14
Verwijdering van de batterij .....	14
Verwijdering van het verpakkingsmateriaal .....	14
Technische gegevens .....	15
Garantie .....	16
Notities: .....	17
<b>EN - ENGLISH.....</b>	<b>18</b>
About .....	19
Intended use .....	20
Package contents .....	20
Unpacking .....	21
Features .....	22
Installing and using the product .....	23
Installing the batteries in the LED Puck Light .....	23
Installing the batteries in the Remote Control .....	23
Switching the LED Puck Light ON/OFF .....	24
Dimming the LED Puck Light & Timer function .....	24
Installation - Placement of the LED Puck Lights .....	24
Safety .....	25



General .....	25
Persons - use.....	25
Electronics.....	26
Water .....	26
Heat – Fire.....	26
Eyes.....	26
Battery safety.....	27
Cleaning and Maintenance.....	28
Repair and service.....	28
Storage and Transportation.....	28
Disposal – Recycling.....	29
Device disposal.....	29
Battery Disposal.....	29
Packaging material disposal .....	29
Technical data .....	30
Warranty .....	31
Notes: .....	32



# Over

Bedankt voor het kiezen van een **ForDig** product. Om een juist en veilig gebruik van het product te garanderen, dient je de gebruikershandleiding voor gebruik zorgvuldig te lezen. Volg altijd de instructies om schade of letsel te voorkomen.

Ons product voldoet aan de wettelijke nationale en Europese eisen.



Heb je vragen, opmerkingen of problemen bij het gebruik van het product, neem dan contact met ons op via email: [klantenservice@aycommerce.com](mailto:klantenservice@aycommerce.com).

**We wensen je veel plezier met je bestelling!**



Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

Stel dit product alleen samen met de gebruikershandleiding aan derden ter beschikking.



## Beoogd gebruik

De **ForDig** LED Spots zijn ontworpen om te worden gebruikt als decoratieve verlichting voor kasten en (vochtvrije) ruimtes binnenshuis. Er zijn geen andere toepassingen.

De LED Spots zijn alleen bedoeld voor het doel beschreven in deze gebruiksaanwijzing. **ForDig** is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van oneigenlijk of onzorgvuldig gebruik.

## Verpakkingsinhoud

LED Spot	5 stuks
Dubbelzijdig klevende tape	5 stuks
Afstandsbediening en houder	1 stuk
Gebruikshandleiding	1 stuk



# Uitpakken

Vergelijk de onderdelen met de verpakkingsinhoud. Controleer of de kit compleet en onbeschadigd is. Mis je een onderdeel of je hebt een beschadigd onderdeel, neem dan contact met ons op via [klantenservice@aycommerce.com](mailto:klantenservice@aycommerce.com).

Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Het kan gevaarlijk speelgoed worden voor kinderen. Gooi het verpakkingsmateriaal pas weg als de LED Spots geïnstalleerd zijn en werken.



## WAARSCHUWING:

Houd plastic zakken uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen!



## WAARSCHUWING:

Deze set LED Spots wordt geleverd zonder de benodigde AAA batterijen. Wees voorzichtig bij het uitpakken en/of plaatsen van nieuwe batterijen.



- Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen.
- Een ingeslikte batterij kan binnen twee uur interne chemische brandwonden veroorzaken en tot de dood leiden.
- Als je denkt dat batterijen zijn ingeslikt of in enig deel van het lichaam zijn geplaatst, dien je onmiddellijk medische hulp in te roepen.
- Gooi gebruikte batterijen onmiddellijk weg.



# Kenmerken



5 heldere LED's per Spot



Afstandsbediening



Handmatig Inschakelen



Dimbaar Licht



Timerfunctie (30 minuten)



Gemakkelijke Installatie



Gevoed door Batterijen



# Het product installeren en gebruiken

## De batterijen plaatsen in de LED Spot

Gebruik 3 batterijen van het type 1,5 Vdc AAA

- Open met een muntje het klepje aan de achterzijde van de LED Spot. Draai het klepje tegen de klok in om het te openen.
- Plaats 3x 1,5 Vdc AAA-batterijen. Let op de polariteit in het batterijcompartiment.
- Druk de drie pinnen van het klepje in de drie uitsparingen aan de achterzijde van de LED Spot. Draai het klepje met de klok mee om het te sluiten.

**Opmerking:** Als de batterijen na het installeren van een LED Spot vervangen moeten worden, draai de LED Spot dan tegen de klok in om het te openen.



## De batterijen plaatsen in de Afstandsbediening

Gebruik 2 batterijen van het type 1,5 Vdc AAA

- Haal de Afstandsbediening uit de houder.
- Schuif het klepje van het batterijcompartiment naar beneden.
- Plaats de batterijen. Let op de polariteit in het batterijcompartiment.
- Schuif het klepje weer naar boven om het te sluiten.







## De LED Spot aan- en uitschakelen


Zodra de batterijen in de LED Spots en de Afstandsbediening zijn geplaatst, kan de LED Spot ingeschakeld worden met de -knop op de Afstandsbediening. De LED Spot kan ook worden ingeschakeld door het midden in te drukken.

Schakel de LED Spot uit door op de -knop op de Afstandsbediening te drukken. De LED Spot kan ook worden uitgeschakeld door het midden in te drukken.

## De dim- en timerfunctie

Om de LED Spot te dimmen druk je eenmaal op de -knop op de Afstandsbediening.

Om LED Spot gedurende beperkte tijd in te schakelen druk je op de -knop op de Afstandsbediening.



## Installatie – De LED Spots bevestigen

Elke LED Spot kan met de meegeleverde dubbelzijdig klevende tape aan de achterzijde worden bevestigd. Een LED Spot kan op elk droog, glad oppervlak worden geplakt, mits dat oppervlak vrij is van vuil en vettigheid. Maak het oppervlak schoon met een vochtige doek en ontvettingsmiddel. Maak het oppervlak daarna goed droog en breng de tape aan.



# Veiligheid



Lees de gebruikersinstructies aandachtig en let vooral op de veiligheidsinstructies. Als je de veiligheidsinstructies en informatie over het juiste gebruik in deze handleiding niet opvolgt, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventueel daaruit voortvloeiend persoonlijk letsel of schade aan eigendommen. In dergelijke gevallen vervalt de garantie.

Als je vragen hebt die onbeantwoord blijven door deze waarschuwingen en veiligheidsinstructies, neem dan contact met ons op via [klantenservice@aycommerce.com](mailto:klantenservice@aycommerce.com).

## Algemeen

- Gebruik het apparaat niet voor een ander doel dan waarvoor het bedoeld is.
- De apparaten zijn alleen ontworpen en bedoeld voor privé, niet-commercieel gebruik.
- Bescherm het apparaat tegen extreme temperaturen, direct zonlicht, sterke schokken, hoge luchtvochtigheid, vocht, brandbare gassen, dampen en oplosmiddelen.
- Ga voorzichtig met de apparaten om. Schokken, stoten of een val, zelfs van geringe hoogte, kunnen de apparaten beschadigen.
- Plaats de LED Spots niet onder mechanische belasting.
- Als het niet meer mogelijk is om een apparaat veilig te bedienen, stel het dan buiten gebruik en bescherm het tegen onbedoeld gebruik. Een veilige werking kan niet langer worden gegarandeerd als het apparaat:
  - zichtbaar beschadigd is,
  - niet meer naar behoren werkt,
  - gedurende langere perioden in slechte omgevingsomstandigheden is opgeslagen of
  - is blootgesteld aan ernstig transport gerelateerde belastingen.
- De LED Spots zijn alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis. Gebruik ze niet buitenshuis.
- Installeer de LED spots altijd op een droog en glad oppervlak, dat vrij is van vuil en vet.



## Personen - gebruik

- Deze apparaten zijn geen speelgoed. Houd en bewaar ze buiten bereik van kleine kinderen.
- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen jonger dan 18 jaar en door mensen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring of kennis, op voorwaarde dat ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over hoe ze het apparaat veilig kunnen gebruiken en volledig op de hoogte zijn van de daaruit voortvloeiende risico's van gebruik.

## Elektronica

- Je mag de LED Spots niet reconstrueren, repareren of demonteren. Dit kan de apparaten beschadigen.
- Onderhoud, wijzigingen en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een deskundige of in een gekwalificeerde winkel.

## Water

- Gebruik de apparaten nooit onmiddellijk nadat ze van een koude naar een warme ruimte zijn gebracht. De gegeneerde condens kan het apparaat vernielen. Laat het apparaat op kamertemperatuur komen voordat je het gebruikt. Dit kan enkele uren duren.
- Gebruik een LED Spot of de Afstandsbediening nooit met vochtige of natte handen.
- Gebruik een LED Spot of de Afstandsbediening niet in of nabij een bad, douche, zwembad of bak gevuld met water.
- Niet gebruiken in natte omgevingen en niet onderdompelen in vloeistof. Giet nooit vloeistoffen boven of in de buurt van de apparaten. Als er toch vloeistof in de behuizing komt, schakel het apparaat dan onmiddellijk uit.

## Hitte – Vuur

- Laat het apparaat afkoelen voordat je het opbergt.
- Een LED Spot wordt warm tijdens gebruik. Gebruik het apparaat niet als je gevoelig bent voor warmte.
- Plaats nooit voorwerpen op het apparaat. Dek het apparaat niet af terwijl het in werking is. Dit kan brand, elektrische schokken of letsels veroorzaken.
- Houd een LED Spot of de Afstandsbediening uit de buurt van warmtebronnen en in of nabij gebieden waar de omgevingstemperatuur relatief hoog is (bijv. fornuizen of andere warmtebronnen). Gebruik de apparaten nooit in de buurt van open vuur of op hete oppervlakken.



## Ogen

- Kijk niet gedurende langere tijd direct in de verlichte LED's van het product. Het licht van de LED's kan de ogen irriteren en beschadigen.
- Kijk niet direct in de lichtbron met behulp van optische instrumenten waarmee licht wordt gebundeld.

## Batterij veiligheid

- Plaats de batterijen niet in de buurt van vuur of in direct zonlicht. Het verwarmen van een batterij kan extra verwarming, breuk of ontsteking van de batterij veroorzaken.
- Als je oplaadbare batterijen gebruikt, ga dan niet door met het opladen van de batterijen als ze niet worden opgeladen binnen de opgegeven oplaadtijd. Hierdoor kunnen de batterijen heet worden, scheuren of ontbranden.
- Probeer niet om een batterij aan te passen, uit elkaar te halen of te vervangen.
- Gebruik uw LED Spots niet als een batterij geur begint af te geven, oververhit raakt of begint te lekken.
- Raak geen lekkende materialen aan en adem de dampen van een batterij niet in.
- Sta niet toe dat kinderen en dieren een blootgestelde batterij aanraken.
- Een batterij bevat gevaarlijke stoffen, open een batterij niet en plaats niets in een blootliggende batterij.
- Laad een oplaadbare batterij niet op als de batterij stoffen afgeeft. Neem in dat geval bij brand of explosie direct Afstand van de batterij. Laad alleen oplaadbare batterijen op.
- Verwijder de batterijen voordat je de LED Spots en de Afstandsbediening opbergt.
- Slik een batterij niet in. Roep onmiddellijk medische hulp in als een batterij wordt ingeslikt.
- Controleer bij het plaatsen van de batterijen op de juiste polariteit.
- Een batterij kan ontploffen of lekken bij kortsluiting.
- Houd de batterijen uit de buurt van kinderen, baby's of dieren.



## Reiniging en onderhoud

Door het product regelmatig goed te reinigen, zorg je voor een goede werking en een langere levensduur.

- Gebruik een droge doek om stof van de LED Spots te verwijderen.
- Reinig het product niet met sterke chemicaliën of alkali houdende, schurende of desinfecterende middelen, aangezien die het oppervlak van het product kunnen beschadigen.
- Dompel het product of het voorwerp waarop het is bevestigd niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Het apparaat heeft geen onderhoud nodig, demonteer het niet.
- Reiniging mag niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij onder toezicht.

## Herstellingen en Service

- Het product bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden.
- De LED's kunnen niet worden vervangen.
- Probeer het product niet zelf te repareren. Laat het product altijd repareren door een gekwalificeerd reparatiecentrum.

## Opslag en Transport

- Bewaar het product op een plaats die niet wordt blootgesteld aan zonlicht, vochtigheid en stofvrij is.
- Bewaar het apparaat niet bij extreem hoge of extreem lage temperaturen.
- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- We raden aan om het apparaat schoon te maken voordat je het opbergt.
- Bescherm het product tijdens transport tegen trillingen en schokken.



# Afvalverwerking – Recycling

## Verwijdering van het apparaat



De afvalrichtlijn voor elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) (2012/19 / EU) is ingevoerd om producten te recyclen met behulp van de beste beschikbare terugwinning- en recyclingtechnieken om de impact op het milieu te minimaliseren, eventuele gevaarlijke stoffen te behandelen en het toenemende storten van afval te vermijden. Dit product is geclassificeerd als elektrische of elektronische apparatuur, dus zorg ervoor dat het aan het einde van de levensduur van dit product op de juiste manier wordt afgevoerd in overeenstemming met de vereisten van de lokale autoriteiten. Het mag niet bij het huisvuil worden gegooid.

Voldoe aan uw wettelijke verplichtingen en draag bij aan de bescherming van het milieu.

## Verwijdering van de batterij



De LED Spots en de Afstandsbediening bevatten batterijen die niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid. De batterijen moeten worden teruggestuurd naar de fabrikant voor verwijdering of ergens anders worden gerecycled volgens de plaatselijke voorschriften.

Verwijder alle batterijen voordat je een apparaat weggooit.

## Verwijdering van het verpakkingsmateriaal



Zorg ervoor dat plastic zakken, verpakkingen enz. op de juiste manier worden weggegooid. Deponeer deze materialen niet zomaar bij het normale huisvuil, maar zorg ervoor dat ze worden ingezameld voor hergebruik.

Volg de aanwijzingen en markeringen op de verpakking.



# Technische gegevens

**Model:** LL-IN-PL5AAARC-WH

**Input:** 4.5Vdc (3x AAA batterij)

**Stroomverbruik:** 0.1W per LED, 0.5W per LED Spot

**Input Afstandsbediening:** 3Vdc (2x AAA batterij)

**Diameter Spot:** 8.9cm

**Nettogewicht:** 45 gram (per LED Spot, exclusief batterijen)

**Keurmerken:** CE



# Garantie

**ForDig** garandeert dat dit product gedurende één jaar vanaf de aankoopdatum vrij zal zijn van materiaal- en fabricagefouten. **ForDig** zal, naar eigen goeddunken, dit product of enig onderdeel van het product dat defect blijkt te zijn tijdens de garantieperiode vervangen of repareren. Vervanging vindt plaats door een nieuw of gereviseerd product of onderdeel. Als het product niet langer beschikbaar is, kan een vervanging worden gemaakt door een vergelijkbaar product van gelijke of hogere waarde. Dit is uw exclusieve garantie. Uw vervangende apparaat wordt kosteloos aan je geretourneerd en valt gedurende de rest van de garantieperiode onder deze garantie.

Deze garantie is geldig voor de oorspronkelijke koper vanaf de datum van eerste aankoop en is niet overdraagbaar. Een aankoopbewijs is vereist om ondersteuning onder de garantie te verkrijgen.

Deze garantie dekt geen nalatig gebruik of misbruik van het product, gebruik met een onjuiste spanning of stroom, en gebruik in strijd met de bedieningsinstructies, demontage, reparatie of wijziging door iemand anders dan **ForDig**.

**Waarschuwing:** Als je dit product om welke reden dan ook opent, vervalt de garantie. De behuizing bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd.

Als er service nodig is, stuur dan een e-mail naar [klantenservice@aycommerce.com](mailto:klantenservice@aycommerce.com). Houd het modelnummer en de aankoopdatum bij de hand om ons te helpen je van dienst te zijn.

**ForDig** behoudt zich het recht voor om op elk moment, zonder kennisgeving of verplichting, wijzigingen aan te brengen in kleuren, specificaties, accessoires, materialen en modellen.









**Wireless LED Lights (5 pcs)  
Including Remote Control  
User Manual**



# About

Thank you for choosing a **ForDig** product. To ensure proper and safe use of the product, please read the user manual carefully before use. Always follow the instructions to prevent damage or harm.

Our product complies with the statutory national and European requirements.



If you have any questions, remarks, or problems using the product please contact us by email: [klantenservice@aycommerce.com](mailto:klantenservice@aycommerce.com).

**We hope you enjoy your order!**



Keep this manual for future reference.

Make this product only available to third parties together with its user manual.



## Intended use

The **ForDig** LED Puck Lights have been designed to be used as Decorative lighting for cabinets and indoor (moisture-free) rooms.

The LED lights are only intended for the purpose described in these instructions for use. **Fordig** is not liable for damage resulting from improper or careless use.

## Package contents

LED Puck Light	5 pieces
Adhesive Tape	5 pieces
Remote Control & holder	1 piece
User manual	1 piece



# Unpacking

Compare the parts with the package contents. Make sure the kit is complete and undamaged. If you are missing a part or have a damaged part, please contact us at [klantenservice@aycommerce.com](mailto:klantenservice@aycommerce.com).

Do not leave packaging material lying around carelessly. It may become dangerous playing material for children. Do not dispose of the packing materials until the LED Puck Lights are installed and working.



## WARNING:

To avoid the danger of suffocation, keep plastic bags away from babies and children!



## WARNING:

This set of LED Puck Lights is delivered without the necessary AAA batteries. Be careful when unpacking and/or installing new batteries.



- Keep new and used batteries away from children.
- A swallowed battery can cause internal chemical burns in as little as two hours and lead to death.
- If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.
- Dispose of used batteries immediately.



# Features



5 Bright LEDs per Puck



Remote Control



Manual Power On



Dimmable Light



Timer Function (30 minutes)



Easy installation



Battery Powered



# Installing and using the product

## Installing the batteries in the LED Puck Light

Use 3 batteries, type 1.5Vdc AAA

- Open the back of the LED Puck Light with a coin. Turn the cover counterclockwise to open it.
- Insert 3 x 1.5Vdc AAA batteries, observing the polarities in the battery compartment.
- Insert the three pins on the cover into the three holes on the back of the LED Puck Light. To secure the cover, turn it clockwise.

**Note:** If the batteries need to be replaced after mounting the LED Puck Light, turn the LED Puck Light counterclockwise to open it.




## Installing the batteries in the Remote Control


Use 2 batteries, type 1.5Vdc AAA

- Remove the Remote Control from its holder.
- Slide the battery cover down to open the battery compartment.
- Insert the batteries, and observe the polarities in the battery compartment.
- Replace the cover and close the battery compartment.





## Switching the LED Puck Light ON/OFF


Once batteries have been inserted into the LED Puck Light and Remote Control, the LED Puck Light can be turned on using the remote control's  button. The LED Puck Light can also be turned on by pressing its center.

Turn the LED Puck Light off by using the remote control's  button. The LED Puck Light can also be turned off by pressing its center.

## Dimming the LED Puck Light & Timer function

To dim the LED Puck Light, press the Remote Control  button once.

To turn the LED Puck Light on for a limited time, press the remote control  button.



## Installation - Placement of the LED Puck Lights

Each LED Puck Light can be mounted (using the provided adhesive tape) using its rear surface. This allows the LED Puck Light to be affixed to any dry and smooth surface, which is free of dirt and grease. To prepare surfaces for the LED Puck Light, wipe the surface with a cloth soaked in degreaser, then wipe it dry before placing the strips.





# Safety



Read the user instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling in this manual, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty.

If you have questions that remain unanswered by these warnings & safety instructions, contact us at [klantenservice@aycommerce.com](mailto:klantenservice@aycommerce.com).

## General

- Do not use the device for any other purpose other than its intended use.
- The devices are designed and intended for private, non-commercial use only.
- Protect the device from extreme temperatures, direct sunlight, strong jolts, high humidity, moisture, flammable gases, vapors, and solvents.
- Please handle the devices carefully. Jolts, impacts, or a fall even from a low height can damage the devices.
- Do not place the Puck Lights under any mechanical stress.
- If it is no longer possible to operate the devices safely, take them out of operation and protect them from any accidental use. A safe operation can no longer be guaranteed if a device:
  - is visibly damaged,
  - is no longer working properly,
  - has been stored for extended periods in poor ambient conditions or
  - has been subjected to any serious transport-related stresses.
- The Puck Lights are intended for indoor use only. Do not use them outdoors.
- Always install the Puck Lights on a dry and smooth surface, which is free of dirt and grease.

## Persons - use

- The device is not a toy. Keep and store it out of the reach of small children.
- This device may be used by children under 18 and by people with reduced physical, sensory or mental skills or a lack of experience or knowledge, provided that they are supervised or have been instructed on how to use the device safely, and are fully aware of the consequent risks of use.



## Electronics

- Do not reconstruct, repair or disassemble the Puck Lights or the Remote Control. This can damage the devices.
- Maintenance, modifications, and repairs are to be performed exclusively by an expert or at a qualified shop.

## Water

- Never use the devices immediately after it has been brought from a cold room into a warm one. The condensation generated could destroy the device. Allow the device to reach room temperature before connecting and using it. This may take several hours.
- Never operate a Puck Light or the Remote Control when your hands are damp or wet.
- Do not use the Puck Light or the Remote Control in or near a bath, shower, swimming pool, or basin filled with water.
- Do not use in wet environments and do not submerge in any liquids. Never pour liquids above or near the devices. If a liquid does get inside the casing, turn the device off immediately.

## Heat – Fire

- Let the device cool down before putting it away.
- The Puck Light heats up during use. Do not use it if you are sensitive to heat.
- Never place any objects on the device. Do not cover a Puck Light while it is in operation. This poses a risk of fire or injury.
- Keep the Puck Lights and Remote Control away from heat and in or close to areas where the surrounding temperature is relatively hot (e.g. stoves or other sources of heat). Never use the devices near open flames or on hot surfaces.

## Eyes

- Do not stare at the illuminated LEDs of Puck lights for an extended period. The LEDs can cause injury or irritation to the eyes.
- Do not look directly at the light source using optical instruments that focus on light rays.



## Battery safety

- Do not place the batteries near a fire, or into direct sunlight. Heating a battery can cause additional heating, breaking, or ignition of the battery.
- In case you are using rechargeable batteries, do not continue charging the batteries if they do not recharge within the specified charging time. Doing so may cause the batteries to become hot, rupture, or ignite.
- Do not attempt to modify, disassemble or change a battery.
- Do not use your LED Puck Lights if a battery begins to emit odor, overheats, or begins to leak.
- Do not touch any leaking materials or breathe fumes emitted from a battery.
- Do not allow children and animals to touch an exposed battery.
- A battery contains dangerous substances, do not open a battery or insert anything into an exposed battery.
- Do not recharge a rechargeable battery if the battery emits any substances. In that case, immediately distance yourself from the battery in case of fire or explosion. Recharge only rechargeable batteries.
- Remove the batteries before the storage of the Puck Lights and the Remote Control.
- Do not swallow a battery. Immediately seek medical advice if a battery is swallowed.
- Check for the correct polarity when installing the batteries.
- A battery can explode or leak if shorted.
- Keep the batteries away from children, babies, or animals.



## Cleaning and Maintenance

Proper and regular cleaning will ensure safe operation and extend the lifespan of the product.

- Use a dry cloth to remove dust from the LED Puck Lights.
- Do not clean the product with any strong chemicals, alkali, abrasive or disinfecting agents, as they may cause damage to the surface of the product.
- Do not immerse the product or its base in water or any other liquids.
- The product does not require any maintenance, do not disassemble it.
- Cleaning must not be performed by children unless supervised.

## Repair and service

- The product does not contain parts that can be serviced by the user.
- The LEDs cannot be replaced.
- Do not attempt to repair the product on your own. Always have the product repaired by a qualified repair center.

## Storage and Transportation

- Store the product in a well-ventilated room, not exposed to sunlight, humidity, and dust-free.
- Do not store the product in extremely high or extremely low temperatures.
- Keep beyond the reach of children.
- We advise cleaning the product before storage.
- Protect the product against vibrations and shocks during transport.



# Disposal – Recycling

## Device disposal



The Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive (2012/19/EU) has been put in place to recycle products using the best available recovery and recycling techniques to minimize the impact on the environment, treat any hazardous substances, and avoid the increasing landfill. This product is classed as Electrical or Electronic equipment so please ensure that at the end of the life of this product it is disposed of correctly following local authority requirements. It must not be disposed of with household waste.

Fulfill your statutory obligations and contribute to the protection of the environment

## Battery Disposal



The Puck Lights and the Remote Control contain batteries that cannot be disposed of with normal household waste. The batteries should be returned to the manufacturer for disposal or recycled elsewhere following your local regulations.

Remove all batteries before disposal of a device.

## Packaging material disposal



Ensure that plastic bags, packaging, etc. are properly disposed of. Do not just dispose of these materials with your normal household waste, but make sure they are collected for recycling.

Please follow the notes and markings on the packaging.



# Technical data

**Model:** LL-IN-PL5AAARC-WH

**Input Power:** 4.5Vdc (3x AAA battery)

**Power consumption:** 0.1W per LED, 0.5W per puck

**Input power Remote Control:** 3Vdc (2x AAA battery)

**Diameter Puck:** 8.9cm

**Net weight:** 45 gram (per LED Puck Light, excluding batteries)

**Approvals:** CE



# Warranty

**ForDig** guarantees that for one year from the date of purchase, this product will be free from defects in materials and workmanship. **ForDig**, at its discretion, will replace or repair this product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement will be made with a new or refurbished product or component. If the product is no longer available, a replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty. Your replacement unit will be returned to you for no charge and will be covered under this warranty for the balance of the warranty period.

This warranty is valid for the original purchaser from the date of initial purchase and is not transferrable. Proof of purchase is required to obtain support under the warranty.

This warranty does not cover negligent use or misuse of the product, use with an improper voltage or current, and use contrary to the operating instructions, disassembly, repair, or alteration by anyone other than **ForDig**.

**Warning:** Opening this product for any reason voids the warranty. There are no user-serviceable parts in the case.

If service is required, send an email to [klantenservice@aycommerce.com](mailto:klantenservice@aycommerce.com). To assist us in serving you, please have the model number and date of purchase available.

**ForDig** reserves the right to make changes at any time, without notice or obligation, in colors, specifications, accessories, materials, and models.



