



Bedankt voor je bestelling bij Suphoon!

Om ervoor te zorgen dat je meteen te water kunt, hierbij een paar korte instructies voor het gebruik van de SUP.

- Controleer voor het oppompen altijd of de ventielpin omhoog staat. Druk deze in en draai een kwartslag, als de pin helemaal omhoog komt kan de SUP opgepompt worden.
- De sup moet opgepompt worden tot 15-20 PSI (1-1,4 bar). Behalve als het warmer is dan 25°C, dan is het aan te raden de SUP niet verder op te pompen dan 12 PSI (0,8 bar). De bijgeleverde pomp heeft een manometer om de luchtdruk weer te geven.
- De manometer heeft een minimale druk van 5 PSI nodig om druk weer te geven. Dit is meer dan alleen een volle sup, dus blijf rustig doorpompen.
- De manometer is in de pomp gedraaid en kan iets los zitten, waardoor deze geen druk weergeeft. Deze weer vast draaien kan vaak al helpen.
- De geleverde pomp is een double action pomp, deze blaast ook lucht in het board bij het omhoog trekken. Dit kan rond de 7 PSI zwaar worden, draai dan het dopje aan de bovenkant van de pomp eruit om in single action verder te pompen. Dan blaast de pomp alleen lucht in het board als je naar beneden drukt.
- Laat de SUP niet te lang opgepompt in direct zonlicht liggen.
- Om de SUP leeg te laten lopen druk je de ventielpin in. Draai de pin een kwartslag om hem vast te zetten op de leegloopstand.
- De paddle sluiting kan strakker gezet worden door de hefboom met de klok mee te draaien.
- Het ventiel kan vastgedraaid worden met de ventielsleutel die in de oranje reparatiekoker zit.

Mocht je andere vragen hebben, neem gerust contact op.

Als je op Instagram actief bent, dan zou het leuk zijn om je foto's te zien. Je mag ons altijd taggen op @suphoonnl.

Heel veel plezier met je SUP!

Thijs van Suphoon
thijs@suphoon.nl