


## 01 Specificatie

Merk: Avalue  
 Naam: TWS Oordopjes  
 Kleur: Zwart  
 Materiaal: ABS+PC  
 BT versie: 5.0  
 Verbindings Bereik: ≤10 meter  
 Diameter luidspreker: 6mm  
 Gevoeligheid van de luidspreker: 98±3db  
 Luidspreker Impedantie: 16Ω±15%  
 Frequentiebereik luidspreker: 20Hz~20KHz  
 Microfoon gevoeligheid: -42db±3db  
 Microfoon Frequentiebereik: 100Hz~8000Hz  
 Oordopjes Gewicht: Ongeveer 4g\*2  
 Capaciteit oortelefoon batterij: 30mAh  
 Speeltijd: ongeveer 4 uur  
 Gesprekstijd: ongeveer 4 uur  
 Oordop Opladtid: ongeveer 1 uur  
 Gewicht van de oplaadkoffer: Ongeveer 26.8g  
 Batterijcapaciteit van het oplaadetui: 300mAh  
 Opladtid voor het etui: Ongeveer 1 uur  
 Ingang voor de oplaadkoffer: 5V  
 Stand-by tijd: Ongeveer 40 uur  
 Grootte van het oplaadetui: 60\*37\*28mm  
 Compatibel: Voor Apple/ Android toestellen met BT functie

## 02 Product Structuur



- Oplaad Doosje -

- Oordopjes -

**OPMERKINGEN:** Foto's zijn alleen ter referentie, product graag in vriendelijke overicht.  
**INCLUSIEF:** Type-C oplaadkabel \*1, Oordopjes met oordopjes \*1 paar, Oordopjes \*2 paar, Oplaadetui \*1, Gebruiksaanwijzing \*1

## 03 Hoe te gebruiken

Functie	Status	Hoe te Werken	Stem Prompt
Inschakelen	Power-off (oordopjes zitten in oplaad cassette)	Neem de oordopjes uit het oplaadetui en ze gaan automatisch aan	Aanzetten
	Power-off (Oordopjes zijn uit oplaad cassette)	Houd het aanraakvlak 2 seconden ingedrukt om in te schakelen	Aanzetten
Uitschakelen	Aanzetten	Doe de oordopjes in het oplaadetui en sluit het klepje Houd het aanraakvlak 6 seconden ingedrukt	Uitschakelen
	Aanzetten	Als er binnen 5 minuten na het inschakelen geen apparaten aangesloten zijn, schakelt hij automatisch uit	Uitschakelen
TWS koppeling	Aanzetten	Zet een van de oordopjes uit	
TWS Ontkoppeling	Aanzetten	Zet een van de oordopjes uit	
Verbinden met Apparaat	Aanzetten	Zet de bluetooth van de telefoon aan en zoek naar "LX08" en verbind.	Aangesloten
Ontkoppelen aan Toestel	Aangesloten	Schakel de Bluetooth van de telefoon uit / verbreek de verbinding wegens buiten verbindingsafstand	Afgesloten
Verbind opnieuw	Aanzetten	Zet de Bluetooth van de telefoon aan, en binnen verbinding bereik zal hij automatisch verbinding maken.	Aangesloten

Muziek afspelen/pauzeren	Muziek speelt	Raak de L/R oorknop eenmaal aan	
Vorig lied	Muziek speelt	Druk lang op de linker oor toets gedurende 3 seconden	
Volgende lied	Muziek speelt	Druk lang op de rechter oor toets gedurende 3 seconden	
Oproepen beantwoorden	inkomende oproepen	Raak de L/R oorknop eenmaal aan	
Gesprekken ophangen	Tijdens telefo gesprek	Raak de L/R oorknop eenmaal aan	Gesprek beëindigd
Gesprekken weigeren	inkomende oproepen	Druk de L/R oorknop 3 seconden in	Gesprek afgewezen
Volume +	Muziek speelt	Dubbelklik op de rechter oorknop	
Volume -	Muziek speelt	Dubbelklik op de rechter oorknop	
Siri/Android stemassistent wekken		Driemaal drukken op de L/R oorknop	
Lage Batterij Prompt	Aanzetten	Als het voltage van de oordopjes lager is dan 3.3V, blinkt om de 20 seconden een gespreken prompt.	Batterij bijna leeg, opladen a.u.b.
Opladen voor oordopjes		Doe de oordopjes in het oplaadetui, en het rode lampje gaat branden, als ze volledig opgeladen zijn, verandert het leestlampje in blauw licht, en dooft dan na 10 seconden	
Opladen voor het etui		Opladen van de koffer met de Type-C kabel; tijdens het opladen knippert de indicator	

## 04 Attenties (typisch maar niet volledig)


- De oordopjes hebben een links en rechts deel. Om ze stabiel in de oren te houden, pas je de hoek aan nadat je ze gedragen hebt.
- Alleen een 5V adapter kan gebruikt worden om het etui en de oordopjes op te laden. Gebruik geen adapter met een voltage hoger dan 5V.
- Als het etui er niet in slaagt de oordopjes op te laden, maak dan het oplaad connector van de oordopjes schoon en doe het weer in het etui.
- Plaats geen zware voorwerpen op het product en voorkom stoten. Houd het uit de buurt van een extreem hete of vochtige omgeving.
- Blijf bij het gebruik van het product uit de buurt van Wi-Fi-routers en andere apparatuur die hoge frequenties uitzenden, om signaalstoring en onderbroken geluid te voorkomen.

## GEBRUIKSAANWIJZING OORDOPJES

## 01 Specification

Brand: Avalue  
 Name: TWS Earbuds  
 Color: Black  
 Material: ABS+PC  
 BT Version: 5.0  
 Connection Range: ≤10 meters  
 Speaker Diameter: 6mm  
 Speaker Sensitivity: 98±3dB  
 Speaker Impedance: 16Ω±15%  
 Speaker Frequency Response: 20Hz~20KHz  
 Microphone Sensitivity: - 42±3dB  
 Microphone Frequency Response: 100Hz~8000Hz  
 Earbud Weight: About 4g\*2  
 Earbud Battery Capacity: 30mAh  
 Playing Time: About 4 hours  
 Calling Time: About 4 hours  
 Earbud Charging Time: About 1 hour  
 Charging case Weight: About 26.8g  
 Charging case Battery capacity: 300mAh  
 Charging Time for The case: About 1 hour  
 Charging case Input: 5V  
 Standby Time: About 40 hours  
 Charging case Size: 60\*37\*28mm  
 compatibility: For Apple/ Android devices with BT function

## 02 Produc Structuur



- Charging Case -

- Earbuds -

**NOTES:** Pictures for reference only, product please in kind prevail.  
**INCLUDING:** Type-C charging cable\*1, Earbuds with ear tips\*1 pair, Ear tips\*\*2 pairs, Charging case\*1, User manual\*1

## 03 Hoe te gebruiken

Function	Current Status	How to Operate	Voice Prompt
Power on	Power-off (Earbuds are in charging case)	Take earbuds out of charging case and them will auto power on	Power on
	Power-off (Earbuds are out of charging case)	Long press touch area for 2 seconds to power on	Power on
Power off	Power on	Put earbuds into charging case and close lid Long press touch area for 6 seconds	Power off
	Power on	If no devices connected within 5mins after power-on, them will auto power off.	Power off
TWS pairing	Power on	After power on, two earbuds will auto pairing	
TWS Disconnection	Power on	Turn one of earbuds off	
Connect to Device	Power on	Turn on phone's Bluetooth and search for "USAMS-LX08", and connect	Connected
Disconnect to Device	Connected	Turn off phone's Bluetooth/ disconnect due to out of connection distance	Disconnected
Reconnect	Power-on	Turn on the latest connected phone's Bluetooth, and within connection range, it will auto connect	Connected

Play/ Pause Music	Music Playing	Touch L/R earbud once	
Previous Song	Music Playing	Long press Left earbud for 3 seconds	
Next Song	Music Playing	Long press Right earbud for 3 seconds	
Answer calls	When calls coming	Touch L/R earbud once	
Hang up calls	During phone calls	Touch L/R earbud once	Call ended
Reject calls	When calls coming	Long press L/R earbud for 3 seconds	Call rejected
Volume +	Music Playing	Double Touch Right earbud	
Volume -	Music Playing	Double Touch Left earbud	
Wake up Siri Android voice assistant		Triple touch L/R earbud	
Low battery prompt	Power-on	When earbud voltage is lower than 3.3V, there is a voice prompt every 20s	Low battery, please charge
Charging for earbuds		Put earbuds into charging case, and red light on; when fully charged, the red light turns into blue light, and then goes out after 10s	
Charging for the case		Charging for the case with Type-C cable; when charging, the indicator flashes	

## 04 Attentions (typical but not complete)

- The Earbuds have left and right parts. To make them stable in ears, please adjust the angle after wearing them.
- Please use 5V charger to charge the case, do not use charger with voltage higher than 5V.
- When the case fails to charge the Earbuds, please clean the Earbuds' charging contact point and put them back to case.
- Do not use heavy objects to squeeze or impact the product. Keep it away from extremely hot or humid environment.
- In order to avoid signal interference and discontinuous sound, please stay away from WiFi routers and other high-frequency transmitting devices when using the product.

## USER MANUAL EARBUDS