

Gebruiksaanwijzing Uurwerk McPower: 1975061

Beste klant,

gefeliciteerd met uw aankoop

van uw McPower quartz-uurwerk.

Met deze keuze heb je er één gekozen

Product besliste welke aantrekkelijk was

Design en technische kenmerken gecombineerd.

Lees de volgende verbinding en

Lees en volg de gebruiksaanwijzing zorgvuldig

Doe dit om ervoor te zorgen dat iets zo lang en veilig mogelijk meegaat

Om van uw product te hebben.

Wij hopen dat je ervan geniet

nieuw product!

Prestatiekenmerken:

- geleidelijk
- absoluut stil
- Kunststof behuizing met stevige metalen hanger

Veiligheidsinstructies:

- Houd er rekening mee dat als er technische wijzigingen aan het apparaat worden aangebracht, de goedkeuring van het apparaat onmiddellijk vervalt!

- Controleer het apparaat op beschadigingen voordat u het voor de eerste keer gebruikt. Als dit het geval is, doe dat dan alstublieft

Neem het apparaat niet in gebruik.

- Laat het apparaat niet vallen. Het kan beschadigd raken als het op een hard oppervlak terechtkomt.

- Vermijd installatie op locaties met grote temperatuurverschillen of hoge luchtvochtigheid.

- Laat het verpakkingsmateriaal, plastic folie/zakken, piepschuim onderdelen etc. niet achteloos rondslingeren.

- kan gevaarlijk speelgoed voor kinderen worden.

- Het apparaat hoort niet in kinderhanden, het is geen kinderspeelgoed!

Installatie/inbedrijfstelling:

- Boor een gat met voldoende diameter in de wijzerplaat die u gebruikt.

- Steek nu het uurwerk er van achteren in en zet het vast met het rubberen plaatje en Union moer.

- Plaats nu de handen op de wijzers in de volgende volgorde:

Uurwijzer/minutenwijzer/secondewijzer

- Plaats de AA-batterij (type AA) met de juiste polariteit.

- Draai nu aan de gegroefde draaiknop aan de achterkant tot de gewenste tijd is bereikt.