



**1** Lijn de sjabloon uit met de rand waar u uw monitor wilt laten uitzwaaien



**2** Gebruik de linialen om de sjabloon op de laptop te centreren



**3** Scheid de voet van de monitorarm



**4** Verwijder de externe kleefstrips



**5** Schuif de basis in de sjabloon in een hoek van 45 graden




**6** Lijn de voet uit met de rand van de sjabloon



Zie verder ▼


**7** Laat de basis vallen en zorg ervoor dat deze perfect is uitgelijnd




**8** Druk 30 seconden goed aan om het goed te laten hechten



**9** laat dan voorzichtig los en wacht 2 minuten om het goed te laten hechten



**10** Mocht je de voet willen verwijderen, gebruik dan de schraper



**11** Verwijder de kleefstrip van de magnetische vierkanten



**12** Volg de stappen 5 tot en met 8 voor de magnetische vierkanten



## Wisselen van laptop

Als u van laptop verandert en uw monitor wilt blijven gebruiken, volgt u deze stappen:

1. Gebruik de gele schraper die bij uw monitor is geleverd
2. Gebruik een mild oplosmiddel \* \* en dompel de punt van de schraper erin en schuif voorzichtig onder de voet
3. Laat het oplosmiddel enkele seconden intrekken voordat u de lijm met de wig verwijdert

\* \* Aanbevolen oplosmiddelen: stickerverwijderaer, ethanol, azijn vermengd met heet water en vloeibare zeep.