

PHILIPS

Machine à café à
dosettes

SENSEO® Select

Intensity Plus

Crema Plus

Sauge



CSA240/91



Long, intense ou espresso : toujours SENSEO® Sélectionnez votre recette préférée avec Intensity Plus

Savourez un délicieux café SENSEO® tout en préservant la planète. La glissière intuitive Intensity Plus vous permet de faire votre choix entre trois profils d'arôme équilibrés d'un simple geste.

À chaque moment son café favori

- Intensity Plus pour des recettes de café long, intense et espresso
- Crema Plus, pour une couche de mousse de crème plus fine et onctueuse
- Un grand choix de saveurs et de variétés de café SENSEO®

Créé dans le respect de l'environnement

- Consommation d'énergie réduite et plus de matériaux recyclés
- La fonction Démarrage instantané prépare votre café dès que la machine est chaude
- Machine testée plus de 10 000 fois afin de garantir une qualité constante

Plus pratique

- Glissière intuitive pour préparer votre café préféré en toute simplicité
- Bec verseur ajustable s'adaptant à la tasse ou mug de votre choix
- La seule machine à café à dosettes préparant 2 tasses à la fois
- L'indicateur de détartrage vous signale qu'un détartrage est nécessaire
- Bac d'égouttement amovible pour un nettoyage facile

Points forts

Intensity Plus



Sélectionnez le café de votre choix en toute simplicité grâce à Intensity Plus. Grâce à la glissière, préparez d'un simple geste votre prochaine tasse de café SENSEO® , qu'il s'agisse d'un café velouté classique, d'un café long et intense ou d'un espresso riche.

Impact environnemental réduit



Moins de pièces, une consommation d'énergie réduite et plus de matériaux recyclés, pour un plus grand respect de l'environnement avant, pendant et après sa vie utile.

Technologie Crema Plus



La technologie Crema Plus produit une couche de crème d'une finesse et d'un velouté parfaits, pour chaque tasse de café SENSEO® .

Bec verseur métallique ajustable



Réglez la position du bec verseur pour l'adapter à la taille de votre tasse ou de votre mug.

Démarrage instantané et arrêt automatique



La fonction Démarrage instantané prépare votre café dès que la machine a fini de chauffer. Une fois le café préparé, votre machine SENSEO® s'éteint automatiquement pour économiser de l'énergie.

Une simple pression sur un bouton



Cette machine à café est conçue pour préparer une ou deux tasses de délicieux café SENSEO® d'une simple pression sur un bouton.

Un large choix de cafés et boissons gourmandes

Le grand choix de mélanges de café SENSEO® aux arômes distinctifs parfaitement équilibrés vous permet de trouver les saveurs à votre goût.

Testé 10 000 fois



Notre processus rigoureux de développement comprend un test réalisé sur 10 000 tasses de café, pour l'assurance d'une qualité et d'une durabilité maximales.

Une ou deux tasses à la fois



Préparez une ou deux délicieuses tasses de café SENSEO® en moins d'une minute.

Indicateur de détartrage

L'indicateur vous alerte lorsqu'un détartrage est nécessaire. Procédez au détartrage tous les 3 mois pour éviter que votre appareil ne s'entarte. Vous obtiendrez ainsi un volume de café maximal et une température optimale, tout en préservant la durée de vie de l'appareil. N'utilisez pas de vinaigre, car cela pourrait endommager votre appareil SENSEO® et altérer le goût du café.

Bac d'égouttement amovible



Retirez simplement le bac d'égouttement pour un nettoyage et un entretien faciles.

Caractéristiques

Spécificités techniques

Temps de préparation 1 tasse: 30 * s.

Temps de préparation deux tasses: < 60 s.

Capacité du réservoir d'eau: 0,9 l

Longueur du cordon: 0,8 m

Fréquence: 50-60 Hz

Hauteur de tasse max.: 140 millimètre

Pression de la pompe: 1 bar

Tension: 220-240 volt

Caractéristiques générales

Tasses à la fois: 2

Facile à nettoyer et à entretenir: Indicateur de détartrage, Repose-tasses amovible

Confort et facilité d'utilisation: Réservoir d'eau amovible, Arrêt automatique, Rappel de détartrage, Réservoir d'eau amovible, Glissière

Intensity Plus, Fonction mémo

Éléments compatibles lave-vaisselle: Bac d'égouttement, Porte-dosette, Réservoir d'eau

Développement durable

Emballage: > 90 % de matériaux recyclés, 100 % recyclable

Consommation d'énergie - pendant la préparation: 1 450 W

Consommation d'énergie - en veille: < 0,5 W

Mode d'emploi: 75 % de papier recyclé, 100 % de papier recyclé

Mode économie d'énergie: oui, 52 %**

Plastique recyclé utilisé: 21 %***

Poids et dimensions

Dimensions de l'emballage (L x P x H):

190 x 385 x 350 millimètre

Dimensions du produit (L x P x H):

155 x 310 x 310 millimètre

Poids, emballage compris: 2,600 kg

Poids du produit: 2,115 kg

Accessoires

Inclus: Porte-dosette 1 tasse, Porte-dosette 2 tasses

Design

Couleur: Rouge intense et gris cachemire

Pays d'origine

Fabriqué en: Roumanie

Entretien

2 ans de garantie



* recette longue classique pour un temps de préparation de 30 secondes

** par rapport au prédécesseur (HD6563, HD6564, HD6566)

*** Les matériaux destinés au contact alimentaire (MDCA) ne peuvent pas être fabriqués à partir de plastique recyclé (règlement européen 282/2008). Hors MDCA, 21 % des plastiques (exprimés au poids) correspondent à des matériaux recyclés.