

**vtech**<sup>®</sup>  
Baby

**HANDLEIDING**

## **Rijd & Leer Motorfiets**



© 2015 VTech  
Printed in China  
91-003093-009 <sup>NL</sup>

*Beste ouders,*

*Wij van VTech® weten dat een kind tot grootse dingen in staat is.*


*Daarom zijn al onze elektronische, educatieve producten speciaal ontworpen om het denkvermogen van kinderen te ontwikkelen en hen zo veel mogelijk te leren. Of het nu om vormen, kleuren, letters of cijfers gaat, alle VTech® producten maken gebruik van een geavanceerde technologie en een schat aan ervaring om kinderen aan te moedigen zo veel mogelijk uit zichzelf te halen. Als het gaat om leerzame, interactieve producten die vermaken en ontwikkelen, zien wij van VTech® het beste in uw kind.*

*Kijk voor meer VTech® producten op [www.vtechnl.com](http://www.vtechnl.com)*

# INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **Rijd & Leer Motorfiets** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Kom mee op avontuur met de **Rijd & Leer Motorfiets** van **VTech®**. Deze motorfiets groeit met je mee en kan getransformeerd worden van een driewieler naar een motorfiets. Twee speelstanden laten je kennismaken met voorwerpen, vormen, kleuren en de eerste verkeersregels. Druk op de toetsen en activeer grappige geluiden, vrolijke zinnnetjes, gezongen liedjes en melodietjes. Het bewegen van het stuur en de snelheidsmeter prikkelt de fantasie. Houd je goed vast. Daar gaan we!



# INHOUD VAN DE DOOS

- Eén VTech® Rijd & Leer Motorfiets activiteitenpaneel



- Eén basisstuk



- Twee achterwielen




- Eén stickervel
- Eén handleiding

## WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, verpakkingsslotjes enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.


## Losmaken van de verpakingsslotjes:



- ① Draai het verpakingsslotje.
- ② Neem het verpakingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.

## HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de onderkant van het activiteitenpaneel. Gebruik hiervoor een muntstuk of een schroevendraaier.
3. Plaats 2 nieuwe 'AA' (LR6) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
4. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
5. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.



### Attentie

- Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- Gebruik slechts één type batterijen tegelijk.
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen.
- Gebruik nooit beschadigde batterijen.
- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.

- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.
- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.

## **Milieu**

### **Verwijdering van batterijen en product**



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.




De zwarte balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:  
[www.stibat.nl](http://www.stibat.nl)

# STICKEROVERZICHT

Plak a.u.b. de stickers volgens onderstaande instructies op het speelgoed.








# MONTAGE INSTRUCTIES

Bij VTech® staat veiligheid voorop. Om de veiligheid van het kind te kunnen garanderen, is montage door een volwassene vereist.

**Waarschuwing: Dit product is niet geschikt voor kinderen ouder dan 36 maanden vanwege onvoldoende draagkracht. Het maximale draaggewicht is 20 kg. Het dragen van beschermers wordt aangeraden.**

1. Plaats het activiteitenpaneel in de daarvoor bestemde opening van het basisstuk. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer het onderdeel stevig is bevestigd.
2. Plaats de twee achterwielen, zoals hiernaast wordt afgebeeld, in de daarvoor bestemde uitsparingen aan de onderkant van het basisstuk om het speelgoed als driewieler te gebruiken. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer de wielen stevig zijn bevestigd.
3. Plaats de twee achterwielen, zoals hiernaast wordt afgebeeld, in de daarvoor bestemde uitsparingen aan de onderkant van het basisstuk om het speelgoed als motorfiets te gebruiken. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer de wielen stevig zijn bevestigd.
4. Verschuif de slotjes naar binnen om de wielen te verwijderen.







# FUNCTIES


## 1. Aan/Uit-volumeschakelaar

Om de **Rijd & Leer Motorfiets** AAN te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-volumeschakelaar** naar het lage volume (  ) of naar het hoge volume (  ). Verschuif de Aan/Uit-volumeschakelaar naar ( ● ) om het speelgoed UIT te zetten.



## 2. Speelstandschakelaar

Verschuif de **speelstandschakelaar** naar de speelstand **Muziek** (  ) of naar de speelstand **Rijden** (  ) om te spelen.



## 3. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt de **Rijd & Leer Motorfiets** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op een toets te drukken.

# ACTIVITEITEN


1. Verschuif de **Aan/Uit-volumeschakelaar** naar een laag of hoog volume om het speelgoed aan te zetten. Je hoort een vrolijk zinnetje, gezongen liedje of grappige geluiden, afhankelijk van de gekozen speelstand. De lichtjes knipperen mee met het geluid.



2. Druk op de **vormtoetsen** tijdens de speelstand **Muziek** om vormen te leren en luister naar grappige geluiden en vrolijk gezongen liedjes. Druk op de vormtoetsen tijdens de speelstand **Rijden** om de vragen te beantwoorden en maak kennis met voorwerpen en luister naar vrolijke zinnnetjes. De lichtjes knipperen mee met het geluid.




3. Druk op de **knipperende pijltjestoetsen** tijdens de speelstand **Muziek** om kennis te maken met kleuren en luister naar vrolijke zinnnetjes en melodietjes. Druk op de knipperende pijltjestoetsen tijdens de speelstand **Rijden** om kennis te maken met kleuren en luister naar grappige geluiden, vrolijke zinnnetjes en melodietjes. De lichtjes knipperen mee met het geluid.



4. Druk op de **muziek-toets** tijdens de speelstand **Muziek** om naar melodietjes te luisteren. Beweeg de motorfiets tijdens een melodietje om grappige geluiden toe te voegen. Druk op de muziek-toets tijdens de speelstand **Rijden** om grappige geluiden te horen. De lichtjes knipperen mee met het geluid.



5. Beweeg de **snelheidsmeter** tijdens de speelstand **Muziek** en luister naar do-re-mi, grappige geluiden en korte melodietjes. Beweeg de snelheidsmeter tijdens de speelstand **Rijden** om grappige geluiden te horen. De lichtjes knipperen mee met het geluid.



6. Beweeg de motorfiets tijdens de speelstand **Muziek** om leuke melodietjes te horen. Beweeg de motorfiets tijdens de speelstand **Rijden** om motorgeluiden te horen. De lichtjes knipperen mee met het geluid.

## MELODIETJES

1. Hoedje van papier
2. De wielen van de bus
3. London Bridge
4. Muffin Man
5. Alle eendjes zwemmen in het water
6. Camptown Races
7. Er zat een aapje op een stokje
8. Hoofd, schouders, knie en teen
9. Twee emmertjes water halen
10. Turkey In the Straw
11. Did You Ever See a Lassie
12. We maken een kringetje
13. Clementine
14. Zagen, zagen
15. Shoo Fly Don't Bother Me

# GEZONGEN LIEDJES

## Liedje 1

Ga je mee op avontuur?  
Pak de motorfiets maar!  
Speel en leer en maak plezier!  
Rijd van hier naar daar!

## Liedje 2

Rood licht, stop.  
Oranje, langzaam aan.  
Groen licht, dan mag je gaan!

## Liedje 3

Pak je helm en handschoenen.  
Trek ze aan, tijd om te gaan!

# ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

## LET OP:

Als de **Rijd & Leer Motorfiets** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
  2. Zet het daarna weer aan.
  3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
  4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.
- Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: [klantenservice@vtechnl.com](mailto:klantenservice@vtechnl.com) / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

### **BELANGRIJKE MEDEDELING:**

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech**<sup>®</sup> uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: [klantenservice@vtechnl.com](mailto:klantenservice@vtechnl.com)

**Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke informatie over het product.**





# **VTech Electronics Europe B.V.**

*Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.*

*VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het garantieformulier (volgende pagina) samen met het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:*

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*



# **GARANTIEBEWIJS**

*Naam van het product: Rijd & Leer Motorfiets*

*Art.-Nr. # 80-181723*

*Naam:* \_\_\_\_\_

*Straat en huisnummer:* \_\_\_\_\_

*Postcode en plaats:* \_\_\_\_\_

*Telefoonnummer:* \_\_\_\_\_

*E-mail adres:* \_\_\_\_\_

*Aankoopdatum:* \_\_\_\_\_

*VTech Electronics Europe B.V.  
Copernicusstraat 7  
6003 DE Weert  
Nederland*

*Tel. klantenservice (0031) (0)495-459123*

*E-mail: klantenservice@vtechnl.com*

