

vtech[®]

HANDLEIDING

**Toet Toet
Auto's**[®]

2 in 1 Loopwagen



© 2016 VTech
Alle rechten voorbehouden

Printed in China

91-003246-007 (NL)

Beste ouders,

Wij van VTech® weten dat een kind tot grootse dingen in staat is.

Daarom zijn al onze elektronische, educatieve producten speciaal ontworpen om het denkvermogen van kinderen te ontwikkelen en hen zo veel mogelijk te leren. Of het nu om vormen, kleuren, letters of cijfers gaat, alle VTech® producten maken gebruik van een geavanceerde technologie en een schat aan ervaring om kinderen aan te moedigen zo veel mogelijk uit zichzelf te halen. Als het gaat om leerzame, interactieve producten die vermaken en ontwikkelen, zien wij van VTech® het beste in uw kind.

Kijk voor meer VTech® producten op www.vtechnl.com

INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **Toet Toet Auto's® - 2 in 1 Loopwagen** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495- 459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Toet, toet! Aan de kant! Hier komt de **Toet Toet Auto's® - 2 in 1 Loopwagen** van **VTech®**! Rijd vrolijk rond met de loopwagen of bouw deze eenvoudig om naar een lanceerbaan. Druk op de toetsen, draai het stuur of lanceer een Toet Toet Auto door de magische tunnel om vrolijke reacties te horen. Plaats Rob Raceauto of een ander voertuig op de Magische Sensors en verbind de loopwagen met andere Toet Toet Auto's speelsets voor nog meer speelplezier. Laten we samen racen en op ontdekking gaan!



INHOUD VAN DE DOOS



Eén Vtech® Toet Toet
Auto's® - Rob Raceauto



Eén loopwagen



Eén zitvlak



Eén interactief speelpaneel



Eén stuur



Eén uitgang-wegdeel




Eén uitlaat



Twee schroeven



Twee stickervellen



Eén handleiding


WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, verpakkingsslotjes enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

LET OP:

Montage door een volwassene vereist. Deze verpakking bevat twee schroeven. Laat kinderen niet met losse onderdelen spelen. Zorg ervoor dat alle onderdelen goed gemonteerd zijn, voordat u het speelgoed aan een kind geeft.

Losmaken van de verpakkingsslotjes:




① Draai het verpakkingsslotje.

② Neem het verpakkingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?


Rob Raceauto

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de onderkant van **Rob Raceauto**. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Plaats 2 nieuwe 'AAA' (LR03) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
4. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
5. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.



2 in 1 Loopwagen

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de zijkant van het interactief speelpaneel. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Plaats 2 nieuwe 'AAA' (LR03) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
4. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
5. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.



Attentie

- Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- Gebruik slechts één type batterijen tegelijk.
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen.
- Gebruik nooit beschadigde batterijen.
- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.
- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.




Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:

www.stibat.nl

STICKER- OVERZICHT

Plak a.u.b. de stickers volgens onderstaande instructies op de onderdelen van de speelset.




MONTAGE INSTRUCTIES


Bij VTech® staat veiligheid voorop. Om de veiligheid van het kind te kunnen garanderen, is montage door een volwassene vereist.

Waarschuwing: Dit product is niet geschikt voor kinderen ouder dan 36 maanden vanwege onvoldoende draagkracht. Het dragen van beschermers wordt aangeraden. Het maximale draaggewicht is 20 kg.

1. Plaats de uitlaat in de hiervoor bestemde opening aan de onderkant van de loopwagen en zorg dat de schroefgaten overeen komen. Draai vervolgens de twee ingesloten schroeven in de hiervoor bestemde schroefgaten.



2. Plaats het uitgang-wegdeel met de uitsteeksels in de hiervoor bestemde openingen aan de onderkant van de voorzijde van de loopwagen, zoals hieronder afgebeeld. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer het onderdeel stevig is bevestigd.



3. Plaats het stuur in de hiervoor bestemde opening van het interactief speelpaneel, zoals afgebeeld. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer het onderdeel stevig is bevestigd.



4. Plaats het interactief speelpaneel op de loopwagen, zoals hieronder afgebeeld en druk het stevig aan. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer het onderdeel stevig is bevestigd.



5. Plaats het zitvlak in de hiervoor bestemde opening van de loopwagen, zoals afgebeeld. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer het onderdeel stevig is bevestigd.



LET OP:


- Het speelgoed dient uitsluitend in een veilige omgeving gebruikt te worden.
- Laat het kind alleen onder toezicht met dit speelgoed spelen. Zorg ervoor dat het kind altijd correct op het zitvlak zit.
- Er dient voorzichtig gespeeld te worden met dit speelgoed om vallen en verwondingen te voorkomen.
- Dit product bevat elektronica en is niet waterbestendig. Niet buitenshuis gebruiken in regenachtige omstandigheden.

FUNCTIES

Rob Raceauto

1. Aan/Uit-schakelaar

Om **Rob Raceauto** AAN te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-schakelaar** naar (⏻). Verschuif de Aan/Uit-schakelaar naar (●) om het speelgoed UIT te zetten.




2. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt **Rob Raceauto** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op de knipperende gezichtttoets te drukken of door de raceauto snel te bewegen, zodat de bewegingssensor wordt geactiveerd.

2 in 1 Loopwagen

1. Aan/Uit-volumeschakelaar

Om de **2 in 1 Loopwagen** AAN te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-volumeschakelaar** naar het lage volume (🔊) of naar het hoge



volume (). Verschuif de Aan/Uit-volumeschakelaar naar (●) om het speelgoed UIT te zetten.



2. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt de **2 in 1 Loopwagen** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op een toets te drukken.


ACTIVITEITEN

Rob Raceauto

1. Verschuif de **Aan/Uit-schakelaar** om **Rob Raceauto** aan te zetten. Je hoort een gezongen liedje, een vrolijk zinnetje en een geluidseffect. Het lichtje knippert mee met het geluid.
2. Druk op de **knipperende gezichtstoets** om geluidseffecten, vrolijke zinnetjes en gezongen liedjes te horen. Het lichtje knippert mee met het geluid.
3. Beweeg het **voertuig** om grappige geluiden en melodietjes te horen. Beweeg het voertuig tijdens een melodie om grappige geluiden toe te voegen. Het lichtje knippert mee met het geluid.



4. Het voertuig herkent de **Magische Sensors** in de **Toet Toet Auto's®** speelsets. Beweeg het voertuig over een Magische Sensor en zie het gezichtje knipperen en hoor vrolijke zinnnetjes, geluidseffecten, melodietjes en gezongen liedjes.



2 in 1 Loopwagen

1. Verschuif de **Aan/Uit-volumeschakelaar** om de **2 in 1 Loopwagen** aan te zetten. Je hoort een gezongen liedje, vrolijke zinnnetjes en een geluidseffect. Het lichtje knippert mee met het geluid.
2. Plaats een voertuig op de **Magische Sensors** en luister naar de vrolijke reacties van het voertuig.
3. Draai de **sleutel** óf druk op de **turbo-toets** of **radio-toets** om kennis te maken met kleuren en muziek én luister naar de vrolijke reacties. Het lichtje knippert mee met het geluid.
4. Draai het **stuur** om de bewegingssensor te activeren. Je hoort vrolijke zinnnetjes, korte melodietjes en realistische geluiden. Het lichtje knippert mee met het geluid.



5. Klap het zitvlak open. Trek de **lanceerbaan** omhoog en plaats deze met de openingen over het uitstekende deel aan de binnenkant van het zitvlak. Wanneer een voertuig door de **magische tunnel** naar beneden rijdt, hoor je aanmoedigende zinnnetjes en grappige geluiden.



WAARSCHUWING

Wanneer de loopwagen omgebouwd is tot lanceerbaan, dient het kind er niet op te gaan zitten.



MELODIETJES

Rob Raceauto

1. Visje, visje in het water
2. Twee emmertjes water halen
3. Row, Row, Row Your Boat
4. Zagen, zagen
5. The Glow Worm
6. Vader Jacob

2 in 1 Loopwagen

1. Alfabet liedje
2. Bingo
3. Hoedje van papier
4. Camptown Races
5. Hickory Dickory Dock
6. Hoofd, schouders, knie en teen
7. In een groen, groen knollenland
8. My Bonnie Lies Over the Ocean
9. Row, Row, Row Your Boat
10. She'll Be Commin Round the Mountain
11. Op een grote paddenstoel
12. The Farmer in the Dell
13. Rije, rije in een wagentje
14. De wielen van de bus
15. When the Saints Go Marching In
16. Visje, visje in het water
17. We maken een kringetje
18. Hot Cross Buns
19. Muffin Man
20. The Glow Worm

GEZONGEN LIEDJES

Rob Raceauto

Liedje 1

Ik wil graag een winnaar zijn.
Startlijn, finishlijn. Samen racen is zo fijn!

Liedje 2

Ik ben nummer 1 op de baan.
Ik ben de snelste, ik kan heel hard gaan.

2 in 1 Loopwagen

Liedje 1

Race je mee? Dat vind ik fijn!
Pak het stuur en ga mee op avontuur!

Liedje 2

Ga je mee op reis?
Kom stap maar in, we rijden overal naartoe.
Ik ben o zo blij!
Dat jij wilt racen met mij!

Liedje 3

3-2-1, race maar mee, waar wil je heen?

Liedje 4

Rijd altijd veilig, ja dat is top!
Pas goed op jezelf en let goed op!

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als **Rob Raceauto** of de **2 in 1 Loopwagen** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.

Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.
Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /
E-mail: klantenservice@vtechnl.com

Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke informatie over het product.





VTech Electronics Europe B.V.

Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.

VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het garantieformulier (volgende pagina) samen met het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*



GARANTIEBEWIJS

Naam van het product: Toet Toet Auto's® - 2 in 1 Loopwagen

Art.-Nr. # 80-192623

Naam: _____

Straat en huisnummer: _____

Postcode en plaats: _____

Telefoonnummer: _____

E-mail adres: _____

Aankoopdatum: _____

*VTech Electronics Europe B.V.
Copernicusstraat 7
6003 DE Weert
Nederland*

Tel. klantenservice (0031) (0)495-459123

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

