


AVALUE

HD Webcam



HANDLEIDING




1-LENS	2-MULTIFUNCTIONELE BEUGEL	3-MICRO- FOON
--------	------------------------------	------------------

HET INSTELLEN VAN UW WEBCAM


1- PLAATS JE WEBCAM

Ontworpen om op uw gemak videogesprekken te voeren. Plaats de webcam waar u hem wilt: op de monitor of op het bureaublad.



VOOR HET PLAATSEN OP EEN MONITOR

Pak de webcam vast zoals hierboven afgebeeld en open de klemvoet met uw andere hand. Monteer de webcam en zorg ervoor dat de voet op de clipbasis gelijk is met de achterkant van uw monitor.



SLUIT UW WEBCAM AAN

Sluit uw webcam aan op de USB-interface van de PC of TV STB. Wacht ongeveer 1 minuut, de webcam wordt automatisch geïnstalleerd.



AAN DE SLAG MET VIDEOGESPREKKEN

Om videogesprekken te kunnen voeren, moet zowel u als de gesprekspartner een videogesprekapplicatie installeren zoals; Skype, Yahoo! Messenger, windows Live Messenger of Gmail. Daarnaast hebben beide bellers naast een app, ook een webcam nodig.

- ➔ Een computer met luidspreker (of een headset) en een microfoon (uw webcam heeft een ingebouwde microfoon);
- ➔ Een breedbandinternetverbinding (bijv. DSL, T1 of kabel);
- ➔ Controleer de vereisten voor videogesprekken van uw favoriete applicatie. (vereisten kunnen variëren tussen de verschillende applicaties, meestal is minimaal 2 Mbps uploadsnelheid vereist);

VRAAG & ANTWOORD

V: Hoe weet ik of mijn webcam wordt herkend door het bedieningssysteem?

A: Sluit de webcam aan op een USB2.0 / 3.0-poort. Zodra de webcam is aangesloten, duurt het even voordat de webcam wordt herkend. Om ervoor te zorgen dat de webcam correct is geïnstalleerd, controleer het volgende; Onder Configuratiescherm > Systeem en beveiliging > Apparaatbeheer.

V: Hoe weet ik of mijn applicatie voor videogesprekken kan gebruiken met mijn webcam?

A: Alle videogesprekapplicatie hebben een optie-instelling om een audio- en videoapparaat te gebruiken. Om deze optie te gebruiken, let op het volgende:

- Bekijk bij de audioselectie of de microfoon van de USB2.0-webcam is geselecteerd. Zo niet, verander de selectie naar de USB2.0-webcam.
- Bekijk bij de videoselectie of de camera van de USB2.0-webcam is geselecteerd. Zo niet, verander de selectie naar de USB2.0-webcam.