



Gebruiksaanwijzing: Het onderdeel van deze verlichtingsset dat aan de buitenkant van de lamp is gemonteerd, kan beschadigd raken. Wanneer het onderdeel beschadigd is, moet de verlichtingsset worden vernietigd. Sluit het apparaat niet aan op een stopcontact. Het apparaat moet worden gebruikt wanneer het in de verpakking zit. De lampen zijn niet vervangbaar. Deze verlichtingsset heeft 3 functies: 1. "ON" voor continu aan, 2. "TIMER" voor automatisch 8 uur aan en 16 uur uit (druk de knop van de transformator 3 seconden in om de verlichting te activeren), 3. "OFF" voor automatisch 50% aan en 50% uit (druk de knop op de transformator kort in om de verlichting te activeren).

Mode d'emploi: Le cordon de cet ensemble ne peut pas être remplacé, si le cordon est endommagé, l'ensemble d'éclairage doit être détruit. Ne connectez pas l'appareil à une prise murale. L'appareil doit être utilisé lorsqu'il est dans l'emballage. Les lampes ne peuvent pas être remplacées. Cet ensemble d'éclairage a 3 fonctions: 1. "ON" pour allumé en continu, 2. "TIMER" pour allumé pendant 8 heures et éteint pendant 16 heures (appuyer 3 secondes sur le bouton du transformateur pour allumer la minuterie), 3. "OFF" pour allumé pendant 50% et éteint pendant 50% (appuyer 3 secondes sur le bouton du transformateur pour allumer les lumières).

Gebrauchsanleitung: Das flexible Kabel dieses Beleuchtungssets kann nicht ausgetauscht werden, wenn das Kabel beschädigt ist, muss das gesamte Beleuchtungsset zerstört werden. Die Kette nicht mit dem Stromnetz verbinden, so lange sie sich in der Verpackung befindet. Die Lampen können nicht ausgetauscht werden. Dieses Beleuchtungsset hat 3 Einstellungen: 1. "ON" = kontinuierlich 8 St. an und 16 St. aus (drücken Sie 3 Sekunden auf die Bedienmatte am Transformator ein, um die Leuchte zu aktivieren), 2. Drücken Sie kurz die Bedienmatte am Transformator ein, um die Leuchte automatisch 50% an und 50% aus zu schalten.

Warning instructions: The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced, if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed. Do not connect the chain to the supply while it is in the packing. The lamps are not replaceable. This light set has 3 functions: 1. "ON" for continuously switched on, 2. "TIMER" for switching the light hour on and 16 hours off, to enable the timer on this light set press the button on the transformer for 3 seconds, 3. Press the control button on the transformer briefly (50% - 50% - OFF).



IP44

Input: 225-240V - 50-60 Hz
Output: 27V - 116mA - 3.0VA
CRO - PO BOX 14
1758 ZS - WAARLAND (NL)

10195001 100 010 - 1

10195001 100 010 - 1

10195001 100 010 - 1

10195001 100 010 - 1

10195001 100 010 - 1

10195001 100 010 - 1

10195001 100 010 - 1

10195001 100 010 - 1

10195001 100 010 - 1

10195001 100 010 - 1

10195001 100 010 - 1

10195001 100 010 - 1

10195001 100 010 - 1

10195001 100 010 - 1

10195001 100 010 - 1

10195001 100 010 - 1

10195001 100 010 - 1

10195001 100 010 - 1

10195001 100 010 - 1

10195001 100 010 - 1

10195001 100 010 - 1

10195001 100 010 - 1

10195001 100 010 - 1

10195001 100 010 - 1

10195001 100 010 - 1

10195001 100 010 - 1

10195001 100 010 - 1

10195001 100 010 - 1

10195001 100 010 - 1

10195001 100 010 - 1

10195001 100 010 - 1

10195001 100 010 - 1

10195001 100 010 - 1

10195001 100 010 - 1

10195001 100 010 - 1

10195001 100 010 - 1

10195001 100 010 - 1

10195001 100 010 - 1

10195001 100 010 - 1

10195001 100 010 - 1

10195001 100 010 - 1

10195001 100 010 - 1

10195001 100 010 - 1

10195001 100 010 - 1

10195001 100 010 - 1