

# INSECTENLAMP

## maXX

GEBRUIKSHANDLEIDING  
MODE D'EMPLOI  
BEDIENUNGSANLEITUNG

NL: Insectenlamp  
FR: Lampe Anti Insecte  
DE: Insektenlampe



2x8W  
Model: 20277




2x15W  
Model: 20278



2x20W  
Model: 20279





## [NL] GEBRUIKERSHANDLEIDING

### ELEKTRONISCHE INSECTENLAMP

De Electronic Insect Killer maakt gebruik van het zwarte licht (ultraviolette stralen) van de golflengte, wat het meest effectieve kunstas is voor lichtgevoelige vliegende insecten, zoals vliegen, motten, muggen en andere vliegende insecten. Deze insecten worden geëlektrocutieerd door de elektrisch geladen metalen roosters. Geen chemicaliën, geen geur, geen sprays, geen rommel, geen vervuiling en onschadelijk voor mens en dier. Het is ideaal voor gebruik in huizen, fabrieken, levensmiddelenwinkels, restaurants, kantines, kantoren, ziekenhuizen, enz.

### WAARSCHUWING



1. Hoogspanning! Raak de interne elektrische roosters niet aan.
2. Kinderen kunnen er niet mee spelen.
3. Steek geen vreemd voorwerp in het apparaat.
4. Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.
5. Dek het apparaat niet af tijdens gebruik.
6. Verwijderd houden van ontvlambare stoffen.
7. Controleer de lokale spanning voordat u het apparaat in werking zet.
8. Plaats het op een plek waar kinderen niet kunnen komen.
9. Indien beschadigd, moeten de netsnoeren worden gerepareerd of vervangen door een gekwalificeerde technicus.
10. De insectenlamp kan niet worden gebruikt in een garage, stal of vergelijkbare plaatsen.
11. Koppel het apparaat los van de stroombron voordat u begint met schoonmaken en onderhoud.
12. Alleen voor huishoudelijk gebruik.
13. Het apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als zij op een veilige manier toezicht hebben gekregen of geïnstrueerd zijn over het gebruik van het apparaat en de gevaren betrokken. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mag niet door kinderen worden gedaan zonder toezicht.
14. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
15. Let op kinderen zodat ze niet met het apparaat spelen.

### De verplichte waarschuwingen

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze toezicht hebben gekregen of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.


**Input: AC220-240V 50/60Hz**

## [FR] MANUEL D'INSTRUCTIONS

### ANTI-INSECTES ÉLECTRONIQUE

Maxx Insect Killer utilise la LED UV-A de haute qualité comme leurre le plus efficace pour les insectes volants sensibles à la lumière, tels que les mouches, les mites, les moustiques et autres insectes volants. Ces insectes sont électrocutés par les grilles métalliques à charge électrique. Aucun produit chimique, aucune odeur, aucun spray, aucun dégât, sans pollution et sans danger pour les humains et les animaux domestiques. Il est idéal pour une utilisation dans les maisons, les usines, les magasins d'alimentation, les restaurants, les cantines, les bureaux, les hôpitaux, etc.

### AVERTISSEMENTS

- 
1. Haute tension! Ne touchez pas les réseaux électriques internes.
  2. Les enfants ne peuvent pas jouer avec.
  3. N'insérez pas d'objet en métal dans l'appareil.
  4. Ne plongez pas l'appareil dans de l'eau ou dans d'autres liquides.
  5. Ne couvrez pas l'appareil en cours d'utilisation.
  6. Tenir à l'écart des produits inflammables.
  7. Vérifiez la tension locale avant de faire fonctionner.
  8. Placez-le dans un endroit où les enfants ne peuvent pas atteindre.
  9. S'ils sont endommagés, les cordons d'alimentation doivent être réparés ou remplacés par un technicien qualifié.
  10. Ins L'Insect Killer ne peut pas être utilisé dans un garage, une écurie ou un lieu similaire.
  11. Veuillez débrancher l'appareil de la source d'alimentation avant de commencer le nettoyage et la maintenance.
  12. Usage domestique seulement.
  13. L'appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances si elles ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
  14. Gardez l'appareil et son cordon hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
  15. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

**Les mises en garde obligatoires:** Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins que la personne responsable ne leur ait donné la supervision ou les instructions nécessaires pour leur sécurité.


**Input: AC220-240V 50/60Hz**

## [DE] BEDIENUNGSANLEITUNG

### ELEKTRONISCHER INSEKTENVERNICHTER

Der MAXX Insect Killer verwendet die hochwertige UV-A-LED als den effektivsten Köder für lichtempfindliche fliegende Insekten wie Fliegen, Motten, Mücken und andere fliegende Insekten. Diese Insekten werden durch die elektrisch aufgeladenen Metallgitter einem Stromschlag ausgesetzt. Keine Chemikalien, kein Geruch, keine Sprays, kein Chaos, frei von Umweltverschmutzung und für Menschen und Haustiere ungefährlich. Es ist ideal für den Einsatz in Häusern, Fabriken, Lebensmittelgeschäften, Restaurants, Kantinen, Büros, Krankenhäusern usw.

### WARNUNGEN

1. Hochspannung!  Berühren Sie nicht die inneren Stromnetze.
2. Kinder können nicht damit spielen.
3. Führen Sie keine Fremdkörper in das Gerät ein.
4. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.  
Cover Decken Sie das Gerät während der Benutzung nicht ab.
5. Von brennbaren Stoffen fernhalten.
6. Prüfen Sie vor dem Betrieb die örtliche Spannung.
7. Stellen Sie es an einem Ort auf, an dem Kinder nicht erreichen können.
8. Bei Beschädigung müssen die Netzkabel von einem qualifizierten Techniker repariert oder ersetzt werden.
9. Der Insektenvernichter kann nicht in Garagen, Ställen oder ähnlichen Orten verwendet werden.
10. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, bevor Sie mit der Reinigung und Wartung beginnen.
11. Nur für den Hausgebrauch.
12. Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in Bezug auf die Verwendung des Geräts auf sichere Weise instruiert wurden. Gefahren verbunden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
13. Bewahren Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
14. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

**Die obligatorischen Vorsichtsmaßnahmen:** "Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen bestimmt, es sei denn, sie wurden von einer verantwortlichen Person beaufsichtigt oder instruiert für ihre Sicherheit"

**Input: AC220-240V 50/60Hz**



**(NL)** Bovenstaand symbol en het symbol op het product geven aan dat het product is geclassificeerd als elektrische of elektronische apparatuur en niet met het (huishoudelijk) afval mag worden weggegooid. De WEEE-richtlijn (Directive on Waste of Electrical and Electronic Equipment) schrijft voor dat producten gerecycled moeten worden met de best beschikbare herstel- en recycletechnieken om de belasting op het milieu tot een minimum te beperken, gevaarlijke stoffen te behandelen en een grotere afvalberg te voorkomen. Neem contact op met de lokaal verantwoordelijke instanties voor informatie over de correcte afvalverwerking van elektrische of elektronische apparatuur.

**(FR)** Le symbole situé au-dessus du produit et sur celui-ci signifie qu'il est classé en tant qu'équipement électrique ou électronique, et qu'il ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères ou les déchets commerciaux à la fin de sa vie utile. La directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) a été mise en place pour recycler les produits à l'aide des meilleures techniques de récupération et de recyclage afin de réduire l'impact sur l'environnement, de traiter les substances dangereuses et d'éviter le développement des décharges. Contactez les autorités locales pour obtenir des informations sur la mise au rebut des équipements électriques ou électroniques.

**(DE)** Das Symbol oben und auf dem Produkt bedeutet, dass das Produkt als Elektro- oder Elektronik-gerät eingestuft ist und am Ende seiner Nutzungsdauer nicht zusammen mit anderem Haus- oder Gewerbemüll entsorgt werden darf. Die EU-Richtlinie für Elektroaltgeräte wurde erlassen, um Produkte nach den besten verfügbaren Verwertungs- und Recyclingverfahren aufzubereiten und so die Umweltauswirkung zu minimieren, Gefahrenstoffe zu verarbeiten und eine Zunahme von Deponie-abfällen zu vermeiden. Informieren Sie sich bei Ihrer zuständigen Behörde über die korrekte Entsorgung von Elektro- oder Elektronikgeräten.

Maxxtools bvba  
Grotstraat 42  
3990 Peer  
Belgium  
Tel. +3211191391  
Email. info@maxxtools.be