



Quality Heating

# Verwarmde bureau onderlegger Zwart 80 x 40



Handleiding & instructies



## Installatiehandleiding & instructies

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw verwarmde bureau onderlegger!

De bureau-onderlegger warmt snel op en geeft infraroodwarmte af door middel van drie verschillende standen. Gemaakt van duurzaam kunstleer in de kleur zwart en gefabriceerd in een ideale, compacte maat.

Om te garanderen dat uw product optimaal werkt zijn er enkele aandachtspunten, deze zijn beschreven in deze installatievoorschriften. Alleen bij gebruik volgens deze voorschriften kunnen wij u de volledige garantie geven.

## SPECIFICATIES

<b>Voeding</b>	230 V
<b>Afmeting</b>	80 x 40 cm
<b>IP-Waarde</b>	Niet geschikt voor vochtige ruimtes
<b>Aansluitsnoer</b>	135 cm
<b>Vermogen</b>	35 Watt



## BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

- Schakel altijd de stroom volledig af wanneer u de elektrische onderdelen hanteert, bij installatie, verwijderen, schoonmaken of onderhoud.
- Lees alle informatie in deze handleiding nauwkeurig door.
- Alle bedrading dient te worden uitgevoerd naar lokale en nationale bouwnormen en verordeningen.
- Gebruik de verwarmingspanelen enkel zoals beschreven in de handleiding.
- Sluit niet meer dan 3600 watt vermogen aan per groep.



## INSTALLATIE VOORSCHRIFTEN

- ✓ Het niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies kan elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben. Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor toekomstig gebruik.
- ✓ Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mag niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht.
- ✓ Gebruik het apparaat niet in kleine ruimtes als er personen aanwezig zijn die de kamer niet zelfstandig kan verlaten en die niet onder voortdurend toezicht staan.
- ✓ Sommige delen van dit product kunnen erg heet worden en bij langdurig contact brandwonden veroorzaken. Bijzondere aandacht moet worden geschonken bij gebruik in de buurt van kinderen en kwetsbare mensen .
- ✓ Plaats het paneel niet dichtbij gordijnen en andere brandbare stoffen en materialen. Gebruik het apparaat niet in explosiegevaarlijke ruimtes of ruimtes met een agressieve atmosfeer.
- ✓ Plaats het apparaat liggend en stabiel.
- ✓ Laat het apparaat volledig drogen na een natte reiniging. Gebruik het niet als het nat is.
- ✓ Hanteer het apparaat niet met natte of vochtige handen. Stel het apparaat niet bloot aan direct spuitend water.
- ✓ Bedek of transporteer het apparaat niet tijdens gebruik.
- ✓ Ga niet op het apparaat zitten.
- ✓ Dit apparaat is geen speelgoed! Buiten bereik van kinderen en dieren houden. Laat het apparaat niet onbeheerd achter tijdens gebruik zonder thermostaat.



- ✓ Controleer accessoires en aansluitonderdelen op mogelijke schade vóór elk gebruik van het apparaat. Gebruik geen defecte apparaten of onderdelen.
- ✓ Zorg ervoor dat alle elektrische kabels buiten het apparaat zijn beschermd tegen schade (bijv. Veroorzaakt door dieren). Gebruik het apparaat nooit als elektrische kabels of de stroomaansluiting beschadigd zijn!
- ✓ Buig en vouw de onderlegger niet.
- ✓ Gebruik het apparaat niet in bed als warmte deken.
- ✓ Vermijd contact met scherpe artikelen

## GARANTIE

Alleen bij juiste montage volgens deze voorschriften kunnen wij u de volledige garantie geven. De verwarmde bureau onderlegger zijn een onderhoudsvrij verwarmingssysteem met een garantie van 2 jaar op de elektrotechnische werking van de elementen.



## BEDIENING

### De bureau onderlegger temperatuur instellen

Plaats de verwarmde bureau onderlegger op de gewenste plek en steek de stekker in het stopcontact.

Druk op de aan knop, rechts boven op de onderlegger. Een groen lichtje gaat branden en de plaat wordt binnen enkele minuten warm.

Druk in stappen op de aan knop om de temperatuur in te stellen

Groen

Blauw

Rood

Laag

Middel

Hoog

Na rood zal de (4x drukken) zal de onderlegger uitschakelen.

### De timer instellen

Na het instellen van het vermogen van de bureau onderlegger kunt u doorgaan met het instellen van de timer.

Druk 3 tot 5 sec op de aan knop, het groene lichtje gaat knipperen.

Druk in stappen op de aan knop om de timer in te stellen

Groen

Blauw

Rood

1 uur

2 uur

4 uur

Als de tijd om is hoort u de onderlegger 3 x afgaan. Dit betekent dat de tijd voorbij is en de bureau onderlegger vanzelf uit zal schakelen.



## ONDERHOUD EN SERVICE

### **Onderhoud:**

De verwarmde bureau onderleggers zijn onderhoudsvrij.

### **Schoonmaken:**

Zorg ervoor dat de onderlegger schoon en stofvrij is voordat u hanteert.

- Schakel de stroom uit of haal de stekker uit het stopcontact voordat u de onderlegger schoonmaakt.
- Wacht altijd tot de onderlegger afgekoeld is voor u begint met schoonmaken.
- Gebruik een vochtige doek met een mild reinigingsmiddel om de onderlegger schoon te maken.
- Dompel de onderlegger nooit onder in water en zorg ervoor dat er geen vocht in de behuizing kan komen.
- Bescherm de elektrische onderdelen tegen vocht en vloeistoffen.
- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen of reinigingsmiddelen op alcoholbasis.
- Droog de behuizing na het schoonmaken.
- Bewaar de onderlegger opgerold op.



**TECHNISCHE DATA EN BESCHIKBARE MODELLEN**
**Verwarmingselement**

<b>Oppervlakte temperatuur</b>	Ca 35 – 45 °C
<b>Oververhittingsbeveiliging</b>	Ja
<b>Lengte aansluitsnoer</b>	1.35 meter
<b>Certificaten</b>	CE, TUV, ROHS

**Productvarianties**

<b>Serie</b>	<b>Materiaal</b>	<b>IP</b>	<b>Montage</b>	<b>Lengte</b>	<b>Breedte</b>	<b>Diepte</b>	<b>Vermogen</b>	<b>Gewicht</b>
Onder legger	PU leer	-	liggend	80 cm	40 cm	-	35 Watt	0.7 KG

**ONDERSTEUNING**

Neem voor ondersteuning contact op met uw installateur of verkooppunt