

Systeem vereisten:

1. Toetsenbord en muis kunnen gebruikt worden op: *Windows 2000, Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 en Windows 10.*
2. Hardware vereisten: USB poort beschikbaar voor IBM compatibel PC verbindingssapparaat.

Installatie procedure en gebruik:

1. Het toetsenbord en de muis hebben één gezamenlijke receiver. Haal de receiver uit de onderkant van de muis en doe deze in een USB port in uw computer. De computer zal automatisch de benodigde software installeren. Nadat de software geïnstalleerd is kunt u de muis en toetsenbord gebruiken door ze met de 'ON'-knop aan te zetten.
2. Bij het eerste gebruik wordt geadviseerd de muis en toetsenbord aan te sluiten aan de oplaad kabel. Dit kan aangesloten worden op een USB port of een DC-5V oplader.
3. De muis en toetsenbord hebben allebei een ON/OFF knop. Wanneer u het product wil gebruiken moet de knop op 'ON' staan. Als u het product een tijdje niet gebruikt kunt u deze knop het best omzetten naar 'OFF', om elektriciteit te besparen.
4. De muis is uitgerust met 6 knoppen. De muis kan aangezet worden door de op de onderkant de ON/OFF knop naar 'ON' te zetten. DE muis heeft 7 verschillende kleuren die hierna worden weergegeven. Op de bovenkant zit een knop om de DPI aan te passen, dit kan naar uw wensen op: 800 – 1200 – 1600 – 2400 DPI. Deze kunt u aanpassen naar uw eigen wensen door op de knop te klikken.
5. Het toetsenbord maakt gebruik van de functie van een 104 FN-key band en tweekleurig vormend ontwerp, wat de transparantie en het mooie van het toetsenbord aanzienlijk verhoogd.

(RGB Versie) Toetsenbord FN combinaties voor licht functies:

	Standaard:	Sneltoets:
FN+	1	Gradient Streamer mode
	2	Pulsating Streamer mode
	3	7+ gemixte kleuren Breathing mode
	4	7+ gemixte kleuren Gradient mode
	5	Monochroom licht + constante schakeling tussen 8 helderheden.
	↓/↑	Verander achtergrond helderheid, Het helderst – Helder – Donker – Uit, de normale helderheid.
	←/→	Verwisseld Breathing en running snelheid, totaal 4 levels, normaal licht.
	Windows	Start of stop vergrendeling windows key, aangegeven met bijbehorende aan/uit indicatielamp.

(Normale versie) Toetsenbord FN combinaties voor licht functies:

	Standaard:	Sneltoets:
FN+	Del	Constant licht: on-breath-off
	↓/↑	Verander achtergrond helderheid, Het helderst – Helder – Donker – Uit, de normale helderheid.
	←/→	Verwisseld Breathing en running snelheid, totaal 4 levels, normaal licht.
	Windows	Start of stop vergrendeling windows key, aangegeven met bijbehorende aan/uit indicatielamp.

Functie beschrijving multimedia toetsen:

Standaard	Sneltoets	Standaard	Sneltoets	Standaard	Sneltoets	Standaard	Sneltoets
F1	<i>Media</i>	F4	<i>Mute</i>	F7	<i>Play/pauze</i>	F10	<i>E-mail</i>
F2	<i>Volume-</i>	F5	<i>Vorige</i>	F8	<i>CD stop</i>	F11	<i>Mijn computer</i>
F3	<i>Volume+</i>	F6	<i>Volgende</i>	F9	<i>Web Home</i>	F12	<i>Favorieten</i>



Zaken die aandacht nodig hebben:

1. Het toetsenbord bevat een slimme bespaarmodus; wanneer het toetsenbord voor 2-3 minuten niet gebruikt wordt, zal de achtergrondverlichting uitgaan. Dit is te herstellen met de druk op een knop (maakt niet uit welke knop).
2. Wanneer uw computer de receiver niet herkent, probeer dan een andere USB-poort. Als bij de muis of het toetsenbord het licht uitgaat, betekent dit dat de batterij (bijna) leeg is. Zorg ervoor dat u de producten op tijd oplaadt en tot aan een volle batterij, voor een langer leven van uw batterij. De oplaadtijd hangt af van de sterkte die de oplader levert. Zet uw product op 'OFF' als u deze voor langere tijd niet gebruikt.
3. Als het product in gebruik is, kan het voorkomen dat het signaal wordt verstoord door signalen in de omgeving. Dit is op te lossen door de oplaadkabel direct in het product te doen. U kunt de muis en toetsenbord ook laten re-coden door op het toetsenbord ESC+K tegelijk voor een langere tijd ingedrukt houden. En bij de muis moet u de rechtermuisknop en het scroll-wiel tegelijk ingedrukt houden voor een langere tijd. Hierna zal de ontvanger automatisch met de producten weer verbinding maken.
4. De draadloze producten hebben een ingebouwde Lithium-ion-batterij, toetsenbord (3000~4000 mAh Lithium-ion), muis (600~800 mAh Lithium-ion). Dus voor de veiligheid van de gebruiker, gebruik bij kamertemperatuur. A.U.B. niet gebruiken bij hoge temperatuur of bij een bron van vuur.
5. Verwijdering van product: Als het product beschadigd is en niet meer gerepareerd kan worden, haal deze dan niet uit elkaar en verbrand het product ook niet zelf, om schade te voorkomen. Professionele afvalverwijderingsstations of speciale recyclingdozen moeten worden verzonden voor verwijdering.

Inhoud verpakking:

1-keyboard 1-Oplaad Kabel 1-Muis 1-Handleiding

