

WL4 MIFI-4G-2600

Snelstart Gids

Model: MIFI-4G-2600

Device Main Feature

1. Met RJ45-poort voor LAN/WAN;
2. Apparaat werkend met batterij en werkend met voedingsadapter zonder batterij;
3. UE Categorie4;
4. WIFI MIMO2*2;
5. Dubbele SSID (optioneel);
6. Meerdere APN (optioneel);
7. Maximale verbinding met 32 gebruikers.

Uw 4G LTE MiFi leren kennen



1. POWER-LED
2. INTERNET-LED
3. WIFI-LED
4. SMS-LED
5. BATTERIJSTATUS-LED
6. USB-POORT
7. AAN-TOETS:
8. RESET-TOETS:
9. WPS-SLEUTEL
RJ45-POORT

De LED-indicaties:

Indicator	Status	Beschrijving
Power LED	Blauw	Werkmodus, terwijl andere indicatoren normaal zijn. Slaapmodus, terwijl alleen wifi wordt gebruikt en andere indicatoren uit zijn.
	Blauw Knipperen	Energiebesparende modus, MiFi wordt niet gebruikt, andere indicatoren zijn uit.
Internet LED	Groen	Internet OK
	Rood	Internetservice mislukt
Wi-Fi LED	Blauw	Wifi aan
	Blauw Knipperen	WPS aan
	Uit	WiFi is uitgeschakeld of MiFi staat in slaapstand/energiespaarstand.
Bericht LED	Blauw	Ongelezen berichten
Batterij LED	Groen	Volume≥80%
	Geel	Volume20% -80%
	Rood	Volumes≤20%

Toepassingscène

1. Gebaseerd op LTE WAN-netwerk



2. Gebaseerd op RJ45 WAN-netwerk



Simkaart en batterij installeren

1. Schakel de MiFi uit.
2. Verwijder de achterklep en batterij.
3. Plaats de SIM-kaart in de kaartsleuf op de juiste positie.
4. Installeer de achterklep en de batterij.

Opmerking:

Verwijder de SIM-kaart NIET wanneer de MiFi is ingeschakeld, omdat dit de SIM-kaart en de MiFi . kan beschadigen
MiFi inschakelen

1. Het apparaat kan worden gestart door 5V USB-voeding of batterij.
2. Druk op de "aan/uit"-knop en houd deze een tijdje ingedrukt totdat de Power-led gaat branden en na een tijdje gaat de Wi-Fi-led branden.
Wi-Fi-verbinding of bekabelde verbinding instellen
1. Zorg ervoor dat de Wi-Fi-functie van de LTE MiFi is ingeschakeld.
2. PC of mobiel klik op "Beschikbare draadloze netwerken weergeven" om een lijst met beschikbare Wi-Fi-netwerken weer te geven.
3. Selecteer de draadloze netwerkverbinding met de SSID van de LTE MiFi en klik op "Verbinden". Als het beveiligingsmechanisme is toegepast, moet u invoeren:
de juiste netwerksleutel. De SSID en het netwerk

leutel zijn gedrukt aan de achterkant van het batterijklepje van de MiFi.

Opmerking: hoe de SSID en het wachtwoord te wijzigen.

1. Log in op <http://192.168.0.1> (raadpleeg het apparaatlabel) en ga naar de beheerpagina.
2. Selecteer Apparaatinstellingen > Wi-Fi-instellingen > SSID

Instellingen, dan ziet u netwerknaam (SSID) en "Pass Phrase", Zorg ervoor dat u de oude naam en het wachtwoord verwijdert en voer de nieuwe naam in en

wachtwoord naar wens.

3. Selecteer de knop "Toepassen" en log uit.
4. Wacht tot het computer- of laptopscherm het Wi-Fi-pictogram weergeeft. Dit betekent dat de draadloze netwerkverbinding is geslaagd.

Verbinding maken met internet

Als de Wi-Fi-functie is ingeschakeld, moet uw apparaat automatisch verbinding maken met internet.

Log in op de Device Management-website

1. Zorg ervoor dat het apparaat van de eindgebruiker is aangesloten op de MiFi.
2. Open de browser, voer <http://192.168.0.1> in
3. (raadpleeg het apparaatlabel) in het adresvak.

3. Vul de gebruikersnaam en het wachtwoord in en klik op "login". De beheerder heeft het recht om configuratietoestemming controleren en wijzigen.

Opmerking: het standaardwachtwoord is admin.

Uw MiFi . opladen

1e methode:

Opladen via voedingsadapter

1. Gebruik een compatibele voedingsadapter (5V, 1000mA).
2. Stroomadapter is een selectief accessoire.

2e methode: opladen door verbinding te maken met computer of laptop. Gebruik de juiste kabel om de MiFi aan te sluiten op de computer of laptop.

Let op: Als de MiFi lange tijd niet is gebruikt, laad de batterij op voor gebruik.

USB opslag

Sluit de MiFi met een datakabel aan op de computer. Zodra de computer de geplaatste SD-kaart van de MiFi leest, zal deze gaan functioneren als USB-opslag.

Herstel naar fabrieksinstellingen

Als je niet zeker weet welke wifi-instellingen je hebt

hebt geconfigureerd of gewijzigd, kunt u de fabrieksinstellingen herstellen die bij de MiFi zijn geleverd om de Wi-Fi-instelling van het apparaat opnieuw te configureren.

âžš

Login Device Management Website om de fabrieksinstellingen te herstellen.

➤ Houd de RESET-knop 5 seconden ingedrukt en de MiFi wordt weer geactiveerd en teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

Opmerking: de resetknop verwijdert alle apparaten door de gebruiker gedefinieerde Wi-Fi-instellingen en herstel de beheerdersinstelling en Wi-Fi-instelling naar de fabrieksinstellingen.

Probleemoplossen:

Als je problemen hebt met de MiFi, zijn hier: een paar dingen die u kunt doen om het goed te

laten werken:

1. Als de MiFi niet reageert, start hem dan opnieuw

op door:

door de RESET-knop ongeveer 5 seconden ingedrukt

te houden. 2. Fabrieksinstellingen herstellen

Opmerking: alle bovenstaande cijfers zijn voor: alleen referentie.

Opmerking:

1. Let op: Explosiegevaar als de batterij is: vervangen door een onjuist of niet-goedgekeurd

type.

Gebruikte batterijen moeten worden afgevoerd volgens de instructies van de fabrikant.

2. 2. Het MiFi-product mag alleen worden aangesloten via een USB-interface van versie USB2.0.

3. 3. De adapter van de gebruiker wordt geïnstalleerd in de buurt van de

apparatuur en moet gemakkelijk toegankelijk zijn.

4. 4. De maximale bedrijfstemperatuur van de MiFi is 45 graden

5. 5. Het apparaat voldoet aan de RF-specificaties

wanneer dit apparaat wordt gebruikt op

een afstand van 20 cm van het lichaam.

6. Deze apparatuur is in overeenstemming met:

de essentiële eisen en andere relevante

bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.