

INSTALLATIE-INSTUCTIES LICHTSLINGER

Lees alle instructies voor gebruik

Productmodel IL-EUSL-E27 & IL-SPSL-01-F

WAARSCHUWING: Bij gebruik buitenshuis moeten de standaard veiligheidsmaatregelen altijd opgevolgd worden om de kans op brand, elektrische schok en verwondingen te verkleinen. Installeer volgens deze instructies en de actuele regelgeving zoals de National Electric Code (NEC).

Bij gebruik op vochtige plekken buitenshuis moet er een aardlekschakelaar (ALS) op de stroomkringen of stopcontacten aangesloten worden. Er moeten verlengsnoeren gebruikt worden die geschikt zijn voor gebruik buitenshuis zoals het type: H03VV-F H03V2V2-F H05VV-F H05V2V2-F H03VVH2-F H03V2V2H2-F H05VVH2-F of H05V2V2H2-F.

De centraalplaat van het stopcontact moet altijd aanwezig zijn om te voorkomen dat water binnendringt (tenzij een stekker is aangesloten).

Waarschuwing: Kans op elektrische schok. Vermijd aansluiting of ontkoppeling wanneer de apparatuur nat is. Dompel niet onder. Houd de lichtpeertjes minimaal vijf meter van zwembaden en spa's verwijderd. Houd contactdozen droog.

WAARSCHUWING – om de kans op brand, elektrische schok en verwondingen te verkleinen:

1. De lichtslinger van handelskwaliteit is bedoeld voor installatie binnenshuis of buitenshuis.
2. De lichtslingers moeten met stalen hulplijn of andere geschikte ondersteunende ijzerwaren zoals S-haken, schroefhaken of kabelbinders (niet inbegrepen) ondersteund worden wanneer ze afstanden groter dan zeven meter overspannen. Zie de installatiemethoden op de achterzijde.
3. De fittingen moeten zo geïnstalleerd worden dat de lichtpeertjes ENKEL naar beneden hangen.
4. Houd ontvlambare materialen uit de buurt van de lichtpeertjes. Laat de fittingen NIET met muren, gordijnen, jaloezieën of andere materialen in contact komen. De peertjes moeten vrij en in een neerwaartse richting hangen met minimaal acht centimeter afstand van het dichtstbijzijnde object.
5. Bundel de lichtpeertjes niet.
6. Niet bedoeld voor installatie in plafonds, overstekken, kasten en andere afgesloten ruimtes.
7. Bevestig de lichtslinger NIET met spijkers, nietjes of andere scherpe, geleidende materialen aan gebouwen of andere structurele ondersteuning. **BESCHADIG DE KABEL NIET.**
8. Vermijd beschadigingen aan de isolatie tijdens de installatie. De kabels, fittingen of onderdelen daarvan mogen niet doorboord of op een andere manier beschadigd raken.
9. Controleer de kabel en de stopcontacten periodiek op aantasting door weersomstandigheden, Uv-licht of andere schade. Vervang een versleten lichtslinger onmiddellijk.
10. Overschrijd de 1100 watt niet. Ook met alle **lichtpeertjes gezamenlijk niet. Zie figuur op de achterzijde.**

Waarschuwing: - KANS OP ELEKTISCHE SCHOK!!


Ontkoppel de stroom bij de bron voor het bedraden, vervangen van lampen of onderhoud van ieder ander soort.

1. De lichtslingersets zijn voorzien van een stekker met twee pinnen die alleen in een stopcontact voor standaard Europese aansluitingen past.

Pas de stekker niet aan.



Industrieel buitenverlichting installatie instructies



Bevestig minimaal iedere 4e lamp door middel van een S-Haak of of tie-rips

VERVANGEN LAMPEN

WAARSCHUWING – KANS OP ELEKTRISCHE SCHOK!! Ontkoppel de stroombron ten aller tijde voor het vervangen van lichtpeertjes in de lichtslinger. De lichtpeertjes van lichtslingers die buitenshuis gebruikt worden mogen niet in de regen of in natte omstandigheden vervangen worden.

1. Vervang de lichtpeertjes in de lichtslinger alleen bij droge en rustige weersomstandigheden.
2. Draai het lichtpeertje los door de fitting voorzichtig in een hand te houden en het peertje tegen de klok in te draaien. De lichtpeertjes kunnen strak in de fittingen zitten. Dit is gebruikelijk om te voorkomen dat er vocht in de fitting komt.
3. Vervang met een gewenst lichtpeertje. Schroef het lichtpeertje in de fitting en draai met de klok mee totdat de bovenkant van de fitting een stevige afdichting met het peertje maakt en het peertje goed contact maakt met de fitting.

Overschrijd de maximumgrens van 1100 watt niet. Geschikt voor gloeiende CFL-, LED- of CCL lampen.

INSTALLATIEMETHODEN

Het gebruik van een hulplijn met S-haken of kabelbinders (niet inbegrepen)

1. Bevestig de hulplijn aan een structurele ondersteuning
2. Hulplijn (niet inbegrepen)
3. S-haken of kabelbinders (niet inbegrepen)
4. Bevestig de hulplijn aan een structurele ondersteuning