




de timer in/uit te schakelen), 3. Druk de knop op de transformator voor
Mode d'emploi: Le cordon de cet ensemble d'éclairage n'est pas
détruit. Ne pas brancher l'alimentation lorsque la guirlande est
d'éclairage a 3 fonctions : 1. "ON" pour allumé en continu,
sur le bouton du transformateur pour enclencher la minuterie
(100% - 75% - 50% - 25% - OFF).

Gebrauchsanleitung: Das flexible Kabel dieses Beleuchtungsaus-
tauschsets zu beseitigen. Die Kette nicht mit dem Strom
ausgetauscht werden. Dieses Beleuchtungsset hat 3 Einstell-
Sie 3 Sekunden auf die Bedientaste am Transformator, um
Transformator ein, um das Licht zu dimmen (100% - 75% -
Operating Instructions: The external flexible cable or cord
yed. Do not connect the chain to the supply while it is in the
nuously switched on, 2. "TIMER" for switching the light on/
button on the transformer for 3 seconds), 3. To dim the light

5m



Tran
Tra