

# LED WAX KAARSEN

## GEbruikersHANDLEIDING

### TECHNISCHE GEGEVENS:

- Echt wax
- Stroomvoorziening: 3x AAA batterij (niet meegeleverd)
- Remote control: CR2025 batterij (meegeleverd)

### AFMETINGEN EN MATERIAAL:

- Afmetingen:
  - A: ca. Ø 80 x 125 mm
  - B: ca. Ø 80 x 125 mm
  - C: ca. Ø 80 x 125 mm
- Materiaal: Wax

### INBEGREPEN IN DE VERPAKKING:



- 3x Kaars
- 1x Afstandsbediening
- 1x Gebruikershandleiding

### SERVICE:

- Garantie: 1 jaar

### ONDERDELEN:

- ① Repro vlam met LED verlichting
- ② Wax kaars
- ③ Batterij compartiment
- ④ Aan/uit schakelaar kaars



### GEbruikersINSTRUCTIES

- Plaats de batterijen in het batterij compartiment aan de onderzijde van de kaars.
- Verwijder het beschermlabel uit de afstandsbediening
- Zet de aan/uit schakelaar om naar ON.
- De kaars kan nu bedient worden d.m.v. de afstandsbediening, zie onderstaande beschrijving:

### AFSTANDBEDIENING

- ⑤ Aan knop om de kaars te activeren
- ⑥ Uit knop om de kaars te deactiveren
- ⑦ Timer 2h, de kaars schakelt automatisch uit na 2 uur
- ⑧ Timer 4h, de kaars schakelt automatisch uit na 4 uur
- ⑨ Timer 6h, de kaars schakelt automatisch uit na 6 uur
- ⑩ Timer 8h, de kaars schakelt automatisch uit na 8 uur
- ⑪ Candle, de kaars zal als een echte kaars knipperen
- ⑫ Light, de kaars geeft continu licht, zonder geknipper
- ⑬ Om het kaarslicht te dimmen, druk een aantal keer op deze knop tot de gewenste helderheid is bereikt
- ⑭ Om de kaars feller te laten branden, druk een aantal keer op deze knop tot de gewenste helderheid is bereikt

### WAARSCHUWING:

- Niet of op bij een warmtebron plaatsen, zoals een haard of kachel.
- Niet in de hete zon plaatsen achter glas.
- Houd het apparaat uit de buurt van vuur en vluchtige stoffen bijvoorbeeld benzine, terpentine, thinner enz. om een eventuele explosie te voorkomen.
- Voorkom ernstige schokken of stoten tegen de kaars
- Dit product is alleen geschikt voor decoratieve doeleinden.
- Plaats de batterijen altijd correct, gebruik geen oud en nieuwe batterijen door elkaar.
- Gebruik geen normale en oplaadbare batterijen door elkaar.
- Verwijder de batterijen indien de kaars voor lange tijd niet gebruikt gaat worden.
- De kaars en afstandsbediening zijn niet geschikt als speelgoed.
- Houd verpakkingsmateriaal (plastic zakken etc.) buiten het bereik van kinderen.

### OPMERKINGEN:

- Wegwerpen van het product. Uw product is geproduceerd met hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycled en hergebruikt. Als u op uw product een doorkruiste afvalcontainer ziet, ♻️ betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2012/19/EU. Informeer naar het lokale systeem voor de verwerking, scheiding en het ophalen van elektrisch en elektronisch afval. Houd u aan de lokale regelgeving en gooi uw oude producten niet bij het gewone huisafval. Middels correcte verwijdering van uw product voorkomt u potentiële negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.