



MegaDepot laserpen handleiding

Handleiding

1. Haal de laserpen uit het noppenfolie en draai de onderste gedeelte los.
2. Plaats 2 AAA batterijen met de negatieve kant richting de kop van de laserpen.
3. Draai de de onderste gedeelte weer vast aan het bovenste gedeelte.
4. Uw laserpen is klaar voor gebruik.

Een aantal tips:

- Neem extra batterijen mee als u de laserpen lang gaat gebruiken.
- De laserpen heeft een klip waardoor je de laserpen gemakkelijk aan je borstzak of broekzak vast kan maken.

Voorzorgsmaatregelen:

1. Geen verkoop aan mensen onder de 18 jaar.
2. Schijn nooit op mensen of dieren. (let dus goed op als u de laserpen gebruikt als speeltje voor uw huisdier)
3. Schijn nooit de laserpen in de lucht.
4. Leg de laserpen op een plek waar kinderen niet bij kunnen komen.

Als er schadelijk letsel is *door verkeerd gebruik* is de verkoper niet aansprakelijk.

Heb je vragen over het gebruik, order status, garantie, product, of onze service? Laat het me vooral weten door een mail te sturen naar Larskeddefey@gmail.com . Als het artikel het bijvoorbeeld niet meer doet kan ik hem eventueel repareren.

MegaDepot Support