

Handleiding voor de Slimme RGB Droomkleur Vloerlamp

Belangrijke Veiligheidsinstructies:

1. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat je de vloerlamp gebruikt.
2. Houd de vloerlamp uit de buurt van water en vochtige omgevingen om elektrische schokken te voorkomen.
3. Gebruik alleen de meegeleverde voedingskabel en vermijd het gebruik van beschadigde kabels.
4. Schakel de vloerlamp uit voordat je onderhoud uitvoert of de lamp reinigt.
5. Raadpleeg een professionele elektricien als je problemen ondervindt met de installatie of werking van de lamp.

Inhoud van de Verpakking:

- Slimme RGB Droomkleur Vloerlamp
- Afstandsbediening
- Voedingskabel
- Handleiding

Installatie:

6. Plaats de vloerlamp op een vlakke ondergrond in de gewenste ruimte.
7. Sluit de voedingskabel aan op de voedingsingang van de vloerlamp.
8. Steek de stekker van de voedingskabel in een stopcontact.

Bediening met de Afstandsbediening:

9. Richt de afstandsbediening naar de vloerlamp.
10. Druk op de aan/uit-knop om de vloerlamp in- of uit te schakelen.
11. Gebruik de kleurenknoppen om de gewenste kleur te selecteren uit de 16 miljoen beschikbare kleuren.
12. Pas de helderheid aan met de dimmerknoppen.
13. Kies uit verschillende lichteffecten met de effectenknoppen.
14. Activeer de muzieksynchronisatiemodus door op de muziekknop te drukken.

Bediening met de App:

15. Download de bijbehorende app op jouw smartphone.
16. Volg de instructies om de vloerlamp toe te voegen aan de app.

17. Gebruik de app om de vloerlamp te bedienen, kleuren te selecteren, helderheid aan te passen en lichteffecten te wijzigen.
18. Schakel de muzieksynchronisatiemodus in via de app voor een dynamische lichtervaring.

Onderhoud:

19. Schakel de vloerlamp uit voordat je begint met schoonmaken.
20. Gebruik een zachte, droge doek om stof en vuil van de lamp te verwijderen.
21. Vermijd het gebruik van schurende schoonmaakmiddelen, omdat deze de afwerking van de lamp kunnen beschadigen.
22. Controleer regelmatig de voedingskabel op tekenen van slijtage en vervang indien nodig.

Probleemoplossing:

- Als de vloerlamp niet reageert op de afstandsbediening of app, controleer dan of de voedingskabel correct is aangesloten en het stopcontact werkt.
- Als de kleuren niet veranderen of de lichteffecten niet werken, probeer dan de vloerlamp opnieuw op te starten door de stekker uit het stopcontact te halen en weer in te pluggen.

Volg deze handleiding zorgvuldig om optimaal te genieten van jouw Slimme RGB Droomkleur Vloerlamp. Bij verdere vragen of problemen, neem contact op met onze klantenservice.