

T100

Productinstructiehandleiding

Inhoudsopgaven

1. Bureaublad
2. Vervolgkeuzemenu
3. Navigatie
4. Thema's
5. Opstartanimatie
6. Muziek
7. Video
8. Radio
9. Bluetooth
10. Auto-instellingen
11. Bestandsbeheer
12. Tlink
13. Speelwinkel
14. Chroom
15. Kleurrijke lichten

01. Bureaublad

Klik op dit vak gebied te snel voer de overeenkomend navigatie applicatie koppel

Mediaplug-in: Klik om het in te voeren bijbehorende media-interface



Tijd: Klik om binnen te gaan de tijdaanpassing koppel

Snelkoppelingspictogram: Klik om de in te voeren applicatie-interface, lang indrukken om te bewerken

Snelkoppelingspictogram: Klik om de in te voeren applicatie-interface, lang indrukken om te bewerken


2. Vervolgkeuzemenu

Raak het scherm aan en sleep het naar beneden om het te laten verschijnen vervolgkeuzemenu en sleep het naar boven om het te verbergen.




01. WiFi, kort indrukken om aan/uit te zetten, lang indrukken om binnenkomen
02. Schermbeveiliging, tijdinformatie weergeven, aanraken het scherm om de weergave te annuleren
03. Instellingen, ga naar de instellingenpagina
04. Zvevend pictogram, standaard gesloten, klik om te openen
05. menu, invoer van parameteraanpassingen voor sommige toepassingen
06. Ruim het geheugen op en beëindig het programma toepassing en laat het geheugen vrij
07. Schermopname en opslaan in bestandsbeheer
08. Herstart, of het pop-upvenster dit bevestigt start de auto opnieuw
09. Hieronder ziet u de helderheids- en volumebalk, sleep het blauwe knooppunt om aan te passen

3. Navigatie



Het pictogram komt in de navigatie-interface
Intelligente routeplanning, eenvoudig gesproken zoeken
vraag route. Precisienuavigatie, realtime weg
omstandigheden, het vermijden van congestie, binnen- en
outdoor planningDirect naar bestemming. Offline
kaarten, offline navigatiegegevens voor steden overal het land
Pakketten zijn gratis te downloaden en profiteer van nauwkeurige
gegevens terwijl u 90 percentFlow bespaart.
Prachtig consultatiebureau in de buurt,
neemt je mee rond een goede plaats


4. Thema's




Het pictogram komt in de thema-interface Creatief persoonlijkheidsthema, maak uw auto anders; dynamische screensaver, 100 Verander thema, populair film en televisie, populair schoonheidsmeisje, animatie kwadratisch element, elk. De stijl is jouw keuze. A verscheidenheid aan persoonlijkheidsthema's blijven zich vernieuwen, altijd één Geschikt voor jou!

01. Onderwerpen zijn onderverdeeld in online en lokaal. [Mijn] Directory kijkt naar lokale onderwerpen.
02. Selecteer onderwerpen op basis van tijd of populariteit.
03. Gratis thema voor lokale uitwisselingsactiviteiten op basis van wisselcode.

5. Opstartanimatie




Sluit het USB-apparaat met de boot aan animatie naar de USB/SD van de doos ->Open het Toepassing [Boot Animation] ->Dropdown menu ->Klik op de menuknop ->Voer wachtwoord in, en het animatiepakket op het USB-apparaat wordt automatisch gesynchroniseerd













Dit apparaat wordt geleverd met twee animaties pakket opties.
Stappen voor het instellen van animatie: Animatie naam: klik op [OK] in het pop-upvenster.
Na het instellen schuift u de vervolgkeuzelijst naar beneden menu en start de auto opnieuw om het te bekijken.


6.Muziek



INen afspeelbron: Aansluiten op audio USB-station/SD-kaartapparaat - Toepassing menu - Open [Bestandsbeheer] - Controleer de audiobestand en klik op [Kopiëren] - Schakel over naar "Lokaal" - map "iNand" - Klik op Plakken naar

-  Lijst met favoriete nummers
-  Verander achtergrond
-  Afspeellijst/afspeellijst
-  Schakel over naar het vorige nummer
-  Afspelen pauzeren/hervatten
-  Schakel over naar het volgende nummer
-  Lijstlus, enkele lus, shuffle
-  Afspeelbron voor SD-kaart
-  Afspeelbron USB-flashdrive; Sluit meerdere audio-USB aan schijven en klik op dit pictogram om de USB-schijfmap te wijzigen. (Audiobestanden moeten worden opgenomen, anders is er geen inhoud weergegeven bij het wisselen van map op het USB-station.)
-  INen Afspeelbron (lokaal)

7.Video



Video-ondersteuningsformaten: MP4, 3GP, ASF, AVI, DVIX, FLV, M2ST, M4V, MKV, TP, VOB, WMV, 2K, 4K, 1080P, TS...



Afspeellijst/afspeellijst



Schakel over naar het vorige nummer



Afspelen pauzeren/hervatten



Schakel over naar het volgende nummer



Volledig scherm modus



Afspeelbron voor SD-kaart

Afspeelbron USB-flashdrive; Sluit meerdere audio-USB aan schijven en klik op dit pictogram om de USB-schijfmap te wijzigen. (Audiobestanden moeten worden opgenomen, anders is er geen inhoud weergegeven bij het wisselen van map op het USB-station.)












Verander achtergrond





Instellingsinterface: achtergrond wijzigen, video zwevend frame, veilig rijden

8. Radio




-  Lage frequentie stap
-  hoge frequentie stap
-  Verander achtergrond
-  Schakel over naar het vorige nummer
- BAND** Schakelen tussen AM-radiomodus (middengolf) en FM-modus (frequentiemodulatie). De standaardinstelling is FM;
-  Schakel over naar het volgende nummer
-  Sla zenders op; scan de hele schijf, de gezochte zenders zijn opgeslagen in de P1-P18 (87,5 MHz) cel van FM1-FM3 (of AM1-AM3) en weergegeven; schuif om door de opgeslagen zenders te bladeren.
-  Verre/korte afstand schakelaar; lange afstand/korte afstand zoeken naar radiozenders.
-  Equalizer; klik om naar de equalizerinterface te gaan
-  instellingen; kanaalkeuze (stereo/mono)

9. Bluetooth



Stel de pagina in om de apparaatnaam en pincode weer te geven, evenals de Bluetooth-gegevensservice. Lijst aan de linkerkant van de koppelingsinterface: koppelingslijst, zoektoets, verbinding verbreken, koppeling verwijderen record... De stappen voor het koppelen zijn als volgt:

Open de koppelingsinterface - klik om naar apparaten te zoeken - Klik op de naam van het apparaat dat moet worden gekoppeld (bijvoorbeeld iPhone (4) in de afbeelding), verschijnt er een pincode op de telefoon codeveld - voer de pincode in, en nadat de apparaatnaam aangeeft dat het is gelukt verbinding.



-  Bluetooth-kiesinterface
-  Bluetooth-telefoonopname
-  Bluetooth-telefoonboekinterface
-  Bluetooth-muziekinterface
-  Bluetooth-koppelingsinterface
-  Interface voor Bluetooth-instellingen

-  Telefoonboeklijst gedownload
-  Telefoonboek Favorietenlijst
-  Telefoonboek downloadpictogram*
-  Bluetooth-telefoonboek verwijderen
-  Telefoonboek zoekpictogram
-  Bluetooth-telefoonbeantwoordingsrecord
-  Telefoonafwijzingsrecord
-  Telefoonregistraties via Bluetooth
-  Verwijder overeenkomstige recordinformatie

*Telefoonboekinterface - selecteer 'Telefoonboek' - klik op de downloadknop - pop-up van het 'Toegang tot contactgegevens toestaan' op de telefoon en bevestig. De telefoon wel synchroniseer de telefooncontacten (werk niet willekeurig tijdens het proces)

10.Auto-instellingen



Netwerk:

- 1.1 WiFi-verbinding: knop om aan/uit te zetten. [Meer instellingen] voor de WiFi-interface in
- 1.2 Mobiele netwerkinstellingen, standaard uitgeschakeld
- 1.3 Overige netwerkinstellingen: vliegtuigmodus, standaard gesloten

Display:

helderheidsaanpassing, helderheidsmodus, lettergrootte aanpassing...

Geluid:

Geluidsprioriteit, navigatiekanaal, mixverhouding...

Algemeen:

instellingen voor slaaptijd, paneelverlichting, navigatietoepassingen, locatie-informatie, applicatierechten, video-uitvoer, enz...

Origineel voertuig:

externe temperatuurweergave, airconditioning display, deurdisplay, radardisplay...

Omkeren:

achteruitradar, trajectlijn, omgekeerde schaallijn, camera modus

NTSC	AHD 720P 25fps	TVI 720P 25fps	AHD 1080P 25fps	TVI 1080P 25fps
PAL	AHD 720P 30fps	TVI 720P 30fps	AHD 1080P 30fps	TVI 1080P 30fps



stem:
Selecteer stemsoftware

Personal:
Account, language selection, input method settings


Geluid:
Geluidsprioriteit, navigatiekanaal, mixverhouding...

System:
MCU upgrade, system upgrade, time and date, restore factory settings...

Factory:
password: 8888/123456, Original car up and down, export log. bin, obtain vehicle speed method, left and right peptides, and other options...


Over:
Algemene instellingen, hardware-informatie, opslag informatie, systeeminformatie, detectie-updates

11. Bestandsbeheer



Een krachtig en gemakkelijk te gebruiken hulpmiddel beheerssoftware, geclassificeerd beheer van muziek, video, galerij, aanvragen en documenten; efficiënt zoeken voor doelmiddelen. Applicatie-installatie, bestand kopiëren, kopiëren, verwijderen, creëren, informatie bekijken, knippen en andere functies zijn allemaal beschikbaar. Real-time geheugenherinnering aan vermijd systeemvertraging en gebruiksverslechtering. Het ondersteunt ook de bediening van externe apparaten, U schijf, SD-kaart, enz.

12.Tlink



Bekabelde Carplay/Android Auto-verbindingstappen:

1. Open TLink5
2. Gebruik een USB-kabel om de mobiele telefoon en de auto aan te sluiten machine
3. TLink5 zal automatisch detecteren en verbinden


Draadloze Carplay-verbindingstappen:

01. Zorg ervoor dat de telefoon is verbonden met Bluetooth
02. Open TLink5, de auto detecteert automatisch de verbinding en geeft "Verbinden" weer
03. Telefoonpop-upvenster om "Gebruik CarPlay Car" te bevestigen
04. De verbinding wordt rechts succesvol weergegeven kant

Draadloze Carplay-verbindingstappen:


01. Zorg ervoor dat de telefoon is verbonden met Bluetooth
02. Open TLink5, de auto detecteert automatisch de verbinding en geeft "Verbinden" weer
03. Telefoonpop-upvenster om "Gebruik CarPlay Car" te bevestigen
04. De verbinding wordt succesvol weergegeven aan de rechterkant

13. Speelwinkel



Het is de officiële app store voor het apparaat Running het Android-besturingssysteem, waardoor User Bladeren, downloaden en gebruiken van de applicatie. Het is ook een digitale mediawinkel die op Android draait systeem. Het bevat Services omvatten Google Play Boeken, Google Play-games, Google speelt films en TV Google speelt muziek af en staat gebruikers toe dit te doen bladeren Download e-boeken, muziek, games en videotoepassingen, enz

14.Chroom



"Een webbrowser ontwikkeld door Google. Deze browser is gebaseerd op andere open source-software, waaronder WebKit en Mozilla, met als doel verbetering stabiliteit, snelheid en veiligheid, en het creëren van een eenvoudig en efficiënte gebruikersinterface. De naam van de software komt uit de grafische gebruikersinterface (GUI) van een webbrowser, ook bekend als "Chrome". Chrome gebruikt een "nieuw tabblad" om de startpagina te vervangen die andere browsers laden bij het openen van een nieuw tabblad. De nieuwe tabbladpagina geeft standaard miniaturen weer van de laatste acht bezochte websites, evenals de meest gezochte websites, recent bladwijzers en onlangs gesloten pagina's."

15. Kleurrijke lichten



Druk lang op het midden om de kleur automatisch te wijzigen