

Handleiding: RS50 Retro Handheld Speler

Welkom bij de handleiding voor de RS50 Retro Handheld Speler! Deze handleiding bevat alle informatie die je nodig hebt om optimaal te kunnen genieten van je draagbare gameconsole. Volg de onderstaande instructies zorgvuldig op voor een probleemloze ervaring.

Inhoud van de Verpakking:

- RS50 Retro Handheld Speler
- Gamepad (2 stuks)
- Oplaadkabel
- Handleiding

Instructies voor Gebruik:

1. Opladen van de Batterij:

- Sluit de oplaadkabel aan op de RS50 Retro Handheld Speler.
- Steek de andere kant van de kabel in een USB-stroombron zoals een computer of een USB-oplader.
- Laat de batterij volledig opladen voordat je de console voor de eerste keer gebruikt.

2. Inschakelen van de Console:

- Druk lang op de aan/uit-knop om de console in te schakelen.
- Het scherm zal oplichten en het RS50-logo verschijnt.

3. Navigeren door het Menu:

- Gebruik de pijltoetsen op de console om door het menu te navigeren.
- Druk op de "OK" knop om een optie te selecteren.

4. Spelen van Games:

- Selecteer het "Games" menu om toegang te krijgen tot de lijst met beschikbare spellen.
- Blader door de lijst met games met behulp van de pijltoetsen.
- Druk op de "OK" knop om een spel te selecteren en te starten.

5. Twee Speler Modus:

- Verbind de extra gamepad met de console via de meegeleverde kabel.
- Selecteer een spel dat ondersteuning biedt voor twee spelers.

- Volg de instructies op het scherm om de tweede speler toe te voegen en te beginnen met spelen.

6. Aansluiten op een TV:

- Sluit de RS50 Retro Handheld Speler aan op een TV met behulp van de meegeleverde HDMI-kabel.
- Selecteer de "TV Mode" op de console.
- Gebruik de gamepad om door het menu te navigeren en een spel te selecteren.
- Het geselecteerde spel wordt weergegeven op de TV voor een groter schermervaring.

7. Opladen van de Batterij:

- Wanneer de batterij bijna leeg is, sluit je de oplaadkabel weer aan om de console op te laden.
- Laat de batterij volledig opladen voordat je de console opnieuw gaat gebruiken.

8. Veiligheidsinstructies:

- Vermijd blootstelling aan extreme temperaturen, vochtigheid en stof.
- Gebruik alleen de meegeleverde oplaadkabel om de batterij op te laden.
- Houd de console weg van water en andere vloeistoffen om schade te voorkomen.