



Gebruiksaanwijzing
(Nederlands)

Kluvaro Kledingstomer 1600W



Neem de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door om schade aan uw nieuwe Kluvaro product te voorkomen.

1. Over de Kluvaro Kledingstomer 1600W

Bedankt voor uw keuze voor Kluvaro. Onze producten zijn vervaardigd volgens de hoogste kwaliteitsnormen. Functionaliteit, gebruiksgemak en kwaliteit staan bij ons voorop.

Deze gebruiksaanwijzing zal u helpen begrijpen hoe u de Kluvaro Kledingstomer 1600W kunt gebruiken om uw kleding te stomen. In deze handleiding treft u alle noodzakelijke informatie en technische gegevens aan die nodig zijn om verantwoord gebruik te maken van de kledingstomer en de toebehoren.

Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing door om eventuele beschadigingen en defecten te voorkomen. Volg de instructies zoals beschreven in deze handleiding zorgvuldig op voor veilig gebruik.

Deze kledingstomer van Kluvaro is compact, stijlvol en is uitgerust met diverse accessoires. Het is een geavanceerd apparaat met vele mogelijkheden, bedoeld om kleding, gordijnen, meubels en zelfs autostoelen snel en eenvoudig te stomen. Wij wensen u veel plezier toe met uw nieuwe apparaat.

Heeft u vragen over het product of problemen bij het gebruik? Neem dan contact met ons op via **info@kluvaro.nl**

2. Inhoud van de verpakking

- Kluvaro 1600W Kledingstomer
- 2 extra opzetstukken
- Waterreservoir
- Maatbeker
- Nederlandstalige Gebruiksaanwijzing

3. Controle van het product

Controleer direct na ontvangst het product. Controleer of de inhoud van de verpakking overeenkomt met de bovengenoemde verpakkingsinhoud en ga na of het product werkt zoals beschreven in de handleiding. Neem direct contact op met de leverancier wanneer er onderdelen ontbreken, delen van de inhoud zijn beschadigd of bij een defect. Beschrijf zo nauwkeurig mogelijk wat er aan het artikel ontbreekt of beschadigd is. Om verwarring te voorkomen raden we aan de problemen te verhelderen middels foto- en/of videomateriaal.



1. Algemene opmerkingen en verbodsbepalingen



1. Lees voor het gebruik de handleiding zorgvuldig door en volg de instructies.
2. Repareer of demonteer het product niet zelf. Bij een defect, neem direct contact op met de leverancier of fabrikant.
3. Houd kinderen uit de buurt van onderdelen en de verpakking van het product om inslikken en/of verstikking te voorkomen.
4. Gebruik de kledingstomer bij een temperatuur tussen -10 en 30°C en voorkom blootstelling aan directe hitte en constant zonlicht.
5. Gebruik de kledingstomer niet in een explosieve atmosfeer of andere gebieden waar sprake kan zijn van vluchtige gassen.
6. Plaats het product niet in een te droge of een te vochtige omgeving.
7. Gebruik het product niet in ontvlambare, explosieve of instabiele gebieden.
8. Gebruik het apparaat niet zonder eerst water toe te voegen aan het waterreservoir.
9. Houd uw handen droog wanneer u het apparaat gebruikt.
10. Demonteer geen accessoires tijdens gebruik van het product of wanneer het is aangesloten op een voeding of nog heet is.
11. Haal na gebruik de stekker uit het stopcontact en laat 15 minuten afkoelen voordat het apparaat wordt opgeborgen.
12. Richt de stoomborstel niet naar andere mensen, dieren of andere elektrische apparaten.
13. Strijk niet direct kleding op het lichaam.
14. Plaats de stoomgaten niet op de vloer of een ander oppervlak wanneer het product niet wordt gebruikt.
15. Laat het apparaat niet alleen wanneer het is ingeschakeld.
16. Het apparaat dient alleen gebruikt te worden met accessoires van Kluvaro.

2. Disclaimer

Wanneer u dit product in gebruik heeft genomen, heeft u ingestemd met de volgende bepalingen:



1. Vanwege de verschillende manieren van persoonlijke bediening en het gebruik bij diverse stoffen, is Kluvaro niet aansprakelijk bij schade aan eigendommen en/of persoonlijk letsel als gevolg van het gebruik van dit artikel.
2. Voor verlies van eigendommen veroorzaakt tijdens het gebruik van dit product zijn de betrokken partijen zelf verantwoordelijk en is het bedrijf niet aansprakelijk.

5. Product specificaties

Productmodel:	9558A
Materiaal Behuizing:	ABS
Voeding:	Elektrisch
Voltage:	1600
Frequentie:	50-60Hz
Uitgangsspanning:	220V
Gewicht:	1500 gram
Toets geluid:	nee
Certificering:	CE RoHs

6. Gebruik van de Kluvaro Kledingstomer 1600W



Installatie van de kledingstomer

Let op! Zorg ervoor dat bij de installatie van de onderdelen het product is uitgeschakeld en er geen stoom uit het apparaat komt. Onderdelen dienen niet warm te zijn bij installatie. Wanneer onderdelen nog heet zijn, laat ze eerst afkoelen of trek veiligheidshandschoenen aan om letsel te voorkomen.

1. Bedenk welk opzetstuk u wilt gebruiken.
2. Druk het juiste opzetstuk in de machine (1) en duw in het slot (2)
3. Verwijder het opzetstuk door deze uit het slot te trekken (2)



Water toevoegen aan het reservoir

Let op! Zorg ervoor dat bij het loskoppelen van het waterreservoir het product is uitgeschakeld en afgekoeld.

1. Onderbreek de stroomtoevoer en trek de stekker uit het stopcontact bij het verwijderen of installeren van het waterreservoir.
2. Draai het waterreservoir rechtsom volgens de instructies om het te verwijderen.
3. Open het deksel van het mondstuk en voeg water toe met een maatbeker. Let erop dat u niet de volledige limiet overschrijdt en sluit het deksel van het mondstuk weer goed af na het vullen.
4. Draai het waterreservoir terug in zijn oorspronkelijke positie aan de kledingstomer.



Instructies voor gebruik

1. Wanneer u de kledingstomer voor de eerste keer gebruikt, zal het blauwe indicatorlampje knipperen. Zet de stoomknop nog niet aan om water lekkage te voorkomen. Wanneer het indicatorlampje rood is, kan de kledingstomer normaal worden gebruikt.
2. Met de knop aan de achterkant van het handvat kunnen de drie verschillende stoomtoevoer snelheden worden ingeschakeld.

Groen licht: 10/g per minuut
Blauw licht: 15/g per minuut
Rood licht: 25/g per minuut

3. Tijdens het strijken wordt aangeraden met één hand de kleding recht te trekken en met de andere hand het apparaat rustig van boven naar beneden te bewegen. Het stoompaneel dient dicht op het oppervlak gericht te worden.
4. Voor een continue stoomtoevoer kunt u de schakelaar voor continue stoomtoevoer inschakelen aan de binnenkant van het handvat.
5. Na gebruik dient de stekker uit het stopcontact gehaald te worden en dient het reservoir geleegd te worden.
6. Laat het apparaat afkoelen en vouw de hendel van het handvat dicht door middel van de inklapschakelaar.
7. Wanneer een groter waterreservoir gewenst is, kan een mineraalfles met draaidop ook als waterreservoir fungeren.



Instructies voor onderhoud

1. Bewaar het product altijd op een droge plaats en zorg ervoor dat het product is afgekoeld.
2. Gebruik altijd schoon water. Het gebruik van gedistilleerd of gefilterd mineraalwater zal leiden tot een langere levensduur van het product.
3. Voeg geen andere vloeistoffen zoals schoonmaakmiddelen, parfum, kleurstoffen of chemicaliën toe aan het waterreservoir. Deze vloeistoffen kunnen ontvlambaar zijn en lichamelijk letsel en/of schade aan het product veroorzaken.
4. Bij het gebruik van normaal kraanwater kan er na verloop van tijd kalkvorming ontstaan in de stoomkamer. Dit kan worden verminderd door gefilterd of gedistilleerd water te gebruiken.
5. Om kalkaanslag te voorkomen, kunnen onderstaande stappen ten minste eenmaal per maand worden uitgevoerd.
 1. Schakel het product uit en laat minimaal 15 minuten afkoelen.
 2. Meng water en azijn in een verhouding 1:1 tot ongeveer 100ml.
 3. Schenk de vloeistof in het waterreservoir.
 4. Schakel de continue stoomtoevoer in en laat het apparaat stomen totdat de vloeistof op is.
 5. Vul het reservoir opnieuw met zuiver water en herhaal stap 4 totdat er schone stoom uit het apparaat komt.



7. Service en garantie

Als u vragen heeft over het product of aanvullende informatie nodig heeft, neem dan contact met ons op via **info@kluvaro.nl**

Wij bieden twee jaar garantie op onze producten. De klant moet een aankoopbewijs kunnen voorleggen en de garantie moet binnen een periode van twee jaar vanaf de datum van aankoop ingeroepen worden. Let op! De garantie is niet van toepassing op:

- 3. Schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik of reparatie;**
- 4. Onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn;**
- 5. Gebreken waarvan de klant op de hoogte was op het moment van aankoop;**
- 6. Gebreken veroorzaakt door eigen schuld van de klant;**
- 7. Schade veroorzaakt door derden.**

8. Disclaimer

Wijzigingen voorbehouden; specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

9. Conformiteitsverklaring

De EU-conformiteitsverklaring kan worden opgevraagd via onderstaand adres.



Flux Forward
Van Neslaan 67
3742 MP Baarn
Nederland/2023 – V4.