



Zonnedouche
INSTALLATIEGIDS EN GEBRUIKERSHANDLEIDING

INSTALLATIEGIDS EN GEBRUIKERSHANDLEIDING

Deze zonedouche is bedoeld voor buiten gebruik, in de buurt van een zwembad, op het strand of in een tuin. Lees de aanbevelingen en de gebruikershandleiding voordat u uw nieuwe zonedouche gaat gebruiken.

INHOUD VAN DE DOOS

- Romp van de douche
- Draaibare douchekop
- Mengkraan (al bevestigd)
- Voetkraan (al bevestigd)
- Gardena® type 15/21 koppelstuk t.b.v. wateraansluiting
- 4 of 5 * schroeven / pluggen / ringen
- Installatie- en gebruikershandleiding

WAARSCHUWING

Tijdens de heetste zomerdagen is het mogelijk dat de temperatuur van het water in de tank hoger wordt dan 60° C. Mengt het water voordat u gaat douchen, plaatst de mixer op «koud water» en pas de temperatuur geleidelijk aan totdat u een aangename temperatuur bereikt.

Raak het oppervlak van de douche niet aan om elk risico van oppervlakkige brandwonden te voorkomen.


Het is mogelijk dat er water blijft doorlopen nadat de douche is uitgezet. Dit is normaal en stopt binnen de volgende 10 - 15 seconden.

Gebruik de douche niet in geval van storm, om het risico van bliksem te vermijden.

De zonedouche is ontworpen voor gebruik met normale watervoorziening en een druk lager dan 3 bar (3 kg). Voorzie anders de wateraanvoer van een drukregelaar.

INSTALLATIE

1. Kies een locatie die goed is blootgesteld aan direct zonlicht (lieft tot 360°) in de buurt van een watertoe- en afvoer.
2. Bevestig de douchekop aan de douche.
3. Boor in een stevige ondergrond (cement, gewapend beton, zware houten voet) 4-5 * gaten met een diameter van ongeveer 12 mm en een diepte van 70 mm, gebruik de voet van de douche als referentie.
4. Plaats de pluggen en bevestig de zonedouche verticaal met behulp van ringen en schroeven.
5. Koppel de douche aan de watertoevoer.
Gebruik indien nodig een adapter.



EERSTE GEBRUIK

1. Open de mengkraan en zet deze op heet water om de lucht uit de douche te laten ontsnappen en om de watertank volledig te kunnen vullen.
2. Wanneer het water uit de douchekop begint te druppelen, betekent dit dat de tank van de zonedouche vol is. Op dat moment kunt u de douchekraan uitzetten en wachten tot het water in de tank door de zon is verwarmd. Koud water is onmiddellijk beschikbaar.

GEBRUIK

Wanneer het water in de zomer wordt verwarmd door de zon kan er een beetje water uit de douchekop lekken. Dit is normaal, omdat het volume van het water in de douche toeneemt door de hitte.

De douche en de voetkraan kunnen afzonderlijk of tegelijkertijd worden gebruikt. Alleen de douche kan een mix van warm en koud water bieden, de voetkraan alleen koud water. Bij continu gebruik vind er een daling van de watertemperatuur plaats omdat het zonlicht niet snel genoeg kan opwarmen.

ONDERHOUD EN WINTER

Na langdurig gebruik is het mogelijk dat kalksteen en andere afzettingen zich vormen op de douchekop. Draai de watertoevoer dicht om de douchekop los te kunnen draaien en schoon te maken. Het regelmatig afnemen van de chromen delen is aan te raden om corrosie of aanslag te voorkomen.

De zonedouche is ontworpen voor gebruik onder omstandigheden van een buitentemperatuur van meer dan 3° C.

Sluit de watertoevoer aan het einde van het seizoen. In de gebieden waar de buitentemperatuur onder de 3° C daalt dient u de tank volledig leeg te laten lopen om schade door bevriezing te voorkomen. Het afdekken van de chromen delen en binnenhalen van de douche wordt aangeraden.

NL

GARANTIE

POOLSTAR biedt de oorspronkelijke eindgebruiker of koper de garantie dat het product gedurende twee (2) jaar vrij is van defecten in materiaal en vakmanschap. De garantie is niet overdraagbaar bij wederverkoop. Deze garantie dekt geen schade veroorzaakt door vorst.

Voor meer informatie, bezoek onze website op <http://support.poolstar.fr>

**Per model verschillend*

depending on model



Poolstar.