



Oplaaainstructies

1. Verbind het USB-A uiteinde van de USB-oplaadkabel met de oplaadadapter en verbind vervolgens het USB-C uiteinde met de USB-C-poort op de luchtpomp;
2. Wanneer "  " op de luchtpomp knippert, geeft dit aan dat de batterij wordt opgeladen;
3. Bij "  " zijn drie cellen, is het de staat van volledige stroom. Twee cellen, voor de staat van gemiddelde elektrische hoeveelheid; Een cel, voor de staat van lage stroom;
4. Het duurt 3-5 uur om volledig op te laden.

NOTITIES

▲ Laat kinderen deze pomp niet gebruiken! Bewaar deze buiten het bereik van kinderen op een veilige plaats! Pomp nooit lucht in een luchtpijp door deze in de mond, oren of ogen van een persoon of dier te steken. Gebruik een luchtpomp nooit als speelgoed.

▲ Gebruik de pomp niet in de buurt van ontvlambare en explosieve vloeistoffen en gassen (zoals bij tankstations).

▲ Om ervoor te zorgen dat de luchtpomp goed werkt, moet de machine na elk gebruik van 15 minuten gedurende 10 minuten worden uitgeschakeld om af te koelen voordat deze opnieuw wordt gebruikt, om de levensduur van de machine te verlengen.

▲ Als er een vreemd geluid is of de temperatuur te hoog is tijdens het opblazen, schakel de machine dan onmiddellijk uit en laat deze ten minste 10 minuten afkoelen. Wees voorzichtig met hete handen bij het verwijderen van de luchtslang.

▲ Als deze luchtpomp gedurende lange tijd niet wordt gebruikt, moet deze worden opgeslagen op een droge plaats. Als deze voor een lange periode wordt opgeslagen, wordt aanbevolen om de pomp elke zes maanden op te laden.

Informeer de gebruiker

Voor uw veiligheid en die van anderen, volg alstublieft de instructies van de fabrikant op voor het gebruik van de luchtpomp en de bijbehorende accessoires. Het gebruik van methoden die niet in de instructies worden vermeld, kan gevaarlijk zijn.




Waarschuwing

1. Koppel de externe oplader los tijdens onweersbuien om schade door blikseminslag te voorkomen.
2. Houd het weg van warmte en zorg voor goede ventilatie.
3. Plaats het apparaat niet in hoge temperaturen of bij vuur om explosie te voorkomen.
4. Let bij opslag, transport en gebruik op waterbestendigheid.


OLVY DRAADLOZE LUCHTPOMP

YX15



Instructie handleiding

Product Diagram







Dank u voor het bestellen van deze draagbare luchtpomp, waarmee het oppompen eenvoudiger en handiger wordt. Dit product is een noodinflatie-uitrusting, geschikt voor kleine auto's, motorfietsen, fietsen, elektrische auto's, ballen, kleine opblaasbare speelgoed en andere opblaasbare voorwerpen. Het kan ook worden gebruikt als oplader, bandenspanningsmeter en zaklamp. Niet geschikt voor pick-up, RV, bus en andere middelgrote en grote voertuigen; de inflatiesnelheid zal relatief langzaam zijn, dus kies zorgvuldig.

- A. Voorgeselecteerde bandenspanning, automatisch stoppen bij volledige vulling, automatische bediening.
- B. Nieuw LCD-schermmodel, eenvoudig te bedienen.
- C. Nachterklamp om de veiligheid van het oppompen 's nachts te waarborgen.

Lees de instructies zorgvuldig door en volg de instructies strikt. Dit product heeft een garantie van 6 maanden. Als het product binnen 6 maanden defect raakt, neem dan contact op met de klantenservice van de winkel waar u de bestelling heeft geplaatst voor garantie. Bewaar deze handleiding ook veilig voor toekomstige raadpleging.



Gebruiksaanwijzing

- Er zijn vier opblaasmodi voor dit product: auto-modus, motorfiets-modus, fiets-modus en bal-modus. De overeenkomstige modus heeft een standaardwaarde. Als de waarde niet van toepassing is, kunt u deze aanpassen.
- Sluit een uiteinde van de luchtslang aan op de luchtpomp en schroef het andere uiteinde in het ventiel van de band. Zorg ervoor dat de luchtslang goed is vastgedraaid, als deze niet goed is vastgedraaid, heeft dit invloed op de snelheid van het oppompen. Voor het Franse ventiel moet de overdrachtsmond worden toegevoegd.
- Vloeibaar kristal display intelligente regeling luchtpomp, moet de knop "  " indrukken om de stroom in te schakelen en het LCD-scherm de ingestelde druk. Automatische uitschakeling na 60 seconden.
- Eenheidsaanpassing: Houd de "  " ingedrukt om eenheden te schakelen tussen PSI, BAR, KPA, KG/CM2, "+" en "-" zijn drukinstellingen. Tik voor langzame instelling en houd ingedrukt voor snelle instelling. Na het instellen van de juiste drukwaarde knippert de machine 5 seconden om aan te geven dat de instelling is voltooid, druk vervolgens op de "  " van de schakelaar van de luchtpomp om het opladen te starten.
- Bij het oppompen tot de ingestelde waarde stopt de intelligente regeling luchtpomp automatisch met oppompen.
- SOS Noodhulp en LED Druk op de "  " schakelaar. Na het opblazen, let op de temperatuur van de slang. Na het afkoelen wordt één uiteinde van de slang snel uit het ventiel geschroefd en het andere uiteinde wordt uit de luchtpomp geschroefd.
- De oplaadtijd van de luchtpomp is 3-5 uur.
- Functie als oplader: Schakel de machine eerst uit om het scherm zwart te maken en sluit vervolgens de luchtpomp aan op de USB-A-poort. U kunt alleen omgekeerd opladen gebruiken als u een USB-C-poort aansluit op een mobiele telefoon of ander elektronisch apparaat.
- Instructies voor het oppompen van ballen: Let bij het oppompen van de bal op dat de naald niet volledig in de oppompbuis is gestoken, anders kan dit de oppompijpbuis blokkeren, waardoor het oppompen mislukt. De juiste manier is om de naald van de gasnaald gelijk te houden met de tuit van de gasnaald en de tuit van de oppompbuis.

Technische waarde

Product model: YX15	Meetnauwkeurigheid: ± 0,1 BAR
Opladingangsspanning: 5V-1A	Unit: PSI, BAR, KPA, KG/CM2
Bedrijfspanning: 7,4V	Lengte van de luchtslang: 38,1 cm
Maximale stroom: <6A	Bedrijfstemperatuur: -20 tot +60°C
LED-verlichting lumenwaarde: 20LM	Productafmetingen: 14,5 x 8 x 4,6 cm
Maximale opblaasdruk: 10,3 BAR	Machine gewicht ≈ 410 gram