

Stap 1: Uitpakken en voorbereiden

Verwijder het gasfornuis en alle accessoires uit de verpakking.

Controleer of alle onderdelen compleet zijn volgens de bijgevoegde instructies.

Zorg ervoor dat je een geschikte circinale schroefgashouder hebt voor gebruik met het gasfornuis.

Reinig het gasfornuis en de onderdelen indien nodig voordat je het voor de eerste keer gebruikt.

Stap 2: Plaatsen van de gashouder

Draai de circinale schroefgashouder stevig vast op het gasfornuis.

Zorg ervoor dat de gashouder correct is geplaatst en stevig vastzit om gaslekage te voorkomen.

Stap 3: Voorbereiding van de kookruimte

Zorg voor een vlakke, stabiele ondergrond waarop je het gasfornuis wilt plaatsen.

Plaats het gasfornuis op een veilige afstand van brandbare materialen en zorg voor voldoende ventilatie rondom.

Stap 4: Aansteken van het gasfornuis

Open voorzichtig de gasklep op de circinale schroefgashouder.

Druk op de ontstekingsknop om het keramische piëzo-elektrische ontstekingsstelsel te activeren. Het gasfornuis zal ontsteken.

Controleer visueel of het vuur goed brandt en pas indien nodig de vlamhoogte aan met behulp van de gasklep.

Stap 5: Koken

Plaats de pan of pot op het geëigende rooster van het gasfornuis.

Stel de vlamhoogte in op de gewenste stand voor jouw kookbehoeften.

Kook je maaltijd volgens het recept en houd altijd toezicht op het kookproces.

Stap 6: Afsluiten en opruimen

Sluit na gebruik de gasklep op de circinale schroefgashouder.

Laat het gasfornuis volledig afkoelen voordat je het opruimt.

Demonteer indien nodig de gashouder en berg het gasfornuis en alle accessoires op in de meegeleverde plastic doos.

Berg het gasfornuis op een veilige en droge plaats op, klaar voor je volgende avontuur.