



Magic Roller Ball Fluf © Handleiding

Rits de Magic Roller Ball Open, haal de bal uit de hoes en draai de bal open.



Draai de zwarte ronde cover opzij, doe de batterij erin en draai de schroef vast met de meegeleverde



Draai de bal terug dicht en doe een van de vier bijgeleverde hoezen eromheen.



Druk op de knop en de bal begint vanzelf te rollen.



Heel veel speel plezier voor jou en je beste vriend!

- Als je de bal lang laat aanstaan dan kan het lijken alsof de batterij snel leeg gaat.
- Als de bal niet begint te rollen nadat je de batterij erin hebt gedaan en op de knop duwt, controleer dan eerst of de batterij er goed om inzit.
- Heeft je hond een hoes kapot gemaakt? Geen zorgen, daarom zitten er 4 bij! De hoezen zijn niet giftig of gevaarlijk, maar het is niet aan te raden om je hond een hele hoes te laten eten.