



Handleiding Ongedierteverjager

GEBRUIKSAANWIJZING:

Lees onderstaande gebruiksaanwijzing zorgvuldig door om de werking van het apparaat te begrijpen en gebruikersafwijkingen te voorkomen.

WERKING:

- Gebruikt ultrasone wisselende ultrasone geluidsgolven van 25 tot 65 KHz waardoor het ongedierte niet gewend raakt aan de geluidsgolven.
- De verjager heeft een werking tot een gebied van 120 m².

PLAATSING VAN HET APPARAAT VOOR OPTIMALE WERKING:

1. Plaats de ongedierteverjager verticaal in het stopcontact.
2. Zorg ervoor dat er geen obstakels zoals meubels, gordijnen of andere voorwerpen recht voor de verjager staan, anders functioneert het apparaat niet optimaal.
3. 100% veilig voor mens en dier omdat de geluidsfrequentie te hoog is. Alleen klein ongedierte heeft last van de geluidsgolven.

LET OP: gebruik de verjagers enkel in ruimtes waar geen knaagdieren zoals cavia's, hamsters of andere knaagdiertjes aanwezig zijn. Zij kunnen de geluidsfrequentie namelijk wel horen.

Geniet van jouw ongedierte vrije omgeving!



