

The image shows a Ring Chime device mounted on a light-colored wall. The device is a small, rectangular, white and blue unit with a circular speaker grille. In the background, there is a white cabinet and a wooden chair, suggesting a home interior setting.

# ring

Chime  
Setup-gids

# Inhoudstabel 2

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Wat zit er in de doos..... | 3 |
| Stroomvereisten.....       | 4 |
| Snelle setup.....          | 5 |
| Verlichtingsgids.....      | 6 |

With Ring, you're  
**Always home.**

## Wat zit er in de doos

3



1. Ring Chime
2. Stekker (VS, VK, EU)
3. Beknopte installatiegids

## Stroomvereisten

4

Ring Chime kan van stroom worden voorzien door de stekker in een stopcontact te steken dat 110 tot 240 V wisselspanning, 0,6 W ondersteunt.



1. Steek de stekker van de Chime in een stopcontact. Het Ring-logo op de voorkant van het apparaat begint **blauw te pulseren**.
2. Open de Ring-app en selecteer **Add Device** (Apparaat toevoegen).
3. Kies **Ring Chime** en volg de aanwijzingen in de app om de Chime op uw wifi-netwerk aan te sluiten.
4. Als u een verbinding hebt gemaakt met uw wifinetwerk, selecteert u een of meer Ring-apparaten om aan de Chime te koppelen.

Het Ring-logo op de voorkant van de Chime licht op om de status van het apparaat weer te geven.



## **Snel knipperen**

Bezig met scannen voor beschikbare netwerken

## **Langzaam pulserend**

Wifi-setup-modus

## **Ononderbroken licht**

Verbonden met uw wifi-netwerk

## Klantenservice

7

Voor bijkomende hulp, ga naar:  
[ring.com/help](https://ring.com/help)

Voor onmiddellijke assistentie  
kunt u ons 7 dagen per week  
bereiken op: [help@ring.com](mailto:help@ring.com)

**VS:** 1 800 656 1918

**VK:** 01727 263045

**AU:** 1 300 205 983

**NZ:** +64 9 887 9871

**Mexico (D.F.):** 52 55 8526 5445

**Wereldwijd:** +1 310 929 7085

## Klantenservice

7

Voor een lijst van al onze klantenservicenummers, ga naar: [ring.com/callus](http://ring.com/callus)



Hierbij verklaart Bot Home Automation dat dit elektronisch apparaat voor consumenten aan de essentiële vereisten en andere relevante voorschriften van Richtlijn 1999/5/EC voldoet. Deze verklaring van overeenstemming kan geraadpleegd worden op [www.ring.com/DoC.pdf](http://www.ring.com/DoC.pdf).

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-voorschriften en aan de vergunningsvrije Industry Canada RSS-norm(en). Het gebruik ervan is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, met inbegrip van interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken. Wijzigingen aan dit apparaat die niet door Bot Home Automation zijn geautoriseerd kunnen de goedkeuring voor het gebruik ervan tenietdoen.

Gebruik dit apparaat alleen in droge ruimten. Dek het apparaat niet af wanneer het in gebruik is. De behuizing niet openen. Bescherm dit apparaat tegen zonlicht. Dit apparaat niet buiten gebruiken. Het uittrekken van de stroomstekker schakelt dit apparaat uit. Gebruik het apparaat niet als de stekker of de behuizing defect is; er is een risico van elektrische schok.

Gebruik Li-ion-batterijen voor de beste resultaten. Installeer alleen nieuwe batterijen van hetzelfde type in uw product. Als batterijen in de verkeerde richting worden geplaatst in tegenstelling tot wat in het batterijvak is aangegeven, kan dit de levensduur van de batterijen verkorten of tot lekken van de batterijen leiden. Gebruik oude en nieuwe batterijen niet door elkaar. Gebruik geen alkaline, standaard- (zink-koolstof), of oplaadbare (nikkel-cadmium) of (nikkelmetaalhydride) batterijen door elkaar. Gooi geen batterijen in



het vuur. Batterijen moeten in overeenstemming met plaatselijke richtlijnen worden gerecycled of van de hand worden gedaan.  
Waarschuwing: Veranderingen of wijzigingen aan deze unit die niet uitdrukkelijk door het voor naleving verantwoordelijke orgaan zijn goedgekeurd kunnen het recht van de gebruiker om het apparaat te gebruiken tenietdoen.

**OPMERKING:** Dit apparaat is getest en voldoet aan de beperkingen voor een Klasse B digitaal apparaat, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze grenzen zijn opgesteld om redelijke bescherming tegen schadelijke interferentie bij gebruik in een woonomgeving te bieden. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Als het apparaat niet in overeenstemming met deze instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan het schadelijke interferentie voor radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er bij een bepaalde installatie geen interferentie zal optreden. Als deze apparatuur schadelijke interferentie voor radio- of televisieontvangst veroorzaakt, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en aan te zetten, wordt de gebruiker aangeraden om te proberen de interferentie door een of meer van de volgende maatregelen te verhelpen:

Verander de richting of de positie van de ontvangstantenne.


Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.

Verbind de apparatuur met een stopcontact op een andere stroomvoorziening dan die waarop de ontvanger is aangesloten.

Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

© 2016 Bot Home Automation, Inc.

RING, ALWAYS HOME en CHIME zijn handelsmerken van Bot Home Automation, Inc.

 1523 26th St.  
Santa Monica, CA 90404