

Mini-Chânes Dock



GTK-XB7

**Des basses profondes
et puissantes**

Avec la fonction EXTRA BASS qui permet de mieux gérer la profondeur des basses, la GTK-XB7 vous permet d'écouter de la musique seul dans une chambre ou avec de nombreux amis pour une soirée.

**Transformez votre chambre
en vrai nightclub**

Avec ses enceintes lumineuses qui changent de couleurs au rythme de la musique, la GTK-XB7 vous accompagnera pour créer les ambiances de vos soirées ou vos événements. Avec son mode PARTY CHAIN, coupez plusieurs enceintes pour plus de puissance !

Faites vous suivre partout

Avec sa construction en un bloc multi-position (verticale ou horizontale), la GTK-XB7 possède un design qui ne peut pas laisser indifférent. Facilement déplaçable grâce à ses poignées, elle est idéale pour toutes vos fêtes.

SONY

Caractéristiques techniques

AMPLIFICATEUR

Audio IN / Audio OUT Oui/Oui
 Tuner FM Non
 Port USB 1 (Play)
 Enceintes fixes 2

Fonction BASS BOOST pour renforcer les graves Oui (EXTRA BASS)

Egaliseurs EDM/Hip-hop/R&B/Pop/Rock/Country/Jazz/Salsa/Flat
 Upscaler DSEE
 Installation flexible Verticale/ Horizontale
 Effets DJ Flanger/ Isolator/ Wah
 Mode Party Chain Oui
 Mise en veille automatique Oui

BLUETOOTH et NFC

Bluetooth LDAC / AAC / A2DP (SINK) / AVRCP/ SPP Oui
 NFC Oui



LDAC

LECTEUR USB

Lecture MP3 / WMA / WAV Oui
 Texte information MP3 (ID3 Tag 1.1 et 2.0) Oui (SongPal)
 Lecture aléatoire, répétée et continue Oui
 Alimentation et charge via port USB Oui(2.1A)

ENCEINTES

Puissance RMS 470W
 Haut-parleurs aigus 3
 Haut-parleurs graves 2
 Poignée Oui
 Impédance haut-parleurs aigus 6 ohms x 2
 Impédance haut-parleurs graves 3 ohms x 2
 Effets lumineux Oui

GENERALITES

Télécommande fournie RM-AM200U
 Couleur Noir
 Antenne FM Non
 Alimentation 120V-240V
 Consommation en veille éco 0.5W
 Dimension du système en position verticale (l x h x p) 326 x 650 x 340mm
 Poids du système 12kg

Plus Sony / Bénéfices clients

Une puissance exceptionnelle



La fonction EXTRA BASS permet de renforcer et donner du relief aux basses. Appuyer juste sur un bouton pour un son profond et percutant et vibrez au rythme de la musique. Le mode PARTY CHAIN vous permet de coupler plusieurs enceintes pour encore plus de puissance!

Une chaîne multi-position avec effets lumineux

Grâce à son fonctionnement multi-position, le GTKXB7 peut s'adapter à toutes les dispositions (Verticale et horizontale)

Des LED illuminent les enceintes par des effets de couleurs et en parfaite synchronisation avec la musique. Différents modes de réglages sont disponibles pour faire varier les styles.

Elle est également transportable très facilement grâce à ses poignées pour pouvoir profiter de sa puissance exceptionnelle où vous le souhaitez



Entrée USB



Branchez directement votre périphérique USB et écoutez la musique sur la chaîne (compatible avec la majorité des baladeurs MP3, clé USB)

De la musique sans fils grâce à la technologie Bluetooth et NFC



Profitez de toute votre musique stockée sur votre Smartphone Android ou Apple directement ou même votre tablette sans fil !



Grâce à la puce NFC intégrée, votre device compatible se connecte par simple contact à la mini-chaîne en Bluetooth ! Vous pouvez facilement écouter votre musique stockée sur votre smartphone sans avoir à faire les paramétrages.



Fiche produit préliminaire, visuels non contractuels, informations sujettes à modifications

Sony France : 49/51 quai Dion Bouton - 92800 Puteaux. Sony Europe Limited. Siège social : The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 OXW, United Kingdom. Private company limited by shares
 Immatriculée auprès du « Registrar of Companies for England and Wales » : 2422874

Données logistiques

Référence/ Code EAN (Noir) GTKXB7B.CEL / 4548736019836
 Colisage 1
 Origine Chine
 Dimension du carton (l x h x p) 722 x 418 x 422 mm
 Poids du carton 15kg