


SCHNEIDER

RÉFRIGÉRATEUR KÜHLSCHRANK KOELKAST REFRIGERADOR REFRIGERATOR



SCCB250VBL, SCCB250VCR, SCCB250VVA, SCCB250VR,
SCCB250VB, SCCB250VP, SCCB250VACA, SCCB250VRIO,
SCCB250VCAN, SCCB250VFLO, SCCB250VHAW

- Notice d'utilisation** Veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant d'utiliser cet appareil. Veuillez conserver ces instructions pour toute future référence.
- Gebrauchsanweisung** Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Gerät verwenden. Bitte bewahren Sie diese Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf.
- Gebruiksaanwijzing** Lees de volgende instructies zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt. Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.
- Instrucciones de uso** Lea atentamente las siguientes instrucciones antes de utilizar este dispositivo. Guarde estas instrucciones para futuras consultas.
- Instructions for use** Please read the following instructions carefully before using this device. Please keep these instructions for future reference.